

Como alterar o DNS de seu roteador via interface web

São José, 24 de março de 2020.


Para acessar a interface de configuração de seu roteador, conecte-o a um computador por cabo ou pelo Wi-Fi.




Abra o navegador de internet:




Digite na barra de endereços 10.0.0.1, para acessar a interface do dispositivo por meio do endereço IP dele, ou *meuintelbras.local*, para acessá-la através de domínio local.




No campo *Senha do seu roteador*, digite a senha padrão, *admin*, ou sua senha de acesso ao dispositivo.



Clique em *Configurações da internet*.



Nesta tela mostramos o conteúdo do menu *Configurações da internet*. Clique em *Configurar DNS* e selecione a opção *Manual*.



Recomendamos utilizar o DNS fornecido por sua operadora. Caso não o tenha, pode utilizar um DNS público. Em nosso exemplo, vamos utilizar o da Google.




The screenshot shows the 'Configurações da Internet' (Internet Settings) page in the Intelbras router interface. The page title is 'Configurações da Internet' and there is a 'Sair' (Logout) link in the top right. The left sidebar contains navigation options: 'Status da Internet', 'Configurações da Internet' (highlighted), 'Configurações da rede Wi-Fi', 'Rede para visitantes', 'Controle Parental', 'IPv6', 'Configurações Avançadas', and 'Configurações do Sistema'. The main content area shows the following settings:

- Porta Internet: Cabo conectado
- Tipo de conexão: Endereço IP dinâmico
- Configurar DNS: Manual
- Servidor DNS primário: 8.8.8.8
- Servidor DNS secundário: 8.8.4.4
- Conectar button

Preencha os campos de DNS primário e secundário, de acordo com as informações da imagem acima, e clique em *Conectar*.

Pronto! O DNS de seu roteador foi alterado.

Conhece nossos videotutoriais? Ainda não? Então clique na imagem abaixo:



Ainda tem dúvidas ou está com dificuldades de acessar a interface de seu roteador? Entre em contato conosco pelo **telefone** ou **WhatsApp** (48) 2106-0000. Se preferir, ligue para uma de nossas bases regionais, que podem ser consultadas através do link:

<http://www.intelbras.com.br/contato-suporte-tecnico>