



TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar senha na
fechadura digital FR 10



intelbras

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de senha

FECHADURA DIGITAL FR 10



OBSERVAÇÕES

01

Realize o cadastro ou alteração de senhas com a porta aberta. Você terá que acessar a unidade interna e a externa durante esse processo.

02

Após cadastrar ou alterar a(s) senha(s), verifique com a porta ainda aberta se a senha foi cadastrada corretamente.

03

Ao substituir as senhas, memorize-as ou guarde-as em segredo! Não há um jeito alternativo de abrir a fechadura senão pela digitação das senhas.

04

A senha do administrador padrão de fábrica é 1234 . Nunca mantenha essa senha! Após a instalação, substitua-a conforme o procedimento a seguir.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de senha

1

REMOVA A TAMPA DO
COMPARTILHAMENTO DE PILHAS.



2

APERTE O BOTÃO DE CADASTRO E O
TECLADO PRESENTE NA UNIDADE
EXTERNA ACENDERÁ.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de senha

3

NESTE MOMENTO O CADASTRO DE
SENHA ESTÁ BLOQUEADO. DIGITE A
SENHA DO ADMINISTRADOR +



CASO O PRODUTO SEJA RECÉM INSTALADO,
DIGITE A SENHA PADRÃO DE FÁBRICA 1234 E
PRESSIONE



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

4

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES DE SENHAS A SER CADASTRADA:

0

Para alterar a senha do **administrador**: digite 0

1

Para cadastrar a senha do **usuário**, digite 1

4

Para cadastrar a senha do **visitante**, digite 4



5

**DIGITE UMA SENHA DE 4 A 12 DÍGITOS
E PRESSIONE** 

PASSO 1:
TECLE 1 NÚMERO

PASSO 2:
TECLE +1 NÚMERO

PASSO 3:
TECLE +1 NÚMERO

PASSO 4:
TECLE +1 NÚMERO

PASSO 5
Pressione 



6

CONFIRME A SENHA E PRESSIONE 

PASSO 1:
TECLE 1 NÚMERO

PASSO 2:
TECLE +1 NÚMERO

PASSO 3:
TECLE +1 NÚMERO

PASSO 4:
TECLE +1 NÚMERO

PASSO 5
Pressione 

7

DESEJA CADASTRAR MAIS SENHAS DE USUÁRIO OU DE VISITANTE?

SIM

Repita os tópicos 5 e 6 acima antes que o teclado apague. Ao cadastrar a 4ª senha, o teclado apagará automaticamente.

NÃO

Aguarde o teclado apagar ou pressione  para finalizar o cadastro.

Parabéns!

Você concluiu o tutorial técnico de como cadastrar senha na fechadura digital FR 10!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/