

# intelbras

## Manual do usuário

### C-MI

#### Transmissor da campainha sem fio

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O receptor C-MI é utilizado para ampliar o sistema das campainhas sem fio CIB 100 e CIK 200, afim de proporcionar ao usuário a possibilidade de incluir receptores adicionais ao sistema da campainha, com o objetivo de auxiliar no controle de acesso de residências, apartamentos e escritório.

Sua instalação é simples e pode ser feita por qualquer pessoa. Tudo isso com um excelente acabamento!



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

## 1. Cuidados e segurança



Evite colocar o transmissor ou o receptor perto de áreas de alta temperatura, superfícies metálicas ou eletromagnéticas.



Para a limpeza use somente uma flanela ou pano de microfibra seco. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



O receptor é próprio para instalação em ambientes internos. Não exponha o aparelho ao sol, à chuva ou à umidade. Caso isso aconteça, desligue-o e leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Nunca abra o produto, troque ou substitua peças.




Para se desfazer do aparelho, leve-o a um dos locais designados pelo órgão regulador local (ex.: centro de reciclagem). O símbolo ao lado indica que o aparelho não pode ser descartado junto ao lixo doméstico. De acordo com as leis que regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, os proprietários devem utilizar um compartimento separado para se desfazer de seus produtos eletroeletrônicos antigos. As embalagens também devem ser descartadas de acordo com as instruções do órgão regulador local de proteção ao meio ambiente.

## 2. Especificações técnicas

Alimentação	Bivolt automático (100 a 240 Vac / 50-60 Hz)
Frequência de operação	433.92 MHz
Volume	4 níveis
Melodias	5 melodias
Material	ABS
Alcance	Até 100 m sem barreiras

### 3. Conteúdo da embalagem




1× receptor



1× Manual do usuário

### 4. Instalação

Conecte o receptor diretamente em uma tomada elétrica.



Volume

Melodia/Sincronismo

#### Volume

Com o receptor ligado à tomada, pressione o botão *Volume* para selecionar um dos 4 níveis sonoros desejado.

#### Melodia

Com o receptor ligado à tomada, pressione o botão *Melodia* para selecionar uma das 5 melodias desejada.

#### Sincronismo

Para sincronizar o seu receptor C-MI com o receptor de sua campainha sem fio Intelbras (CIB 100 ou CIK 200), siga o procedimento abaixo:

1. Mantenha pressionado o botão *Sincronismo* do receptor por 3 segundos até que seja emitido um sinal sonoro *Ding-Ding*;
2. Em seguida, pressione o botão de chamada do transmissor. O receptor irá soar *Ding*, o que significa que o sincronismo está concluído.

**Atenção:** 1 receptor sincroniza com até 4 transmissores e 1 transmissor sincroniza com infinitos receptores.

**intelbras**



fale com a gente

**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [intelbras.com.br/suporte-tecnico](http://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

01.20

Origem: China