

Disponibilizamos esta máquina virtual para facilitar o uso do SIG em plataformas diferentes do Ubuntu 16.04, tais como: Windows, MacOS e outras distribuidores Linux.

#### Instalação:

\*Dedique uma máquina fixa em sua rede que possua acesso às OLTs e que tenha recursos suficientes para suportar esta máquina virtual.

#### Requisitos mínimos:

- Processador i3 64 bits (x64) de 1 GHz terceira geração ou superior
- 4 GB de RAM de 32 bits ou superior
- Espaço em disco maior ou igual a 10 GB

#### Passos para instalação:

- 1- Primeiramente instale um gerenciador de virtualização em sua máquina, recomendamos o uso do software Virtual Box [clique aqui](#) para baixar o arquivo.
- 2- Baixe a máquina virtual através do link abaixo.
- 3- Importe a máquina virtual no software Virtual Box.
- 4- Inicie a máquina virtual.
- 4- O usuário e senha da máquina virtual são ambos sig.
- 5- Com a máquina virtual iniciada, abra um navegador de internet e acesse o IP da máquina virtual com a porta 8081, ex. 192.168.0.10:8081

Caso tenha dúvidas nessa importação, siga os passos deste vídeo [aqui](#).

