

Procedimento para habilitar acesso ao Intelbras Cloud diretamente através da câmera

São José, 21/09/16

Passo a passo:

- » Baixe o arquivo "*Habilitador_Intelbras_Cloud.zip*";
- » https://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/habilitador_intelbras_cloud_0.zip
- » Abra o arquivo "*Habilitador_Intelbras_Cloud.zip*";
- » Descompacte a pasta "*Intelbras Redefinir*";
- » Execute o arquivo "*Intelbras Redefinir.exe*";
- » Digite o IP da câmera;
- » Aperte "Redefinir";
- » Aguarde a câmera reinicializar;
- » As configurações da câmera retornarão ao padrão de fábrica.