

## Atualização de Firmware

Versão: 2.6.20

### Atenção

**Caso seu equipamento esteja em uma versão anterior a 2.6.20 atualize primeiro para a 2.6.20 (VERSÃO DE MIGRAÇÃO).**

Para atualizar o seu produto para a última versão de firmware, conecte o AP à internet, acesse a interface WEB do AP e clique no menu **Sistema - Atualização**. Após isso, clique no botão **Atualizar** e aguarde até que a atualização seja concluída.

**OBS:** Para produtos com a versão superior a 2.6.20, não é necessário regredir para a 2.6.20.

[VERSÃO DE MIGRAÇÃO \(2.6.20\)](#)



AP 310