

Câmera de segurança Wi-Fi Full HD

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A câmera de vídeo Wi-Fi Full HD iM5+ foi desenvolvida para que você tenha o poder de cuidar da própria segurança. Todo o controle necessário estará em suas mãos de qualquer lugar através do seu smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações por movimento. As câmeras de vídeo Wi-Fi Full HD iM5+ também têm imagem em alta definição Full HD, campo de visão de 120° e visão noturna de até 30 metros, tudo para deixar o monitoramento ainda mais claro e amplo. Siga os passos deste guia e inicie o monitoramento agora mesmo.

Este é um guia simplificado. Para mais informações, consulte o manual completo com dicas de instalação e boas práticas disponível no nosso site.

Esta guía también está disponible en una versión en español. Acceda ahora leyendo el código QR a continuación:



Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

1. Especificações técnicas

Câmera

Sensor	1/2,8" de 2 MP
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão	H: 102°; V: 54°; D: 120°
Campo de visão	120°
Alcance IR	30 metros
Grau de proteção	IP67
Sirene de alarme	110 dB
Imagem a noite	Imagens coloridas durante a noite

Imagem

Resolução	Full HD 1080p (1920 × 1080)
Taxa de quadros	Adaptável 30 fps
Zoom Digital	16x

Compressão

Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Taxa de bits para vídeo	Adaptável

Rede


Rede cabeada	Ethernet RJ45 - 1 porta de 100 Mbps
Padrões Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz
Método de configuração	Modo AP / Cabo Ethernet

Geral

Armazenamento	Micro-SD Card (máx. 256 GB)
Deteção de movimento	Ajustável
Deteção de pessoas	Ajustável
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C, umidade menor que 95%
Fonte de alimentação	12 V/1 A ou 12,8 V/1 A
Consumo de energia	< 5,1 W
Dimensões (L × A × P)	147,7 × 74,2 × 74,2 mm
Peso	280 g

2. Produto

2.1. iM5 +



Visão frontal


Obs.: para primeira configuração da câmera de vídeo iM5+, o LED indicador estará piscando aguardando a configuração da rede na câmera.

2.2. Conteúdo da embalagem



3. Instalação

- Aplicativo MiboCam:** assegure que você tem conexão com a internet. Conecte seu smartphone em sua rede Wi-Fi, baixe e instale o aplicativo MiboCam, disponível na App Store® e Google Play™.
- Conexão da câmera:** conecte o cabo da fonte de alimentação na entrada de alimentação da câmera, conforme a imagem abaixo. Em seguida, conecte a fonte à rede elétrica, conforme especificações da fonte.
- Criando sua conta:** abra o aplicativo MiboCam e crie sua conta seguindo o passo a passo do aplicativo.



Criar uma nova conta



Tela inicial

- Adicionando sua câmera:** clique no ícone com um símbolo de + no canto superior direito tela e escolha o modelo da sua câmera. Leia o QR Code que está na etiqueta da base da câmera ou insira o N° de Série. Siga os passos fornecidos pelo aplicativo.

Atenção: certifique-se de utilizar uma rede 2.4 GHz para adicionar seu dispositivo. Não é possível adicionar câmeras MiboCam utilizando uma rede 5 GHz.



Etiqueta da base da câmera


Atenção: a imagem acima é meramente ilustrativa. Para adicionar sua câmera, faça a leitura do QR code que está na etiqueta da base da câmera (e no canto superior esquerdo deste guia).

Importante: não retire a etiqueta da câmera. Caso contrário, não será possível fazer a adição.

» **Adicionando via cabo Ethernet:** quando for adicionar sua câmera iM5+ via cabo ethernet, siga os seguintes passos:

- Conecte um cabo ethernet na sua câmera e no seu roteador;
- Certifique-se que seu roteador tem conexão com a internet;
- Liga sua câmera na alimentação;
- A câmera irá se conectar automaticamente no seu roteador e o LED status ficará verde fixo;
- Após, siga o passo a passo de adição, conforme o item 3. *Instalação > Adicionando sua câmera.*


5. **Instalação do micro-SD:** garanta que seu dispositivo esteja desligado ao inserir ou retirar um cartão. Desparafuse a tampa protetora que se encontra embaixo da lente da câmera para ter acesso ao compartimento do cartão de memória. Abra o compartimento e insira o cartão. Assegure que ao encaixar você escutou um clique. Para verificar se seu cartão micro-SD foi reconhecido, no aplicativo clique no ícone de engrenagem encontrado ao lado direito do nome de sua câmera, em seguida em Armazenamento SD e verifique o campo Status SD. Caso o status não esteja normal, efetue a formatação do cartão através do próprio app.



A iM5+ suporta cartões de no mínimo 8 GB e no máximo 256 GB. Para uma melhor performance nas gravações, recomendamos a utilização dos cartões WD Purple Classe 10 (cartões próprios para gravações de imagem) com certificado de originalidade.

Você também pode gravar os seus momentos com a **Mibo Cloud**. A **Mibo Cloud** é o serviço de gravação em nuvem da Intelbras. Todos os eventos da sua câmera ficam armazenados de forma segura na nossa nuvem para você ter o controle de tudo o que acontece onde e quando quiser. Para saber mais, siga o passo a passo indicado na hora da instalação da sua câmera.

6. **Visualizando suas gravações na linha do tempo:** para visualizar as imagens gravadas no cartão micro-SD, navegue pela linha do tempo exibida abaixo do vídeo, conforme a imagem abaixo. São permitidos os movimentos de arrasto para que se movimente a linha do tempo entre *horas/minutos/segundos* e também o movimento de pinça para aumentar ou diminuir o zoom da linha do tempo.




7. **Fixação da câmera:**

Atenção: assegure que a superfície de instalação é resistente o bastante para segurar pelo menos 3 vezes o peso da câmera e do suporte. Para instalações externas, o uso do prensa cabo é obrigatório. Mais informações estão disponíveis no manual da câmera.

Importante: assegure que a câmera está bem encaixada no suporte de instalação. A queda por fixação errada pode acarretar na perda da garantia.

- » Posicione o gabarito de instalação na superfície escolhida para fixar a câmera.
- » Para fixação em paredes de cimento ou no teto: fure as entradas para o parafuso conforme o gabarito e insira as buchas.
- » Utilize 3 parafusos para fixar a base da câmera de acordo com o gabarito.



8. **Botão Reset:** para resetar a sua câmera, abra o compartimento que se encontra embaixo da lente. Pressione e segure o botão *Reset* até que a câmera reproduza a mensagem: *Reset realizado com sucesso*. Isso demora aproximadamente 15 segundos.

Obs.: ao resetar a câmera, nenhuma gravação presente no seu cartão micro-SD é excluída. Para excluí-las, realize a formatação do cartão conforme o procedimento presente nas configurações do aplicativo.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: _____

Modelo: _____ N° de série: _____

Revendedor: _____

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
4. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais, porém a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto. Este produto possui criptografia na transmissão dos dados pessoais.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Mudamos o jeito de cuidar do que importa!

Acesse www.intelbras.com/pt-br/mibo-cam para conhecer toda a família Mibo Cam e descobrir como podemos te ajudar a cuidar do que é importante para você.



Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115