



TUTORIAL TÉCNICO

XAR 3060 UN - Esquema de ligação



intelbras


ESPECIFICAÇÃO DO JUMPER PULSO/RETENÇÃO.

Com o jumper do canal fechado no modo **Retenção (RETEN)**, o acionamento do relé trabalha como **Liga/Desliga**:

EX: se houver uma lâmpada ligada no XAR 3060 UN, ao acionar o dispositivo sem fio cadastrado no canal em que está a lâmpada, ela vai acender e só irá apagar quando o dispositivo for acionado novamente.

Com o jumper do canal fechado no modo **Pulso**:


EX: se programado um tempo de pulso de 2 segundos para acionar um motor, ao pressionar o dispositivo sem fio cadastrado naquele canal o motor irá receber um pulso em seu contato que irá fazê-lo abrir ou fechar o portão.




TUTORIAL TÉCNICO

XAR 3060 UN - Esquema de ligação

- Ligação de fechadura eletromecânica com fonte externa.



- Ligação de fechadura eletromecânica com fonte externa e botoeira.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

XAR 3060 UN - Esquema de ligação

- Ligação de fechadura eletroímã com fonte externa.



- Ligação de fechadura eletroímã com fonte externa e botoeira.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

XAR 3060 UN - Esquema de ligação

- Ligação de fechadura eletromecânica com a fonte FA 1220S.



- Ligação de fechadura eletroímã com a fonte FA 1220S.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

XAR 3060 UN - Esquema de ligação

- Ligação para acionamento de motor (portão eletrônico).



- Ligação de uma lâmpada, utilizando a alimentação AC para ela.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/