

TUTORIAL TÉCNICO

Configurar preset, tour e inatividade

Speed Domes IP



intelbras

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO


Configurar preset, tour e inatividade

- ○ ○ ○

Neste tutorial vamos configurar as funções PTZ: **Preset**, **Tour** e **Inatividade**


Preset: é uma posição pré determinada de visualização do cenário
Tour: é um conjunto de presets executados em sequência
Inatividade: é possível configurar uma função (Preset, Scan, Tour ou Patrulha) que a câmera executará quando estiver inativa por um determinado tempo.

INTERFACE WEB



Abra o navegador e acesse a **interface web** da câmera. Digite o usuário, a senha e clique em **Entrar**

Na tela inicial, clique em **Configurações**




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TUTORIAL TÉCNICO

Configurar preset, tour e inatividade


-
-
-
-

Na aba **Ajustes**, clique em **PTZ**



CONFIGURAR PRESET

Na aba **Preset** clique em **Adicionar**



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Configurar preset, tour e inatividade


Movimente a câmera para a posição desejada utilizando os comandos disponíveis no canto inferior esquerdo e clique em **Salvar Preset**



Você pode **renomear** os Presets clicando duas vezes sobre o título

Repita o **mesmo procedimento** para criar os outros Presets

Após criar os Presets, movimente a câmera para uma posição diferente e **clique sobre os Presets** para testá-los




TUTORIAL TÉCNICO


Configurar preset, tour e inatividade

CONFIGURAR TOUR

Na aba **Tour** clique em **Adicionar**



Após adicionar o Tour clique em **Adicionar** na parte inferior do menu para vincular os Presets



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


Adicione todos os **Presets** ao **Tour** e ajuste o número deles na coluna Presets

Você também pode ajustar a **duração** de cada preset (em segundos) e a **velocidade de execução** deles

Clique em **Salvar**



Para executar, selecione o **Tour** e clique em **Iniciar**



Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TUTORIAL TÉCNICO

Configurar preset, tour e inatividade


-
-
-
-




CONFIGURAR INATIVIDADE

Na aba **Inatividade**, marque a opção **Habilitar**, selecione **Tour**, o **Número do Tour** e defina o **Tempo** em minutos sem nenhuma movimentação PTZ na câmera para que a inatividade seja executada.

Clique em **Salvar**



Pronto, a configuração foi realizada, dessa forma quando houver alguma interrupção (movimentação PTZ manual ou a câmera reiniciar), após o tempo definido, a inatividade será executada e a câmera voltará a executar o tour configurado.



Siga nossas redes sociais para
ficar por dentro das novidades e
receber novos tutoriais!



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/