

TUTORIAL TÉCNICO

Como instalar o software
Programador CIE



TUTORIAL TÉCNICO

Como instalar o software
Programador CIE

Para obter acesso a todas as configurações e programações da central, obter os históricos de eventos de forma fácil e intuitiva e usufruir de toda comodidade oferecida pela central, baixe e instale gratuitamente o software Programador CIE.

O software disponibiliza em sua interface um glossário de ajuda, por meio do qual é possível obter informações sobre todas as configurações da central e seu funcionamento.




Verifique-o para obter mais detalhes sobre a criação de regras e demais recursos.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



Alguns requisitos para instalação do Programador CIE.

Sistemas Operacionais Compatíveis:

- Microsoft Windows 10 64 bits
- Microsoft Windows 11 64bits



Requisitos de configuração mínima do PC:

- Processador Intel Pentium 4 ou equivalente
- 2GB de memória RAM
- 300MB de espaço em disco

Requisitos de configuração do PC recomendadas:

- Processador Intel Core i3 ou equivalente
- 4GB de memória RAM
- 300MB de espaço em disco

Requisitos para instalação e uso do Programador CIE

- O usuário ter permissão de administrador do PC para efetuar a instalação
- O PC deve conter uma porta USB – versões 1.0, 2.0 ou 3.0
- O cabo USB deve conter no máximo 5 metros para a correta transmissão


TUTORIAL TÉCNICO

Como instalar o software
Programador CIE


PASSO A PASSO

PASSO 1

- Clique no link www.intelbras.com.br e acesse o site Intelbras, no campo de busca digite “Programador CIE” na página do software clique na aba “Suporte”.



- Selecione a aba “Arquivos para download” e no tipo de arquivo “Softwares” e clique em “Download”.



TUTORIAL TÉCNICO


Como instalar o software
Programador CIE

PASSO 2

- Após concluir o download, **descompacte** a pasta para ter acesso ao **arquivo instalador**.


 programador-cie-4.0.2-win64.zip

- Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo instalador e **execute como administrador** de acordo com a imagem abaixo.



PASSO 3


- Selecione o **idioma**.




TUTORIAL TÉCNICO

Como instalar o software
Programador CIE

- Clique em "Avançar".




- Leia, aceite os termos e clique em "Avançar".





PASSO 4

- Selecione o caminho onde será instalado o software e clique em **"Avançar"**.




- Clique em **"Avançar"** novamente.






- Clique em "Avançar".





- Clique em "Instalar" e aguarde.



TUTORIAL TÉCNICO

Como instalar o software
Programador CIE




TUTORIAL TÉCNICO


Como instalar o software
Programador CIE



Pronto! O software Programador CIE foi instalado com sucesso.



ATENÇÃO: as informações sobre o software estão todas disponíveis apenas clicando no ícone (?) de ajuda no canto superior direito ou pressione no teclado a tecla **F1** em qualquer tela que estiver no software.



TUTORIAL TÉCNICO

Como instalar o software
Programador CIE

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como instalar o software
Programador CIE

Você terminou de visualizar o tutorial técnico de como instalar o software Programador CIE. Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas redes sociais!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/