


TUTORIAL TÉCNICO

Funções PTZ
Interface WEB 5.0
Speed Dome IP







Neste tutorial, vamos orientá-lo na configuração das funções de PTZ (preset, tour e inatividade) das câmeras Speed Dome IP Intelbras, utilizando a interface WEB 5.0

ACESSO WEB


Abra o navegador e digite o endereço IP da câmera, digite o usuário, a senha e clique em **Entrar**



No canto superior esquerdo, clique no ícone de casa para abrir o menu de **configurações**



Clique em **PTZ**



CRIAR PRESETS

Configure os **presets**:

- 1 - Clique em **Adicionar Preset**
- 2 - Movimente a câmera para a posição desejada, utilizando os **controles PTZ**
- 3 - Clique em **Aplicar** para salvar o preset

intelbras | Visualização | PTZ

Presets

Tour

Scan

Patrulha

Pan

Vel. PTZ

Movimento Inativo

Ligar Alimentação

Limite de rotação de PTZ

Tarefa agendada

Manutenção PTZ

12/11/2024 08:38:53

Preset21

VIP INTELBRAS

Adicionar Preset

Limpar

Atualizar

Nº	Nome	Aplicar	Eliminar
1	Preset1	3	🗑️
2	Preset2	🗑️	🗑️
3	Preset3	🗑️	🗑️
4	Preset4	🗑️	🗑️
5	Preset5	🗑️	🗑️
6	Preset6	🗑️	🗑️
7	Preset7	🗑️	🗑️

2

Velocidade

MAX

MIN

🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

Faça esse mesmo procedimento para todos os presets que deseja criar

CRIAR TOUR

Agora vamos criar um Tour e adicionar os presets nele:

- 1 - Clique em **Adicionar grupo de tour**
- 2 - Clique em **Adicionar Preset**
- 3 - Selecione o nome dos presets, o tempo de permanência e a velocidade
- 4 - Clique em **Aplicar**

Selecção de modo d... Caminho original

Adicionar grupo de tour Limpar Atualizar

Nº	Nome	Executar	Eliminar
1	Tour1	<input type="checkbox"/>	

Adicionar Preset Limpar Aplicar

Nº	Preset	Tempo de Permanência(S)	Velocidade	Eliminar
1	Preset1	15	7	
2	Preset2	15	7	
3	Preset3	15	7	

Para iniciar o Tour criado, basta habilitar em **Executar**

Selecção de modo d... Caminho original

Adicionar grupo de tour Limpar Atualizar

Nº	Nome	Executar	Eliminar	
+	1	Tour1	<input checked="" type="checkbox"/>	

CONFIGURAR INATIVIDADE

É possível configurar uma função (preset, scan, tour ou patrulha) que a câmera executará quando estiver inativa por um determinado tempo

1 - Habilite o **Ativar**

2 - Defina o tempo que a câmera tem que ficar **inativa** para que a função seja iniciada.


Em **Movimento inativo** selecione qual será a **função** iniciada (preset, tour, patrulha ou scan).

Defina o **número da função** configurada.

3 - Clique em **Aplicar**

The screenshot displays the Intelbras PTZ configuration interface. The top navigation bar includes the Intelbras logo, a home icon, and the text 'Visualização' and 'PTZ'. On the left, a sidebar lists various PTZ functions: Preset, Tour, Scan, Patrulha, Pan, Vel. PTZ, and 'Movimento Inativo' (highlighted with a yellow box). Below the sidebar are options for 'Ligar Alimentação', 'Limite de rotação de PTZ', 'Tarefa agendada', and 'Manutenção PTZ'. The main area features a live camera feed (labeled '1') showing a close-up of a camera lens with the timestamp '12/11/2024 09:50:00' and 'VIP INTELBRAS'. To the right of the feed is a configuration panel (labeled '2') with the following settings: 'Ativar' (checked), 'Intervalo inativid.' (1 min. (1-60)), 'Movimento Inativo' (Tour), and 'Nº' (1:Tour1). Below these settings are 'Aplicar' (labeled '3') and 'Atualizar' buttons. At the bottom of the main area is a PTZ control panel with a 'Velocidade' slider (MIN to MAX) and a directional pad with zoom and reset icons.

Neste exemplo, configuramos a inatividade para ativar o **Tour 1** quando a câmera ficar **1 minuto** inativa



Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!



intelbras



intelbras




intelbras

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)