



TUTORIAL TÉCNICO

Configurar envio de e-mail com Outlook/Hotmail

DVR/NVR



TUTORIAL TÉCNICO

Envio de e-mail - Outlook/Hotmail


○ ○ ○ ○

Neste tutorial vamos configurar o envio dos alertas de e-mail utilizando o servidor SMTP do Outlook/Hotmail.

Para configurar, você precisa ter uma conta de e-mail no Outlook/Hotmail.

Caso não possua, [clique aqui](#) e faça a criação.


CONFIGURAR E-MAIL NO GRAVADOR



Conecte um monitor e um mouse em seu gravador, clique com botão direito e clique em **Menu Principal**.

Faça o login com desenho ou com a senha de acesso

Clique em **Rede**




Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

○ ○ ○ ○

Clique em **E-mail**



Marque a opção **Habilitar**

Servidor SMTP: smtp-mail.outlook.com

Porta: 587

Usuário: Preencha seu e-mail do Outlook/Hotmail

Senha: A senha de seu e-mail

Agenda: Defina o período de funcionamento da função e-mail

Anônimo: Mantenha desmarcado

Destinatário: São possíveis de definir até 3 destinatários

E-mail: Preencha o e-mail que irá receber a mensagem (pode ser o mesmo e-mail que esta enviando)

Remetente: Repita o e-mail utilizado em **Usuário**

Título: Defina o título do e-mail

Anexo: Habilite caso queira receber fotos

Autenticação: TLS

Intervalo: Defina o intervalo entre os envios de e-mail em segundos


Teste de E-mail: Habilite caso queira que o DVR teste o envio de e-mail periodicamente

Intervalo: Defina o intervalo entre os testes em minutos


TUTORIAL TÉCNICO

Envio de e-mail - Outlook/Hotmail


Após preencher todos os campos, clique em **Aplicar** e em **Teste**.




Se for apresentada a mensagem:



As configurações estão corretas e ao acessar a caixa de e-mail do destinatário, será apresentado o e-mail de teste.



Se for apresentada a mensagem:



Revise todos os campos digitados novamente e verifique as configurações de segurança do Outlook/Hotmail.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Envio de e-mail - Outlook/Hotmail


○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Se a rede possuir algum tipo de proteção como um **firewall**, pode ocorrer bloqueio no envio de e-mails feitos pelo gravador, nesse caso será necessário liberar a comunicação entre o gravador e o servidor de e-mail do Outlook/Hotmail no firewall.



Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!



intelbras



intelbras




intelbras

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/