


Two decorative green curved lines are positioned on the right side of the page. The upper line is a thick, vibrant green arc that curves upwards and to the right. The lower line is a thinner, lighter green arc that curves more gently to the right.

Speed Dome

Configuración

Auto Tracking

Tutorial técnico

Introducción

En este tutorial, configuraremos la función de Auto Tracking en las cámaras Speed Dome con la interfaz web 3.0.

El Auto Tracking es una función de las cámaras que permite seguir objetos en movimiento.




Pré-requisitos:

- Cámara Speed Dome con función de Auto Tracking
- Verifique el datasheet del producto para confirmar la compatibilidad.


Tutorial técnico

Ativar IVS

Primero, debe se configurar un ajuste preestablecido(**Preset**) en la cámara. Para eso, es necesario acceder al menú **Configurar → Ajustes PTZ → Función → Preset**.




Haga clic en **Agregar**, defina la posición del **Preset** de la cámara utilizando los controles PTZ y haga clic en el ícono de disquete para guardar el preset.



Ativar IVS


Ahora vamos activar el **IVS Profundo** para el **Preset**. Haga clic en **Gestión de eventos**, vaya a **Plan inteligente** y, en **Agregar plan**, seleccione el **Preset** que fue creado. Active el **IVS Profundo** (ícono de la lámpara) y haga clic en Guardar para guardar la configuración:

Tutorial técnico



Configurar la línea


Para utilizar la función de **Auto Tracking**, es necesario crear una línea virtual. Haga clic en **Gestión de eventos** y vaya a **IVS Profundo**.



En **Predefinir**, seleccione el **Preset** que fue creado, haga clic en el **+**, en Tipo de regla seleccione **Acionamento por fio(Tripwire)**. Dibuje la línea virtual haciendo clic en **Dibujar regla** y, en **Definir** parámetros, active la opción **Rastrear Alarme**. También puede configurar el tiempo durante el cual el Auto Tracking seguirá al objetivo, así como los demás filtros que permita su modelo de cámara.

Haga clic en Guardar para guardar la configuración:

Tutorial técnico



La configuración de Auto Tracking se realizó con éxito.

Tutorial técnico

¿Dudas o sugerencias? Ponte en contacto a través de:



WhatsApp

Soporte al cliente: www.intelbras.com/es/soporte

Video tutorial: youtube.com/@IntelbrasLatam

WhatsApp (48) 2106 0006 | De lunes a viernes: 10h às 20h - UTC(3)

intelbras