

Categoria de Ramal – Centrais Impacta

São José, 20 de Outubro, 2013.

Esta programação define os tipos de chamadas que o ramal poderá realizar. Nas centrais Impacta 68, Impacta 94, Impacta 140, Impacta 220 e Impacta 300 cada categoria é independente, podemos definir que o ramal irá completar chamadas para telefones fixos, e realizar o bloqueio para chamadas celular.

Obs.: Caso tenha algum problema para executar esta programação, faça a programação através do software programador.

Programação Via Comando

- **Categoria para ligação externa:**

Programação *12 + Senha* + 16 + # Ramal #	Celular				Fixo				Turno	Fim
	Local	Regional	DDD	DDI	Local	Regional	DDD	DDI		
	1 - Habilita 0- Desabilita	1 - Habilita 0- Desabilita	1 - Habilita 0- Desabilita	1 - Habilita 0- Desabilita	1 - Habilita 0- Desabilita	1 - Habilita 0- Desabilita	1 - Habilita 0- Desabilita	1 - Habilita 0- Desabilita	1- Diurno 2- Noturno 0- Ambos	*

Exemplo 1: Usuário possui ramal 210 na portaria e deseja definir que este ramal irá originar somente ligações em noturno, no período diurno o ramal ficará bloqueado para todos os tipos de ligações.

No ramal 200 digite o comando abaixo:

Bloqueio para o turno Diurno

Programação *12 + Senha* + 16 + # Ramal #	Celular				Fixo				Turno	Fim
	Local	Regional	DDD	DDI	Local	Regional	DDD	DDI		
*12 + 1234 * 16 # 210 #	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*

Liberar para o turno Noturno

Programação *12 + Senha* + 16 + # Ramal #	Celular				Fixo				Turno	Fim
	Local	Regional	DDD	DDI	Local	Regional	DDD	DDI		
*12 + 1234 * 16 # 210 #	1	1	1	1	1	1	1	1	2	*

SUPOORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

www.intelbras.com.br/suporte

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h

Exemplo 2: Usuário deseja alterar a categoria do ramal 205, para originar somente ligações Fixo nos turnos diurno e noturno. No ramal 200 digite o comando abaixo:

Programação	Celular				Fixo				Turno	Fim
	Local	Regional	DDD	DDI	Local	Regional	DDD	DDI		
12 + Senha + 16 + # Ramal # *12 + 1234 * 16 # 205 #	0	0	0	0	1	1	1	1	0	*

Exemplo 3: Usuário deseja que o ramal 206 somente origine ligações fixo local, para as demais categorias o ramal ficará bloqueado. Turnos diurno e noturno. No ramal 200 digite o comando abaixo:

Programação	Celular				Fixo				Turno	Fim
	Local	Regional	DDD	DDI	Local	Regional	DDD	DDI		
12 + Senha + 16 + # Ramal # *12 + 1234 * 16 # 206 #	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*

Exemplo 4: Usuário deseja que o ramal 207 origine ligações para celular local e regional e para telefones fixo local, regional e DDD. No turno Diurno. No ramal 200 digite o comando abaixo:

Programação	Celular				Fixo				Turno	Fim
	Local	Regional	DDD	DDI	Local	Regional	DDD	DDI		
12 + Senha + 16 + # Ramal # *12 + 1234 * 16 # 207 #	1	1	0	0	1	1	1	0	1	*