

## Procedimento para habilitar acesso ao Intelbras Cloud diretamente através da câmera

São José, 21/09/16

### Passo a passo:

- » Baixe o arquivo "*Habilitador\_Intelbras\_Cloud.rar*";
- » [http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/habilitador\\_intelbras\\_cloud\\_0.rar](http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/habilitador_intelbras_cloud_0.rar)
- » Abra o arquivo "*Habilitador\_Intelbras\_Cloud.rar*";
- » Descompacte a pasta "*Intelbras Redefinir*";
- » Execute o arquivo "*Intelbras Redefinir.exe*";
- » Digite o IP da câmera;
- » Aperte "Redefinir";
- » Aguarde a câmera reinicializar;
- » As configurações da câmera retornarão ao padrão de fábrica.