

Como acessar aplicativos no conversor digital CD 902

São José, 27 de Julho de 2017.

Conectando à internet

A conexão com à internet serve apenas para possíveis atualizações de firmware, baixar e visualizar os aplicativos fornecidos pelo Seja Digital. Os aplicativos estão disponíveis no portal Ginga e devem ser acessados quando estiver conectado a uma rede de internet.



1º passo:

Vamos conectar o conversor digital na internet. Conecte um dispositivo Wi-Fi em uma das entradas USB. Os modelos de dispositivos Wi-Fi compatíveis com os modelos Intelbras:

Intelbras WBN 900 – Apenas a versão 2

Intelbras WBN-300



Figura 1 – Conversor digital CD 902

2º Passo:

Após conectar o dispositivo, acesse o menu pressionando o botão menu no controle do conversor digital.



Figura 2 – Acessando menu conexão

Com a tecla de navegação seta para à direita acesse conexão.




Figura 3 – Conexão Wi-Fi

3º Passo: O conversor irá reconhecer o dispositivo e enviará a mensagem adaptador Wi-Fi detectado. Deseja configurar a rede agora? Clique em sim para configurar.

Lembrando que para conectar a rede, ela deve estar disponível através de um roteador Wireless.



Figura 4 – Configurando o adaptador Wi-Fi

Ao clicar em sim, aguarde até que a rede seja encontrada:



Figura 5 – Conectando a rede Wi-Fi

5º Passo: Caso não apareça a sua rede, clique em atualizar a lista:



Figura 6 – Lista de rede disponível

Caso a rede estiver protegida, será solicitado a senha da rede.



Figura 7 – Rede sem fio protegida

Ao inserir a senha a rede será conectada com sucesso:



Figura 8 – Conexão realizado com sucesso

Visualizando aplicativos no portal GINGA

O GINGA é o sistema de interatividade entre o telespectador e a emissora de TV digital terrestre. Esta interação só será possível se a emissora de televisão disponibilizar este recurso. Caso esta opção esteja disponível, será exibido no canto de sua TV um ícone informando que aquele programa possui esta função.

1º passo:

Para visualizar os aplicativos que estão instalados, pressione o botão **Ginga** no Controle remoto do conversor digital e escolha o aplicativo que deseja visualizar:



Figura 9 – Acesso ao sistema

2º Passo: Para visualiza-los utilize os botões de navegação  para navegar entre os aplicativos. Após escolher, pressione a tecla ok para acessar.




Figura 10 – Acessando o aplicativo

Baixando um aplicativo

1º Passo:

Acesse o portal pressionando a tecla Ginga no controle remoto do conversor digital CD 902.

No campo, aplicativos para TV digite o nome do aplicativo que deseja baixar e clique na lupa para realizar a busca. O aplicativo será exibido na tela para download apenas se estiver disponível pelo programa Seja Digital. Após aparecer o aplicativo,

2º Passo:

Selecione o aplicativo e clique em instalar.

Excluindo um aplicativo

1º Passo

Para excluir um aplicativo, acesse o portal **Ginga** pressionando o botão Ginga no controle remoto do conversor digital.

2º Passo

No campo aplicativo para TV digital digite o nome do aplicativo que deseja excluir. Após selecionar pressione a tecla ok. Utilizando as teclas seta para cima ou para baixo escolha a opção Remover ou Avaliar o aplicativo e clique na tecla Ok do controle remoto. Para sair do menu pressione a tecla Sair do controle remoto.



Figura 11 – Saindo do sistema