


4. En pantalla, aparecerá la confirmación *Done*, lo cuál indica que el cambio de idioma fue exitoso;



5. Listo, el menú ha cambiado a idioma español.



Soporte a clientes

México

soporte.tec@intelbras.com.mx

(55) 5687 7484 | 01 800 000 7484

Otros países

soporte@intelbras.com

Industria de Telecomunicación Electrónica

Brasileña de México S.A. de C.V.

Michoacán, 20 - Nave 9 C - Parque Industrial

Finsa - Col. Renovación

Del. Iztapalapa - México, D.F. - C.P. 09209

intelbras

Guía cambio de idioma


VPD S640 IR/ VP S640 IR/ VP S600

Portugués – Español

1. Abra el menú de la cámara;



2. Ir a la pestaña *Sistema* y seleccione la opción *Idioma*;



3. Cambiar a *Español*, después en la opción salir, seleccione *Excepto* y confirme;

