TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0

Neste tutorial mostramos como cadastrar o leitor **SS 3430 MF BIO** no **MIP 1000 IP.**







Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0

O procedimento abaixo considera que os dispositivos estão na **última versão de firmware disponível a eles**.



Inicialmente realize a ligação do fio **Roxo 485 +** leitor na serial 2/A do MIP e o fio Amarelo 485 – na serial 2/B, conforme a imagem:

MIP 1000

Saida	a_1	Saío	da_2	SEI	N_1	SEN	V_2	Seri	al_1	Seri	al_2	
	D	A	D		D	Α.	D	Δ.	D	Α.	D	





Feito a conexão, realize login no SS 3430 MF BIO:

Para o primeiro acesso é necessário a criação de um

 usuário administrador (admin), obrigatoriamente com senha e e-mail:

Inicialização

Admin	admin	
Senha		
Repetir senha		
E-mail		
	Ok	

Suporte a clientes:<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0



Acesse o menu principal do SS 3430 MF BIO.





Realize o login no menu principal com o usuário administrador e senha cadastrada no primeiro acesso.



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 Ο 0 0

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

Ο Ο Ο Ο



Acesse a opção: Sistema > Pressione para o lado > **Configuração de r > habilite a função MIP**. Após a edição o dispositivo irá reiniciar.









Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0

PROCEDIMENTOS NO MIP 1000



Aperte **Ok/Enter** e faça login, padrão de fábrica são:

Usuário: **admin** Senha: **123456**







Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0









Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0



Selecione o modelo do leitor: **SS 3430 BIO**.





Irá iniciar uma contagem de **30s**, basta aguardar.





Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 \bigcirc 0 \mathbf{O} Ο \bigcirc 0 Ο \mathbf{O} \mathbf{O}

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

Ο Ο \mathbf{O} Ο



Selecione o leitor com **Ok/Enter**, depois confirme em Incluir novo.



Disposit. / Incluir :

SS 3430 - Bio V. XXXXX

Endereço: 255

→ Incluir Novo Reincluir





Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0



Definir o nome da **saída 1** do dispositivo.



Nome Acion. 01:



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0



Selecionar os tipos de acionamentos permitidos na **saída 1** do dispositivo.





Configurar o tempo **múltiplo de 0,5 segundo**, de acionamento da **saída 01** do dispositivo. O valor máximo deste campo é **99**.



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0



Habilitar e desabilitar os eventos de acionamento via botoeira.





Essa função permite sinalizar quando uma porta foi aberta de forma forçada. Isso é possível quando o sensor ligado a ela é aberto e o dispositivo não recebeu nenhuma solicitação de acionamento.



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0



Pressione **OK** para confirmar a configuração.



Dispositivo incluido

com sucesso

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

0 0 0 0

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 🤣



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

0 Ο \mathbf{O} 0 0 0 0 0 Ο Ο 0

Ο 0 \mathbf{O}

Agora que você aprendeu como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP, que tal conhecer nossas redes sociais? Você vai adorar! Clique nos ícones

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar o leitor SS 3430 MF BIO no MIP IP

abaixo e conheça.











Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/