



TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/
W5/W5+ ao aplicativo Intelbras Allo



intelbras

TUTORIAL TÉCNICO


Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+ ao aplicativo Intelbras Allo

Este tutorial técnico irá ensinar como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+ ao aplicativo Intelbras Allo.

PASSO 1 Conecte seu aparelho celular na mesma rede Wi-Fi em que o vídeoporteiro ficará conectado, verifique se seu aparelho está com a função GPS ligado.

PASSO 2 Abra o aplicativo e crie sua conta (esta conta é individual, deve ser utilizada em apenas um aparelho celular).


PASSO 3 Clique no ícone "+" no centro da tela:



TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 4 Selecione a opção "Vídeoporteiro".



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 5

Ligue o vídeo porteiro e clique em "**Próximo**".
Nesta etapa, é importante que o celular e o vídeoporteiro estejam próximos ao roteador:



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 6 Pressione a tecla de campainha e clique em "**Próximo**".



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 7

Reinicie o dispositivo utilizando o pino que acompanha o vídeoporteiro. Pressione o botão RST e aguarde até que o indicador LED pisque em vermelho, em seguida clique em "**Próximo**":



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 8

Verifique os dados da rede Wi-Fi e certifique-se de que esta rede é de 2.4 G. Clique em "**Próximo**":



TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+ ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 9

Remova todo o filme da lente do vídeoporteiro, pressione em "**Próximo**" para mostrar o QR code e deixe seu dispositivo escanear o código. Mantenha seu telefone em frente ao vídeoporteiro em uma distância de 15 cm a 25 cm.



TUTORIAL TÉCNICO


Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+ ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 10

Quando a leitura do código estiver completa, o vídeoporteiro irá emitir um sinal sonoro, clique em "**Próximo**".

PASSO 11

Aguarde a conclusão do sincronismo:




TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo Intelbras Allo

PASSO 12

Após a conclusão do sincronismo, basta clicar em "Feito":




Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como vincular o Allo W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo Intelbras Allo




Você aprendeu
como vincular o Allo
W3/W3+/W5/W5+
ao aplicativo
Intelbras Allo!



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/