



TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me no
porteiro sem fio TIS 5010



TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 5010

TIS
5010



OBSERVAÇÕES

- Primeiro você deverá configurar um número telefônico, sendo este um telefone fixo ou celular.
- Certifique-se de que a base esteja conectada na linha telefônica.
- Esta programação corresponde à um cenário com um módulo externo e mais de um telefone sem fio.
- Antes de programar, verifique se o número cadastrado pertence a sua região. Caso não, é necessário inserir o código da operadora + DDD da cidade.

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 5010

Para **ativar** a função **Siga-me**, realize os seguintes passos:

TELEFONE LOCAL:

1

Habilite o **modo viva voz** no telefone antes de programar a função do ramal externo.



PRESSIONE **2X**
A TECLA PARA
ATIVAR O MODO
VIVA VOZ.

TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 5010

2

No telefone sem fio, pressione por **1 segundo** a tecla **int conf** e aguarde a lista de opções ser apresentada no display.



OBSERVAÇÃO

Caso **não tenha mais de uma base registrada**, ao pressionar a opção **int conf** a comunicação será aberta automaticamente, e **não irá apresentar a lista**.

INT CONF

TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 5010

3

Com a tecla de **navegação**, selecione a opção **visitante** e depois disso, pressione a tecla **select** localizada no **canto superior direito** do display.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 5010

4

Digite a sequência: ***0123**



TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 50100

5

Digite **51** e em seguida o **número local**.
Exemplo: *21060006*



5 1



* 2 1 0 6 0 0 0 6 *



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 5010

6

Após configurar o número, **ative a função siga-me** apertando * + 9.



TUTORIAL TÉCNICO


Programação do Siga-me
no porteiro sem fio TIS 5010

TELEFONE DE OUTRA LOCALIDADE:

1

Digite **51 + 0 + código da operadora + DDD + número + ***

Exemplo: **51 + 0 + 21 + 48 + 21060006 + ***



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Programação do Siga-me no porteiro sem fio TIS 5010

Você aprendeu como fazer a programação do Siga-me no porteiro sem fio TIS 5010. Nos acompanhe nas mídias e fique por dentro das novidades.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/