

**intelbras**PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA  
PARA IFLEET SERVER E MOBILE SERVER II

Instruir o usuário na atualização da licença para iFleet Server e Mobile Server II.

**PROCEDIMENTO:**


Está disponível uma nova licença para iFleet Server e Mobile Server II. Esta atualização terá que ser feita até o último dia de novembro de 2018 (30/11/2018) por todos os usuários de DVR Veicular, pois a partir de dezembro (01/12/2018) a licença expirará.

**Arquivo para atualização:** LIC\_DVRGTSERVICE.dat.


Atente-se aos passos abaixo para atualização do arquivo de licença:

**1º Passo:**


Primeiramente, vamos ter que parar os serviços do Servidor. Para isso faça conforme as imagens abaixo:




Encontre o ícone do Servidor de Controle na Aba de Ferramentas e clique para abri-lo




Agora vamos parar todos os serviços do servidor. Clique no 1º item, pressione **Shift** e com o mesmo pressionado seleccione o último item.




*Com todos os serviços selecionados, clique em "Parar Servidor" e espere alguns instantes.*



*Confirme se todos os serviços pararam para prosseguir.*



*Depois volte a Aba de Ferramentas e encontre o "Controle de Servidor".*




*Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone, e depois clique em "Sair"*

**2º Passo:**

Agora iremos acessar a pasta de arquivos do servidor para inserirmos a nova licença:

**\*Importante:** Os passos abaixo são para instalação padrão do Mobile Server II ou do iFleet Server, ou seja, se no momento da instalação foi escolhido outro local para armazenamento da pasta de arquivos DEVE-SE respeitar o caminho selecionado.



**Dispositivos e unidades (3)**

Disco Local (C:)	Gravacoes (D:)
116 GB livre(s) de 297 GB	364 GB livre(s) de 3,63 TB

Espaço livre: 116 GB  
Tamanho total: 297 GB

**Acesse o Disco Local.**

Meu computador > Disco Local (C:)

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Arquivos de Programas	13/09/2017 16:27	Pasta de arquivos	
inetpub	15/09/2016 08:47	Pasta de arquivos	
PerfLogs	22/08/2013 12:52	Pasta de arquivos	
Program Files (x86)	14/09/2017 10:15	Pasta de arquivos	

**Selecione a pasta "Arquivos de Programas (x86)".**

Meu computador > Disco Local (C:) > Program Files (x86)

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Common Files	22/08/2013 12:39	Pasta de arquivos	
Crocus	21/06/2017 20:08	Pasta de arquivos	
Foxit Software	15/09/2016 08:39	Pasta de arquivos	
Internet Explorer	06/07/2017 16:16	Pasta de arquivos	
Microsoft.NET	22/08/2013 12:39	Pasta de arquivos	
Mobile Server II	13/11/2017 16:44	Pasta de arquivos	

**Agora clique na pasta "Mobile Server II" ou "iFleet Server".**

Meu computador > Disco Local (C:) > Program Files (x86) > Mobile Server II

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Apache2.2	26/06/2017 15:00	Pasta de arquivos	
ClientBalance	26/06/2017 15:02	Pasta de arquivos	
mongodb	26/06/2017 15:03	Pasta de arquivos	
mongodb_3.2	27/06/2017 11:44	Pasta de arquivos	
MySql	26/06/2017 15:08	Pasta de arquivos	
nodejs	26/06/2017 15:02	Pasta de arquivos	
TransmitServer	26/06/2017 15:03	Pasta de arquivos	


**Clique na pasta "TransmitServer".**

Nome	Data de modificaç...	Tipo
GTServerInfo	22/03/2017 20:12	Aplicativo
GTServerInfo.exe.English	29/03/2017 13:18	Arquivo ENGLISH
GTServerInfo.exe.Polski	22/03/2017 17:12	Arquivo POLSKI
GTServerInfo.exe.Portuguese	22/03/2017 17:12	Arquivo PORTUG...
GTServerInfo.exe.Spanish	22/03/2017 17:12	Arquivo SPANISH
GTServerInfo.exe.Turkey	22/03/2017 17:12	Arquivo TURKEY
HardDecode	05/04/2016 07:23	Parâmetros de co...
hostlist	05/04/2016 07:23	Parâmetros de co...
ij11.dll	05/04/2016 07:23	Extensão de aplica...
libmysql.dll	05/04/2016 07:23	Extensão de aplica...
LIC_DVRGTSERVICE	22/03/2017 17:12	Arquivo DAT

**Agora basta copiar o arquivo "LIC\_DVRGTSERVICE.dat" para dentro da pasta e substituir o arquivo existente.**

**3º Passo:**

Após atualizarmos o arquivo de licença teremos que iniciar o servidor que foi parado anteriormente:



The screenshot shows the 'Server Control' application window. At the top, there is a header with the text 'Servidor de Controle' and a small icon of a server. Below the header, there is a menu bar with 'Configurar', 'Instalar servidor', and 'Ajuda'. The main area is titled 'Controle' and contains two buttons: 'Iniciar Servidor' and 'Parar Servidor'. Below these buttons is a table with three columns: 'Nome do servidor', 'Estado', and 'Descrição'. The table lists several services, all of which are in the 'Executando normalmente' state. At the bottom of the window, there is a section labeled 'Estado:' with a text box containing 'Nenhum servidor selecionado'.

Nome do servidor	Estado	Descrição
Servidor de Controle	Executando normalmente	
Servidor de Mensage...	Executando normalmente	
Servidor de Transmis...	Executando normalmente	
WCMSStorages	Executando normalmente	
WCMSRest	Executando normalmente	
WCMSWebCenterSe...	Executando normalmente	
mongodb	Executando normalmente	
MongoDB_3.2	Executando normalmente	
Auto Download	Executando normalmente	
ClientBalance	Executando normalmente	

Estado:  
Nenhum servidor selecionado

*Aguarde alguns instantes para os serviços iniciarem e confirme se todos estão em execução.*