



Manual do usuário Manual del usuario

GW 280

Antes de usar (ou montar) o produto, leia cuidadosamente as instruções e as características elétricas do produto.

Antes de usar (o ensamblar) el producto, lea cuidadosamente este instructivo y las características eléctricas del producto.

Índice

Português	4
Cuidados e segurança	5
1. Especificações técnicas	6
2. Características	7
3. Produto	8
3.1. Vista frontal	8
3.2. LEDs	8
3.3. Painel posterior	8
3.4. Capacidade de linhas GSM/IP	9
3.5. Proteção de programação	9
3.6. Antena	9
4. Instalação	10
4.1. Instalando placa de expansão	10
4.2. Montagem em rack 19" (EIA)	10
4.3. Montagem em uma superfície lisa	12
4.4. Aterramento	12
4.5. Configuração do GW 280	13
5. Operações básicas	13
5.1. Inserindo cartão SIM	13
5.2. Fazendo uma ligação através do GW 280	13
5.3. Recebendo ligações através do GW 280	14
5.4. Reset	14
6. Configuração	14
6.1. Configuração lógica da conexão Ethernet do GW 280	14
7. Operação	14
7.1. Acessando o equipamento via Ethernet	14
7.2. Programação	15
7.3. Calendário	17
7.4. Portas	17
7.5. Roteamento	23
7.6. Mensagens SMS	27
7.7. Sistema	28
7.8. Rede	29
7.9. Portabilidade	42
7.10. Manutenção	45
8. Dúvidas frequentes	53
Termo de garantia	54

Español	55
Cuidados y seguridad	56
1. Especificações técnicas	57
2. Características	58
3. Producto	59
3.1. Vista frontal	59
3.2. LED	59
4.3. Panel posterior	59
4.4. Capacidad de líneas GSM/IP	60
4.5. Protección de programación	60
4.6. Antena	60
4. Instalación	61
4.1. Instalando la placa de expansión	61
4.2. Montaje en rack 19" (EIA)	61
4.3. Montaje en una superficie lisa	63
4.4. Conexión a tierra	63
4.5. Configuración del GW 280	64
5. Operaciones básicas	64
5.1. Introduciendo la tarjeta SIM	64
5.2. Realizando una llamada a través del GW 280	64
5.3. Recibiendo llamadas a través del GW 280	65
5.4. Reset	65
6. Configuración	65
6.1. Configuración lógica de la conexión Ethernet del GW 280	65
7. Operación	65
7.1. Accediendo al equipo vía Ethernet	65
7.2. Programación	66
7.3. Calendario	68
7.4. Puertas	68
7.5. Enrutamiento	74
7.6. Mensajes SMS	77
7.7. Sistema	79
7.8. Red	80
7.9. Portabilidad	92
7.10. Mantenimiento	96
8. Dudas frecuentes	104
Póliza de garantía	105
Término de garantía	106



GW 280

Gateway com 4 portas GSM/IP¹

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O GW 280 é um equipamento que interliga um protocolo SIP 2.0 de um PABX com o sistema de telefonia móvel. É um gateway que converte uma ligação de VoIP para celular GSM quad band e vice-versa, sendo ideal para instalação em rack 19". Possui 4 portas GSM e 4 canais IP, podendo chegar até 8 portas GSM e 8 canais IP, quando utilizada a placa de expansão. A utilização do GW 280 permite realizar ligações VoIP via um número de celular, aproveitando os planos das operadoras de telefonia móvel, visando uma grande redução de custos. Outro benefício importante, é que o produto poderá ser instalado em uma região na qual deseja-se realizar ligação local da interface GSM para celular e através da interface VoIP é possível interligá-lo com o seu PABX.

¹Pode ser expandido para 8 portas GSM/IP através da aquisição da placa expansão.

Cuidados e segurança

Atenção: somente técnicos autorizados podem abrir a tampa do GW 280, bem como conectar e manusear suas placas.

- » Leia cuidadosamente todas as informações sobre o equipamento. Siga todas as informações de segurança.
- » Consulte sempre um superior ou responsável imediato antes de iniciar o trabalho, informando os procedimentos necessários para realizar o serviço solicitado e as precauções de segurança necessárias.
- » Desligue a alimentação do sistema durante os serviços de montagem ou retirada das placas.
- » Conecte o condutor de aterramento no sistema envolvido antes de iniciar. Nunca opere o equipamento com o condutor de aterramento desconectado!

Para evitar danos eletrostáticos, observe as seguintes precauções:

- » Esteja sempre adequadamente aterrado ao tocar na placa ou em algum componente eletrônico, utilize uma pulseira antiestática ou similar.
- » O transporte e o armazenamento devem ser somente em embalagens à prova de eletricidade estática.
- » Coloque a placa sobre uma superfície aterrada ao retirá-la da embalagem.
- » Evite tocar nos pinos dos circuitos integrados ou condutores elétricos.

Atenção: a eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos da placa. Esse tipo de dano pode ser irreversível ou reduzir a expectativa de vida útil do dispositivo.

- » **Uso indevido do usuário:** as senhas de acesso às informações do produto permitem o alcance e alteração de qualquer facilidade, como o acesso externo ao sistema da empresa para obtenção de dados e realizações de chamadas, portanto, é de suma importância que as senhas sejam disponibilizadas apenas àqueles que tenham autorização para uso, sob o risco de uso indevido.
- » **Invasão de hackers:** o produto possui configurações de segurança que podem ser habilitadas, conforme item *Firewall* deste manual, todavia, é imprescindível que o usuário garanta a segurança da rede na qual o produto está instalado, haja vista que o fabricante não se responsabiliza pela invasão do produto via ataques de hackers e crackers.
- » **LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais:** a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

1. Especificações técnicas

Item	Descrição
Interface Ethernet	1 porta Ethernet RJ45 10/100
	10BASE-T/100BASE-TX
	Padrão: IEEE 802.3
	Protocolo SIP 2.0 (RFC3261)
Interface GSM	Protocolo de internet IPV4 (RFC791)
	8 portas GSM (4 na base e 4 na expansão)
	Frequências de operação: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
	2 conectores SMA fêmea para conexão de antena externa (1 na expansão e 1 na base)
Antena	Tipo mini antena de base magnética
	Frequências de operação: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
	Ganho de 5 dBi
	Cabo RG174 de 3 metros
Fonte de alimentação	Impedância da antena: 50 Ω
	Entrada: 90–240 Vac/ 50–60 Hz
	Potência máxima: 15 W
LEDs	Indicativos de status
Temperatura de operação	-10 °C a +45 °C
Potência de transmissão	Class 4 (2 W) para 850/900 MHz e Class 1 (1 W) para 1800/1900 MHz
Sensibilidade	> -104 dBm para 850/900 MHz e > -103 dBm para 1800/1900 MHz
Áudio GSM	Codecs HR/FR/EFR/AMR, cancelamento de eco, redução de ruído, ajuste de ganho e reconhecimento de DTMF
Cartão SIM	4 slots (8 com placa de expansão instalada) para cartão SIM de tamanho padrão (25 × 15 mm)
Codificação de voz	G.711 PCM (a/u-law) até 64 kbps
	G.729 AB CS-ACELP até 8 kbps
	GSM Full Rate 6.10 até 13,2 kbps
	G.726 (ADPCM)

2. Características


- » Portabilidade numérica.
- » Envio de SMS individual ou para grupos.
- » Máximo 10 grupos de SMS com até 50 contatos por grupo.
- » Possibilidade de integração com software corporativo para envio de SMS.
- » Recebimento de SMS via e-mail.
- » Identificação de chamadas.
- » Bloqueio de ligações saintes (locais, DDD, DDI, por prefixo, por número, todas chamadas, em roaming, por tempo de uso, etc.).
- » Bloqueio de ligações entrantes (por prefixo, por número, todas chamadas, chamadas sem identificação, em roaming, etc.).
- » Roteamento automático de saída.
- » Fidelização de operadora.
- » Inserção de prefixo antes do número discado.
- » Segurança (Inserção do PIN, Habilitar/desabilitar solicitação do PIN e Inserção do PUK).
- » Callback (retorno ao último chamador).
- » White list.
- » Black list.
- » Ocultação de ID em chamadas saintes.
- » Ajuste automático do ganho do áudio recebido, redução automática de ruído e cancelamento de eco.
- » Temporização de chamadas saintes e/ou entrantes.
- » Monitoramento remoto dos estados das portas GSM.
- » Suporte em processamento de sinais.
- » Servidor de registro via Proxy.
- » Controle adaptável e fixo de jitter buffer e tecnologia para ocultação de perda de pacotes (PLC).
- » Codificação digital de voz - GSM Full Rate 6.10, G.711 PCM (a-law e u-law) e G.729AB, G.726 (ADPCM), Detecção de Atividade de Voz (VAD), Geração de Ruído de Conforto (CNG), Cancelamento de Eco (LEC - G.168-2002, até 128ms) e Controle Automático de Ganho (AGC).
- » Sinalização DTMF (In-Band, RFC 2833 e SIP INFO).
- » Suporte em rede.
- » Suporta até 5 VLANs.
- » 1 porta UTP Fast Ethernet 10/100 Mbps para LAN.
- » Suporte à configuração via navegador web (HTTPS). A programação via web é recomendável com o navegador Mozilla Firefox®.
- » Proteção do sistema via firewall.
- » Controle de tráfego.
- » Permite a conexão a um bilhetador, via ICTI.
- » Geração de logs locais e remoto (SysLog).
- » Sincronização de relógios do sistema via internet (NTP).
- » Indicação de prioridade de mensagens em relação a outras (QoS).
- » Detecção de Brute Force Attack.

Dimensões e peso

Largura	Altura	Profundidade	Peso	
495 mm	45 mm	220 mm	Bruto 1710 g	Com suporte para rack
220 mm	45 mm	220 mm	Líquido 1503 g	Sem suporte para rack

3. Produto

3.1. Vista frontal




- 1. LEDs indicadores do status do produto.
- 2. Conectores e LEDs dos canais/slots dos cartões SIM.
- 3. Indicadores de inserção dos cartões SIM.

3.2. LEDs

Nome	Ação	Descrição
CPU	Piscando muito rápido	Inicializando
	Piscando rápido	Configurando
	Piscando moderadamente	Aguardando sistema de rede
	Piscando lentamente (tempo de acesso menor que tempo de apagado)	Operação normal
Canais GSM (1–8)	Apagado	Canal/Slot GSM não inicializado
	Piscando rapidamente (500ms On/500ms Off)	Canal/Slot GSM buscando conexão com a prestadora de telefonia móvel ou canal sem cartão SIM
	Piscando lentamente (300ms On/2700ms Off)	Canal/Slot GSM com conexão com a prestadora de telefonia móvel
ETH	Aceso	Canal/Slot GSM ocupado com chamada entrante ou sainte
	Piscando	Trafegando dados na porta Ethernet
LED	Aceso	Equipamento ligado
	Apagado	Equipamento desligado

4.3. Painel posterior



- 1. Parafusos para abertura e fechamento do gabinete.
- 2. Conectores para antena GSM.
- 3. Guia para botão de reset.
- 4. Conector Ethernet.
- 5. Conector para cabo de alimentação.


3.4. Capacidade de linhas GSM/IP

O gateway GW 280 sai de fábrica com uma modularidade padrão de 4 canais GSM e 4 portas IP. Através da aquisição da placa de extensão GW 280, pode-se dobrar a capacidade de seu produto para 8 canais GSM e 8 portas IP, chegando assim na capacidade máxima do produto. A aquisição da placa de extensão poderá ser realizada através da rede de vendas Intelbras.

3.5. Proteção de programação

Todas as programações e configurações do produto são armazenadas na memória flash e não são perdidas em caso de falta de energia.

3.6. Antena



Antena de base magnética


Mini antena de base magnética, quad band (850/900/1800/1900 MHz), ganho de 5 dBi, conexão SMA macho e cabo de 3 metros. Uma antena acompanha o GW 280, a outra, o módulo de expansão.

4. Instalação

4.1. Instalando placa de expansão

O gateway GW 280 possibilita conectar uma placa de expansão. Para conectá-la, siga o procedimento:

1. Desconecte o cabo da energia elétrica;
2. Retire os parafusos da parte posterior e a tampa;
3. Retire a etiqueta que impede a inserção dos cartões SIM 5–8;
4. Encaixe a placa expansão conforme figura a seguir:




Conexão placa de expansão

5. Recoloque a tampa e parafuse-a na parte posterior;
6. Reconecte o cabo da energia elétrica.


4.2. Montagem em rack 19" (EIA)

As dimensões do gateway GW 280 atendem ao padrão EIA (*Electronic Industries Alliance*), permitindo a instalação em racks de 19" desde que haja 1 U de altura disponível para a fixação. Para instalar o produto em um rack, siga o procedimento:

1. Desconecte o gateway da energia elétrica, caso esteja conectado;
2. Caso sejam dois equipamentos, uma-os antes de colocá-los no rack, conforme a sequência indicada pelas figuras a seguir:




Encaixando os produtos




Inserindo a chapinha na parte posterior

3. Instale os dois suportes em formato de L, que acompanham o aparelho, parafusando-os nas laterais do produto conforme indicam as figuras a seguir:




Instalação com um gateway




Instalação com dois gateways

4. Escolha a posição desejada no rack e parafuse o GW 280;



Fixação com um gateway no rack



Fixação com dois gateways no rack

5. Conecte o gateway na energia elétrica;
6. Conecte o gateway à rede através da porta Ethernet;
7. Conecte as antenas GSM;
8. Conecte os cartões SIM nos slots (deve-se aguardar aproximadamente 20 segundos para o registro do cartão SIM).


Obs.: devido a possibilidade do cartão SIM estar cheio, impossibilitando o recebimento de novas mensagens SMS, frequentemente todos os dados do cartão SIM serão apagados.

4.3. Montagem em uma superfície lisa

O gateway GW 280 também pode ser posicionado sobre uma superfície lisa, como uma mesa ou uma prateleira.

Para realizar essa instalação siga o procedimento:

1. Desconecte o gateway da energia elétrica, caso esteja conectado;
2. Fixe os quatro pés de borracha (que acompanham o produto) na base do gateway, conforme a figura a seguir. Os pés de borracha são autoadesivos, retire a proteção para possibilitar a colagem;



Fixação dos pés de borracha na central

Atenção: para garantir a ventilação correta e a dissipação do calor, não obstrua as laterais do produto.


3. Conecte o gateway na energia elétrica;
4. Conecte o gateway à rede através da porta Ethernet;
5. Conecte as antenas GSM;
6. Insira os cartões SIM nos slots (deve-se aguardar aproximadamente 20 segundos para o registro do cartão SIM).

4.4. Aterramento

O aterramento da tomada na qual o produto será conectado deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 5410. O GW 280 estará conectado a esse aterramento através do cabo tripolar que acompanha o produto.

4.5. Configuração do GW 280

Para ter acesso à programação do gateway, deve-se conectá-lo fisicamente ao computador, conforme figura a seguir. A porta Ethernet do GW 280 deve ser conectada à porta de rede do computador via cabo UTP 10/100. Para configurar o GW 280, o usuário deve abrir o browser (navegador web, ex.: Mozilla Firefox®) e digitar o endereço IP do gateway. Para tanto, é necessário que o produto esteja na mesma rede local.



Conexão do computador com GW 280

5. Operações básicas

5.1. Inserindo cartão SIM

O GW 280 é compatível com todas as prestadoras de telefonia móvel GSM 2G, sendo possível retirar e inserir os cartões SIM sem desligar o equipamento.

Para instalação do(s) cartão(ões) SIM siga o procedimento:

1. Insira o cartão SIM;

Atenção: para a inserção correta, atente-se para a ilustração de posicionamento tampografada na tampa frontal do gabinete.

2. Nos canais/slots pares (2, 4, 6 e 8) insira o cartão SIM com o contato metálico voltado para cima e o corte chanfrado na direção de inserção. Nos canais/slots ímpares (1, 3, 5 e 7) insira o cartão SIM com o contato metálico voltado para baixo e o corte chanfrado na direção de inserção;
3. O cartão SIM só será considerado inserido quando estiver completamente travado no slot. Para monitorar o status do cartão SIM em cada canal/slot GSM utilize o menu *Manutenção>Estado GSM* do programador web. Veja maiores detalhes no item *Monitoramento dos canais GSM* deste manual.

Obs.: insira cartões SIM habilitados pela sua operadora. O GW 280 é compatível com cartões SIM de tamanho padrão (25 x 15 mm), só utilizar com essas dimensões.

5.2. Fazendo uma ligação através do GW 280

Para fazer uma ligação no GW 280 os seguintes passos deverão ser realizados:

1. O PABX precisa ter pelo menos uma conta VoIP registrada no GW 280 via protocolo SIP. São possíveis até 4 registros de contas SIP ou 8 com a placa de expansão conectada no GW 280;
2. O GW 280 deve ter pelo menos um cartão SIM registrado e habilitado em uma operadora;
3. Certifique-se que as configurações das conversões de saída, bloqueio de juntores, categoria ou outros itens pertinentes à ligação sainte estão configuradas corretamente (ver item *Configuração* para maiores detalhes);
4. Após todas as verificações o usuário poderá realizar uma ligação de um ramal do PABX para o número destino através do GW 280.

5.3. Recebendo ligações através do GW 280

Para receber uma ligação o GW 280 deverá estar com o cartão SIM registrado na operadora e habilitado para receber chamadas. A ligação destinada a esse cartão SIM será direcionada para uma das contas do GW 280. Caso esteja com a configuração no padrão de fábrica, todas as ligações entrantes no cartão SIM conectado no slot 1 da interface GSM serão direcionadas para a conta 200, as entrantes no cartão SIM do slot 2 serão direcionadas para a conta 201, no slot 3 para 202 e assim sucessivamente. Essa sequência independe da existência de programação do roteamento de saída e pode ser alterada. Haverá possibilidade de habilitar atendimento para grupo, para isso, acesse no programador o menu *Sistema>Desvio para grupos* e ative a função *Habilita desvio para o grupo*.

5.4. Reset

O GW 280 possui um botão de reset localizado na parte posterior. Esse botão possui duas funções: reiniciar o equipamento ou reconfigurar com o padrão de fábrica. A realização de uma ou outra função dependerá do tempo em que o botão ficará pressionado. A seguir, uma descrição de cada uma delas:

- » **Reiniciação do equipamento:** acontece quando se pressiona o botão de reset por menos de 7 segundos. Neste caso, o produto só reiniciará e as configurações já realizadas serão mantidas.
- » **Retornar a configuração padrão de fábrica:** acontece quando se pressiona o botão de reset por mais de 7 segundos. Neste caso, o equipamento será reiniciado e todas as configurações já realizadas serão perdidas, retornando com a programação original de fábrica.

6. Configuração

6.1. Configuração lógica da conexão Ethernet do GW 280

A conexão Ethernet tem a função de garantir o acesso remoto ao GW 280 através de uma interface de rede. Para realizar configurações e fazer uma leitura dos dados no gateway deve-se utilizar um browser de internet. As configurações de rede disponibilizadas no padrão de fábrica são:

- » **Endereço IP:** 10.0.0.2.
- » **Máscara de rede:** 255.255.0.0.
- » **Gateway de rede:** 10.0.0.1.

7. Operação

7.1. Acessando o equipamento via Ethernet

Para acessar a página de configuração do GW 280 via Ethernet, o usuário, através de um navegador, de preferência o Mozilla Firefox®, deverá colocar o endereço IP, conforme indicado a seguir:



Endereço IP padrão de fábrica GW 280

Vale ressaltar que o endereço indicado 10.0.0.2 é válido para os equipamentos que estão com a configuração padrão de fábrica. Após a modificação do endereço IP, o usuário deverá colocar o novo endereço que foi configurado.

Para acessar o equipamento, o usuário deverá preencher o campo identificador de *Usuário* e *Senha*, conforme figura seguinte:

Login de acesso

O login e senha padrão de fábrica para acesso ao equipamento são:

- » **usuário:** *admin*.
- » **senha:** *admin*.


Importante: para evitar acessos não autorizados, é necessário que a senha seja alterada. Para isso basta acessar o menu *Sistema>Senha geral* e proceder com a alteração.

Após realizar o login, o usuário poderá fazer programações utilizando o programador web. Na sequência são descritos os tópicos do menu.

7.2. Programação

Enviar programações

Para atualizar o banco de dados do GW 280, após modificações, o usuário deverá ir em *Programação>Enviar programações* e clicar em *Iniciar*. Em algumas situações o produto poderá ser reiniciado. Na figura a seguir é exibida a tela para envio da programação.



Tela para envio da programação

Receber programações

Para saber a configuração do banco de dados, é necessário receber a programação. Isso é possível clicando em *Programação>Receber Programações*. Na tela que aparecerá, terá duas opções para marcar: *Receber apenas programações alteradas*, recebe apenas as últimas programações alteradas do dispositivo; e *Receber todas as programações*, que recebe tudo o que está programado no equipamento. Escolhida a opção, clique em *Iniciar*. A tela para receber as programações é apresentada a seguir:

intelbras
GW 280

- Programação
 - Enviar Programações
 - Receber Programações**
- Arquivo
- Calendário
- Portas

Comunicação

Receber apenas programações alteradas ☐

Receber todas as programações ☒

Iniciar Fechar

Tela para receber programações

Novo banco de dados

Caso o usuário necessite retornar com a configuração de fábrica padrão, deve clicar em *Arquivo>Novo Banco de dados e Carregar*. Depois disso, deve-se enviar a programação. É apresentada a seguir a tela para carregar o novo banco de dados.

intelbras
GW 280

- Programação
- Arquivo**
 - Config. Prog. WEB
 - Histórico
 - Ler Banco de dados
 - Novo Banco de dados**
 - Salvar Banco de dados
 - Última Prog. Recebida
- Calendário
- Portas
- Roteamento
- Mensagens SMS
- Usuários
- Sistema
- Rede
- Portabilidade
- Manutenção
- Ajuda
- Encerrar

Nome do dispositivo

Nome

Carregar novo banco de dados - GW280


GW280 ☒

Carregar Fechar

Tela para carregar novo banco de dados

Salvar banco de dados


Por segurança, é recomendável realizar o backup do banco de dados. Para realizar esse procedimento, vá em *Arquivo>Salvar Banco de dados*, aparecerá a tela da figura que segue, clique em *Salvar*, para então, escolher o local que será salvo o banco de dados.



Tela para salvar banco de dados

Ler banco de dados

Com o banco de dados salvo em algum local, é possível lê-lo para depois enviar a programação. Para isso, clique em *Arquivo>Ler Banco de dados*, selecione o arquivo no local em que ele está salvo e clique em *Ler*. A figura a seguir exibe a tela para ler o banco de dados.



Tela para ler banco de dados

7.3. Calendário

Data/Hora

Nesse campo são visualizados o horário e a data do computador e do GW 280. É possível sincronizar o calendário e o relógio do GW 280 com o computador. Deve-se clicar em *Enviar*. Após isso, o horário do GW 280 ficará igual ao do computador. Certifique-se de que o calendário e o relógio do computador estão corretos. Vale ressaltar que o GW 280 usará essa data e horário para realizar as bilhetagens.

7.4. Portas

No submenu *Portas>GSM* será exibida uma lista de 8 jutores GSM do GW 280, como exibe a figura a seguir. Os jutores serão sempre criados a partir da numeração 89300 até 89307, no qual o jutor 89300 corresponde ao cartão SIM conectado no slot 1, o jutor 89301 corresponde ao cartão SIM conectado no slot 2 e assim sucessivamente. Os jutores 89304 até 89307 só poderão ser configurados com a placa de expansão conectada.

Tela de configuração porta GSM

GSM

Os campos de configuração das portas GSM são:

Atendedor

» **Atendedor:** selecione o atendedor da chamada entrante no juntor selecionado.

Dispositivo

Tela de configuração do dispositivo GSM

- » **Direção:** selecione *Entrada* para permitir somente chamadas entrantes, *Saída* para somente chamadas saíntes, *Bidirecional* para chamadas entrantes e saíntes ou *Nenhuma* para não permitir chamada no juntor selecionado.
- » **Bloqueio de chamada sainte:** selecione esta opção para bloquear chamadas saíntes pelo juntor selecionado.
- » **Bloqueio de chamada entrante:** selecione esta opção para bloquear chamadas entrantes pelo juntor selecionado.
- » **Bloqueio de chamada entrante sem ID:** selecione esta opção para bloquear chamadas entrantes sem ID. A chamada será derrubada antes do encaminhamento para o ramal.
- » **Bloqueio de chamada sainte em roaming:** selecione esta opção para bloquear chamadas saíntes quando a operadora sinalizar que está em modo Roaming (fora da área de atuação). A chamada será derrubada antes do encaminhamento para o juntor GSM correspondente.
- » **Bloqueio de chamada entrante em roaming:** selecione esta opção para bloquear chamadas entrantes quando a operadora sinalizar que está em modo Roaming (fora da área de atuação). A chamada será derrubada antes do encaminhamento para a porta FXS correspondente.

Atenção: a operadora de telefonia móvel é responsável pelo envio da sinalização roaming, certifique-se que sua operadora está enviando o valor correto para utilização dessa função.

- » **Bloqueio por tempo de uso:**¹ a funcionalidade bloqueio de chamada por tempo de uso funciona como um temporizador da somatória de utilização de um módulo GSM com bloqueio se o tempo exceder. Por exemplo, o usuário configura com tempo limite de 50 minutos, a somatória das ligações não pode extrapolar esse tempo configurado dentro de um período programado. As opções de período são:
 - » **Diário:** o usuário poder fazer uso do módulo GSM dentro do tempo máximo programado para aquele dia, caso ultrapasse, o módulo GSM permanecerá bloqueado até iniciar um novo dia.
 - » **Mensal:** na opção de período mensal é necessário configurar o dia do mês no qual será inicializada a contagem de um novo tempo limite de uso. Quando a somatória do tempo de uso chegar ao tempo limite programado, o módulo GSM será bloqueado. A liberação desse módulo será realizada no dia programado e assim sucessivamente.
 - » **Contínuo:** na opção de bloqueio de tempo contínuo o módulo GSM será bloqueado ao atingir o tempo máximo programado e só retornará com intervenção do usuário via programador WEB, onde é necessário gravar um novo valor ou desabilitar a função de bloqueio por tempo de uso.

Vale ressaltar que não existe diferenciação de ligações interurbana, internacional, local e assim por diante. O tempo será contado com qualquer tipo de ligação depois que esteja estabelecida e atendida. Em *Manutenção>Status GSM* é possível visualizar o motivo pelo qual o módulo GSM está bloqueado. Mais detalhes no item *Status de programação* deste manual.

- » **Ocultar ID em ligações de saída:** selecione esta opção para ocultar o envio do ID nas chamadas saíntes pelo juntor selecionado. Consulte a sua prestadora de telefonia móvel para saber se ela permite que as ligações sejam geradas com o ID oculto, pois muitas prestadoras bloqueiam esse tipo de ligação. Além disso, vale ressaltar que alguns links de E1 podem ignorar a informação de ocultar e exibir seu ID.
- » **Ajuste automático do ganho de RX:** selecione esta opção para ativar o ajuste automático de ganho nas chamadas pelo juntor selecionado. Para esta opção, o ganho de RX que será automaticamente ajustado é o ganho no áudio entre o módulo GSM e a prestadora de telefonia móvel.
- » **Redução automática de ruído:** selecione esta opção para ativar a redução automática de ruído nas chamadas pelo juntor selecionado. Para esta opção, os ruídos que serão automaticamente reduzidos são os possíveis ruídos no áudio entre o módulo GSM e a prestadora de telefonia móvel. Para ruídos causados por outros fatores essa opção não irá reduzi-los.

¹ Funcionalidade disponível a partir da versão do PABX 3.20.14 e ICIP 2.00.18.

Ganhos

Neste submenu é possível visualizar e configurar os níveis de offset dos ganhos de TX e RX dos jutores GSM.

- » **TX offset GSM:** o offset padrão do ganho de transmissão dos jutores GSM é 0 dB. Entretanto, é possível alterá-lo selecionando um dos valores compreendidos entre -6 dB e 6 dB.
- » **RX offset GSM:** o offset padrão do ganho de recepção dos jutores GSM é 0 dB. Entretanto, é possível alterá-lo selecionando um dos valores compreendidos entre -6 dB e 6 dB.

Temporizações

- » **Duração máxima de chamada recebida (min):** através desse campo é possível ajustar o tempo, em minutos, da duração de uma chamada recebida.
- » **Duração máxima de chamada originada (min):** através desse campo é possível ajustar o tempo, em minutos, da duração de uma chamada originada.



Envio de SMS

Habilita envio de SMS ☒

Habilita recebimento de SMS ☐


E-mail

Tela de configuração envio de SMS

- » **Habilita envio de SMS:** o envio do SMS só será possível com esse campo habilitado.
- » **Habilita recebimento de SMS:** ao habilitar esse campo, mais dois campos serão habilitados: *Envia SMS para Controller* e *Envia SMS para e-mail*.
- » **E-mail:** nesse campo deve-se preencher o endereço de e-mail que o SMS será recebido.

IP

No submenu *Portas>IP* será exibida uma lista de 8 portas IP do GW 280, conforme a figura a seguir. As portas serão sempre criadas a partir da numeração 200 até 207, no qual a 200 corresponde ao cartão SIM conectado no slot 1, a 201 corresponde ao cartão SIM conectado no slot 2 e assim sucessivamente. As portas 204 até 207 só poderão ser configuradas com a placa de expansão conectada.



intelbras
GW 280

- Programação
- Arquivo
- Calendário
- Portas
 - GSM
 - IP**
- Roteamento
- Mensagens SMS
- Usuários
- Sistema
- Rede
- Portabilidade
- Manutenção
- Ajuda
- Encerrar

Porta
200
201
202
203
204
205
206
207

Feixes de saída

Configurações VoIP

Acesso externo

Senha

Salvar Copiar Fechar

Tela de configuração porta IP

Feixes de saída

- » **Rota automática:** neste submenu, *Feixes de saída>Rota automática*, é possível definir a rota principal da ligação sainte. Com a rota principal selecionada com algum feixe, será habilitado um novo campo, *Alternativo 1*. Com este habilitado, poderá ser programado o campo *Alternativo 2* e assim sucessivamente. Por ordem, a ligação sainte buscará a rota principal, caso esteja ocupada, tentará a próxima rota alternativa, não encontrando nenhuma, a tentativa de ligação será cancelada.

Configurações VoIP

Possibilita a configuração dos parâmetros relacionados a sinalização e melhoria de qualidade de áudio. Esses parâmetros valem para ramais IP e conexões ponto a ponto.

Configurações VoIP

Enviar eventos DTMF:

SIP info

Valor do payload se RFC2833:

101

Cancelamento de eco:

☒

FEC

☐

ANS

☐

VAD/CNG:

☐

Conta com fidelidade

☒

Tela de configuração VoIP

- » **Enviar eventos DTMF:** define com qual método os dígitos DTMF serão enviados à rede após a chamada ter sido completada. Selecione umas das opções: *SIP info*, *Out of band (RFC2833)* ou *In band*. Caso for selecionada a opção *Out of band (RFC2833)*, será habilitado o campo *Valor do payload se RFC2833*.
 - » **Valor do payload se RFC2833:** padrão 101. Caso necessário, altere para o valor desejado entre 96 e 127.
 - » **Cancelamento de eco:** habilite essa função para diminuição no efeito de eco de ligações provenientes da rede IP com destino a algum dispositivo TDM.
 - » **FEC:** habilite essa função caso tenham pacotes de áudio sendo perdidos na rede.
 - » **ANS:** habilite essa função para reduzir ruídos provenientes da rede TDM.
 - » **VAD/CNG:** habilite essa função para reduzir o uso de banda na ligação quando em silêncio.
 - » **Conta com fidelidade:** habilita esta opção para fidelizar a operadora.
- » **CODECS**

A função dos codecs é reduzir a largura de banda necessária para a transmissão dos sinais de voz sobre a rede de pacotes. Isso é alcançado utilizando-se técnicas de compressão de voz que, em maior ou menor grau, atuam no sentido de reduzir a redundância característica presente nos sinais de fala.

Codecs	
Codecs	Tempo empacotamento (ms)
1. G729	20
2. PCMA	20
3. PCMU	20
4. GSM FR 6.10	20
5. G726-32	20

Tela de configuração dos codecs

As opções de 1 a 5 definem a ordem de preferência dos codecs (8 opções) e o tempo de empacotamento do pacote RTP, em milissegundos, quando se realiza ou se recebe uma ligação. Na coluna codecs possuem diferentes relações de compressão, qualidade de áudio e ocupação de largura de banda. O GW 280 suporta os seguintes codecs: G.729, GSM FR 6.10, G.726, PCMA (711a) e PCMU (711u). Na coluna Tempo empacotamento (ms) é possível definir o período do pacote RTP. Em ligações VoIP, o áudio é transformado em pacotes de dados e este campo apresenta o tempo que o GW 280 aguardará para envio dos pacotes RTP à rede.

» Filtro MAC/IP para conta IP

Existem situações em que o endereço IP de um determinado dispositivo muda automaticamente, sem a intervenção do usuário. Isso acontece com certa frequência em dispositivos móveis, como aparelhos celulares por exemplo. Se o usuário utiliza um softphone IP nesse dispositivo, a mudança do endereço IP pode provocar a perda de registro da conta IP deste softphone.

Para resolver esse problema o administrador da central pode configurar o número MAC do dispositivo móvel na lista de MACs aceitos.

Nessa situação, o GW 280 aceitará o pedido de registro independentemente do endereço IP de origem, mas desde que o MAC seja igual ao configurado.

Obs.: o dispositivo precisa enviar o número MAC no pedido de registro.

A imagem mostra duas interfaces de configuração de uma central telefônica. A primeira interface, intitulada "Lista IP", contém um botão "Habilitar lista IP" com um ícone de alternância, um campo de texto "Endereço IP" com máscara "x . x . x", e botões "Adicionar" e "Remover". Abaixo há uma área vazia rotulada "Campo IP". A segunda interface, intitulada "Lista MAC", possui um botão "Habilitar lista MAC" com ícone de alternância, um campo de texto "Endereço Mac" com máscara "x : x : x : x : x", e botões "Adicionar" e "Remover". Abaixo há uma área vazia rotulada "Campo MAC".

Filtro MAC/IP para conta IP

- » **Habilitar lista IP:** habilita a configuração da lista de endereços IP.
- » **Endereço IP:** define qual endereço IP será inserido na lista.
- » **Adicionar e Remover:** utilize estes botões para adicionar ou remover os registros na tabela.

Acesso externo

Para programar o acesso externo, deve-se acessar o submenu *Portas>IP>selecione a porta desejada>Acesso externo*.

Acesso externo	
Internacional	☐
Nacional	☐
Regional	☐
Local	☐
Celular internacional	☐
Celular nacional	☐
Celular regional	☐
Celular local	☐
Auxiliar 1	☐
Auxiliar 2	☐
Auxiliar 3	☐
Auxiliar 4	☐
Auxiliar 5	☐
Auxiliar 6	☐
Auxiliar 7	☐
Auxiliar 8	☐

Tela das categorias de acesso externo

Nesse campo é possível selecionar quais categorias serão permitidas para a realização de uma chamada. Exemplo: para a conta ter permissão para realizar uma chamada internacional, terá que habilitar a categoria *Internacional* no campo *Acesso externo*.

Senha

Nesse campo, cadastre uma senha, de até 9 dígitos, para registro no GW 280. O padrão configurado de fábrica é 1234.

Importante: para evitar acessos não autorizados, é extremamente necessário que a senha seja alterada.

7.5. Roteamento

⚙ Roteamento
Acesso a Prefixos
Black list
Callback
Código de área
Configuração de feixes
Conversão de saída
Operadoras
White list

Menu de opções roteamento

Acesso a prefixos

Nesse campo de programação já existem prefixos configurados, como exibido na figura a seguir. Para incluir um novo prefixo, deve-se clicar em *Novo*, digitar o prefixo desejado no campo *Prefixo*, selecionar uma categoria e clicar em *Salvar*. Caso deseje excluir algum prefixo, deve-se selecioná-lo e clicar em *Excluir*. Além dessas opções, também é possível importar um arquivo salvo no computador. Para isso, é necessário clicar em *Importar* e selecionar o arquivo de backup com extensão *.sql* (exemplo: arquivo.sql) que é o banco de dados do GW 280. Clicando em *Padrão* os prefixos voltarão com o padrão de fábrica.

Prefixos
0<!!>
0<!!>??6
0<!!>??7
0<!!>??8
0<!!>??9
00<!!>??
00<!!>?6
00<!!>?7
00<!!>?8
00<!!>?9
0300??
0500??
0800??
0900??
1
19
2
3
4
5
6
7
8
9
90

Lista de prefixos

Black list


A função Black list é utilizada para cadastrar números que serão bloqueados para atendimento. A partir do momento que um número foi cadastrado na lista de Black list não será possível receber ligação originada pelo número cadastrado. Ela permite até 400 números cadastrados. Para usar essa funcionalidade acesse o menu *Roteamento>Black list*.

Callback

O Callback é uma funcionalidade de retorno de ligação. Funciona da seguinte maneira: o equipamento ao receber uma ligação verifica se o número está cadastrado na lista de Callback, caso o número esteja cadastrado, o equipamento faz o desligamento da chamada corrente e realiza duas chamadas, uma para quem originou a chamada e outra para a conta que iria receber a ligação. A ligação efetuada para o número que originou a chamada será subordinada ao roteamento de saída.

Atenção: em chamadas locais algumas operadoras enviam somente o número do chamador na identificação, outras enviam o código de área seguido de zero (0) ou, às vezes, somente o código de área. Em ligações interurbanas algumas operadoras enviam o zero (0) e outras somente o código de área. Certifique-se da real informação de identificação enviada pela operadora e realize o cadastro na lista de Callback, com valores equivalentes aos enviados pela operadora. Conforme o número recebido deve-se criar uma conversão de saída para adequar o número recebido ao padrão de discagem.

A figura a seguir exibe a tela de cadastro de Callback.



A interface de programação do Callback é exibida dentro de uma janela com o título "Callback". No topo, há um campo de entrada rotulado "Número externo". Abaixo dele, há dois botões: "Inserir" e "Remover". Abaixo dos botões, há uma lista de entrada rotulada "Número externo". Na base da janela, há três botões: "Salvar", "Limpar" e "Fechar".

Tela de programação do Callback

1. Para inserir números na lista de Callback, acesse o submenu *Roteamento>Callback*;
2. Digite o número que será inserido na lista de Callback (número do chamador);
3. Clique em *Inserir* para que o número seja adicionado na lista de Callback;
4. Certifique-se que a chamada de retorno atende às configurações de roteamento de saída, para algumas operadoras é necessário adicionar o prefixo e código de área na tabela de roteamento de saída;
5. Após inserir todos os números, clique na opção *Salvar* e envie as programações realizadas através do submenu *Programação>Enviar Programações*.

Principais características relacionadas com a facilidade Callback:

- » É possível cadastrar até 400 números na lista de Callback.
- » Durante o Callback é feito somente uma chamada sainte, ou seja, se o número externo e/ou número interno não atender esta chamada não será feito uma segunda chamada para número identificado (número do chamador). Caso queira reativar o Callback será necessária uma nova chamada e assim sucessivamente.
- » A partir do momento que o número chamador atender a ligação, a operadora já estará contabilizando o tempo da chamada e caso não houver atendimento do número chamado no tempo determinado pela operadora, a ligação será desligada ou entrará em caixa postal. Atendem-se às temporizações conforme operadora utilizada.

Código de área

Nesse campo é possível cadastrar o código de área no qual o GW 280 está instalado.

Configuração de feixes

Para criar um feixe de uma ligação sainte, acesse o submenu *Roteamento>Configuração de feixes* e clique em *Novo*. Digite o nome do feixe, selecione os juntores que serão associados a ele e clique em *Salvar*.

Conversão de saída

Com a utilização da conversão de saída, o usuário poderá ter sua chamada telefônica direcionada para o cartão SIM mais conveniente de acordo com sua necessidade. Esse roteamento é feito sobre um padrão de numeração da operadora. A figura a seguir exibe a tela de configuração dessa funcionalidade.

Sequências

Conversão de saída: |

Número a ser convertido

Códigos Especiais

Número convertido

Códigos Especiais

Seleção automática de linha (SAL)

Número convertido

Códigos Especiais

Feixe

Com fidelidade

Quebra fidelidade

Inserir

Excluir

Número convertido	Feixes	Filial	Com fidelidade	Quebra fidelidade
1			Não	Não
2			Não	Não
3			Não	Não

Rotas

Todas as rotas

Rota automática - Automática

Básico

Novo

Importar

Salvar

Excluir

Fechar

Tela de configuração de conversão de saída

- » **Número a ser convertido:** numeração da qual se pretende fazer uma conversão. Exemplo: preenchendo esse campo com a numeração 123, quando for realizada uma ligação que tenha essa sequência inicial, ela será convertida para a numeração preenchida no campo *Número convertido*.
- » **Número convertido:** substituirá a numeração que foi preenchida no campo *Número a ser convertido* pela que está preenchida no campo *Número convertido*.
- » **Feixe:** define as linhas GSM para qual se pretende rotear o número que tem o início 123, conforme preenchido o campo *Número a ser convertido*.
- » **Com fidelidade:** selecione essa opção para indicar que o juntor será utilizado somente para os números roteados.
- » **Quebra de fidelidade:** selecione essa opção para indicar que o juntor não será utilizado somente para os números roteados.
- » **Rotas:** define qual rota de saída será utilizada.

Operadoras

Nesse campo estão cadastrados algumas operadoras e seus respectivos códigos de seleção. Para cadastrar uma nova operadora clique em *Novo*, surgirão dois campos para preenchimento, *Descrição da operadora* e *Código de seleção*, preencha o nome da operadora e o código, respectivamente.

White list

Quando habilitada a função *White list* você só poderá efetuar chamadas para os números cadastrados. A função *White list* permite até 400 números cadastrados. Para usar essa funcionalidade, acesse o submenu *Roteamento>White list*.

7.6. Mensagens SMS

O GW 280 permite o envio e recebimento¹ de SMS. Quando os módulos GSM receberem um SMS, este será enviado para um e-mail pré-configurado, diferente do envio, que poderá ser realizado de duas maneiras: via programador web ou URL. Maiores detalhes em *Envio SMS*.

O envio de SMS via URL é uma facilidade do GW 280, pois algumas necessidades empresariais exigem a integração do envio de SMS com algum software corporativo. A URL a ser enviada segue o seguinte padrão:

`http://IP_EQUIPAMENTO/sms/enviar.html/destino=NUMERO_DESTINO&mensagem=MENSAGEM_SMS?`

No qual:

- » **IP_EQUIPAMENTO:** IP do GW 280.
- » **NUMERO_DESTINO:** número para o qual se deseja enviar o SMS.
- » **MENSAGEM_SMS:** texto a ser enviado no SMS com no máximo 120 caracteres.

Obs.: é necessário que o usuário esteja logado no programador web, com o mesmo usuário e senha utilizados no aplicativo que enviará a mensagem, ou em outra guia do navegador, caso contrário não haverá permissão de envio.

¹As mensagens armazenadas no cartão SIM serão excluídas periodicamente de forma automática.

Contatos SMS

Neste local, o usuário poderá cadastrar os contatos de sua preferência na agenda. Para isso, terá dois campos para preencher, Nome e Número. Após o preenchimento dos dois campos, clicar em *Salvar*. É possível exportar os contatos salvos no equipamento para um arquivo com a extensão .tab, isso permite criar um backup dos contatos e realizar cópia para um outro equipamento do mesmo modelo. Para importar os contatos salvos, clique em *Importar* e selecione o arquivo salvo anteriormente. A figura a seguir apresenta a tela de cadastro do contato.

Tela de cadastro do contato

Grupos SMS


Para criar um grupo de contatos, deve-se clicar no menu *Mensagens SMS>Grupos SMS*, clicar em *Novo*, preencher o campo *Nome do grupo*, selecionar *Contato da agenda* e clicar em *Adicionar*. Após incluir todos os contatos desse grupo, clicar em *Salvar*. Lembrando que ao término das programações deve-se enviar a programação para o GW 280. Caso queira excluir algum contato do grupo, basta selecionar o contato e clicar em *Remover*.

Tela para cadastrar grupo para envio de SMS

Envio de SMS

Para o envio de SMS, deve-se clicar no menu *Mensagens SMS>Envio de SMS*. Aparecerá uma tela igual à figura a seguir. No campo *Mensagem SMS* escreva o texto, com limite de 120 caracteres alfanuméricos, que se deseja enviar. No campo *Número*, digite o número do contato que será enviado o SMS e na sequência clique em *Adicionar*. Também é possível selecionar um ou mais contatos salvos no equipamento clicando em *Contatos*, ou até mesmo grupos de contatos clicando em *Grupos* e selecionando o grupo desejado. Ao final de todo o procedimento, clique em *Enviar* para que o SMS seja enviado. É possível limpar ou cancelar o envio clicando em *Limpar* ou *Fechar*, respectivamente.

Vale ressaltar que o envio de SMS não usará o serviço de portabilidade, ou seja, o SMS será enviado pelo(s) juntor(es) habilitado(s).

A imagem mostra a interface de usuário para o envio de SMS. No topo, há um título "Envio de SMS" e um subtítulo "Mensagem SMS". Abaixo disso, há um campo de texto grande para a mensagem, com o limite "Restam 120 caracteres" indicado. Abaixo do campo de mensagem, há um campo "Número" e três botões: "Contatos", "Adicionar" e "Remover". Abaixo do campo "Número", há uma lista de contatos com colunas para "Nome", "Número" e "Status". No rodapé da tela, há três botões: "Enviar", "Limpar" e "Fechar".

Tela para enviar SMS

Atenção: o SMS poderá ser enviado, simultaneamente, para até 50 contatos.

7.7. Sistema

Acesso de usuário

O usuário padrão é *admin* com senha *admin*. Para maior segurança é recomendado alterar a senha do usuário *admin*. Nenhum usuário além do *admin* poderá ser o administrador. Existe a opção de criar novo usuário somente para envio de SMS. Para isso é necessário cadastrar usuário, senha e selecionar o idioma desejado. O padrão é *português*.

Bilhetagem

Se o usuário precisar ter bilhetagem via FTP, deverá acessar o submenu *Sistema>Bilhetagem*, habilitar nos campos chamadas originadas e chamadas recebidas as opções desejadas e habilitar no campo *Saida dos bilhetes* o FTP/FTPS. Depois no item Bilhetador–FTP deve-se preencher os campos *Usuário* e *Senha*. No número de dias tem opções de 1 até 7 dias. Se selecionado 7 dias, será mantido o log dos últimos 7 dias. Em Nível de log existem as opções: EMERGENCY, ALERT, CRITICAL, ERROR, WARNING, NOTICE, INFO e DEBUG. É possível escolher apenas um. O padrão de fábrica é *ERROR*.

Desvio para grupos

No GW 280, o atendedor da chamada entrante no cartão SIM da posição 1 é a porta IP 200, no cartão SIM da posição 2 é a porta IP 201, no cartão SIM da posição 3 é a porta IP 202 e assim sucessivamente. Também é permitido realizar chamadas saintes usando roteamento e serviço de portabilidade¹. Se uma ligação sainte for estabelecida através da porta IP 200 e o cartão SIM na posição 2 e existe uma ligação entrante no cartão SIM da posição 1, a chamada não será realizada, pois o atendedor é a porta IP 200 e ela, nesse caso, está ocupada em outra ligação. Entretanto, isso pode ser evitado através da funcionalidade desvio para grupo. Para isso, no submenu *Sistema>Desvio para Grupos*, deve-se habilitar o campo *Habilita desvio para o grupo*. Após o envio da programação, no momento em que um dos troncos GSM receber uma ligação e o atendedor dele estiver ocupado em outra chamada, a ligação é encaminhada para o grupo (todas as portas IPs que estão liberadas).


¹Para obter as informações de portabilidade o usuário deverá contratar uma empresa que provê este serviço. Vale ressaltar que é necessário verificar se o serviço de portabilidade da empresa é compatível com o GW 280 antes de realizar a contratação do serviço.

Senha geral

A senha geral padrão é 1234, se modificada será solicitada essa senha sempre que enviar programações. Recomenda-se alterá-la para maior segurança.

7.8. Rede

Acesse o menu *Rede* para configurar itens relacionados a sua interface Ethernet. As configurações relacionadas a esses itens são:



Menu rede

Geral

VLAN

A tela para habilitar serviços é acessada clicando em *Redes>Geral>VLAN*. Neste campo pode ser habilitado o serviço VLAN. Ao habilitá-lo é possível selecionar o número de VLANs. A figura a seguir apresenta a tela de configuração.



Tela habilitar serviços

- » **VLAN:** selecione essa opção para habilitar interface de rede virtual, ao marcar essa opção é possível selecionar quantas VLANs estarão disponíveis na rede do GW 280. As configurações da VLAN são semelhantes à configuração da LAN.
- » **Número de VLANs:** com a opção VLAN selecionada é possível definir o número de interface de rede virtual, basta selecionar o número desejado, são possíveis até 5 VLANs.

Bloqueio tentativas de login SIP falho

Esta é uma ferramenta de segurança dos dados para acessos não autorizados, implantada no sistema para garantir sua confiabilidade e minimizar a possibilidade de agentes intrusos no sistema. Se durante a autenticação do login este não for reconhecido pelo sistema, o usuário poderá ter mais algumas tentativas antes de receber uma mensagem de bloqueio ou ainda, pode ser configurada uma lista de IPs que não serão analisados por esta regra, ficando livre de bloqueios.

Bloqueio tentativas de login SIP falho

Habilita bloqueio de tentativas de login SIP falho

☒

Número de tentativas de login SIP falho

30

Período de verificação (em segundos)

60

Tempo de bloqueio (em segundos)

3600

End. IP (Exceção)

.

.

.

Adicionar

Remover

Whitelist

Tela bloqueio de tentativas de login falho

- » **Habilita bloqueio de tentativas de login falho:** selecione essa opção para habilitar a verificação da autenticação dos logins dos usuários no sistema.
- » **Número de tentativas de login SIP falho:** define um número máximo de tentativas para realização de login com falha, dentro de um tempo conforme o campo *Período de verificação*.
- » **Período de verificação (em segundos):** define um período de tempo dentro do qual será analisado o número de tentativas de login. Caso o número exceda o valor configurado no campo *Número de tentativas de login falho*, o endereço IP que está tentando login será bloqueado.
- » **Tempo de bloqueio (em segundos):** é o tempo que será mantido bloqueado o IP que originava os logins incorretos. Após esse tempo, novas tentativas de login poderão ser realizadas.
- » **Endereço IP (exceção):** o IP cadastrado nessa lista não sofrerá o bloqueio, mesmo que tenha ultrapassado o número de tentativas falhas dentro do período de verificação.
- » **White list:** apresenta a lista dos endereços IP, configurada por meio do campo *End. IP (exceção)*, que não será analisado pelas regras de bloqueio.

30

Configuração de portas

A transmissão de dados entre equipamentos de rede Ethernet é feita também através de conexão virtual, no qual chamamos de porta. Algumas portas são padronizadas, mas permitem alteração. No caso da comunicação VoIP via SIP a transferência de dados é feita pela porta padrão 5060. Caso o usuário do GW 280 queira alterar a porta de configuração, basta acessar o menu *Redes>Geral>Configuração de Portas*. Aparecerão os campos exibidos na figura a seguir. Antes de proceder com a alteração, certifique-se de que a porta programada não é utilizada por outro protocolo ou serviço.

Configuração de Portas

Porta de escuta SIP:

5060

Porta RTP Mín:

6000

Porta RTP Máx:

64000

Tela configuração de portas

Obs.: recomenda-se a alteração da porta 5060 para minimizar a vulnerabilidade por ataques.

LAN

LAN

O acesso via interface Ethernet ao GW 280 é realizado através de uma LAN (*Local Area Network*). Todas as configurações dessa interface podem ser acessadas e configuradas pelo menu *Rede>LAN*. Na figura a seguir é apresentada a tela de configuração da interface LAN.

intelbras

GW 280

Programação

Arquivo

Calendário

Portas

Roteamento

Mensagens SMS

Usuários

Sistema

Rede

Geral

LAN

VLAN

NTP

Envio de E-mail (SMTP)

Firewall

Syslog

Estado Interfaces

Portabilidade

Manutenção

Ajuda

Encerrar

LAN

Velocidade de acesso meio físico

Auto-Negociação

Obter endereço IP automaticamente (DHCP)

Endereço IP

10 . 1 . 30 . 75

Máscara de sub-rede

255 . 255 . 255 . 0

Gateway padrão

10 . 1 . 30 . 1

Servidor DNS preferencial

8 . 8 . 8 . 8

Servidor DNS alternativo

8 . 8 . 4 . 4

Endereço MAC

: : : : :

Largura de banda para internet (link provedor)

Upload

100000

kbps

Download

100000

kbps

QoS

Habilitar QoS de camada 3

SIP:

CoS

(tipo)

0

(valor)

RTP:

CoS

(tipo)

0

(valor)

Administração:

CoS

(tipo)

0

(valor)

Rotas

	Destino	Gateway	Upload	Download
1.			100000	100000
2.			100000	100000
3.			100000	100000
4.			100000	100000
5.			100000	100000

Salvar

Fechar

Tela configuração da interface LAN

- » **Velocidade de acesso meio físico:** escolha entre as opções de velocidade disponível: Auto-negociação; 100 Mb Full duplex; 100 Mb Half duplex; 10 Mb Full duplex ou 10 Mb Half duplex.
- » **Obter endereço IP automaticamente (DHCP):** selecione esta opção para acesso à rede LAN dinamicamente, isto é, o endereço IP, a máscara de rede e IP de gateway, serão fornecidos pelo primeiro dispositivo de rede que possuir um servidor DHCP. Esse equipamento pode ser um modem, roteador, switch ou um computador/servidor conectado na rede. Caso esta opção esteja desmarcada, o acesso à rede VLAN será estático, ou seja, será necessário preencher os campos: Endereço IP, Máscara de rede e IP do Gateway, de acordo com as especificações do administrador da rede.
- » **Endereço IP:** defina o endereço IP do GW 280. O endereço definido será utilizado para acessar o programador web e também o registro SIP.
- » **Máscara de sub-rede:** defina a máscara de rede, conforme característica de sua rede.
- » **Gateway padrão:** coloque o endereço IP do roteador de saída da rede (equipamento que interliga mais de uma rede física).
- » **Servidor DNS preferencial:** endereço do servidor DNS (*Domain Name System – Sistema de Nomes de Domínios*) preferencial.
- » **Servidor DNS alternativo:** endereço do servidor DNS (*Domain Name System – Sistema de Nomes de Domínios*) alternativo.
- » **Endereço MAC:** endereço MAC (*Media Access Control – Controle de Acesso de Mídia*) de sua interface de rede.
- » **Largura de banda para internet (link provedor)**
 - » **Upload:** taxa máxima de envio do seu link, em kbps.
 - » **Download:** taxa máxima de recebimento do seu link, em kbps.

Para saber o IP configurado no seu GW 280, basta enviar um SMS para um dos cartões SIM inseridos no equipamento, com a palavra-chave: *INTELBRAS:qualIP*. Automaticamente será retornado um SMS com a informação de IP e máscara da rede, para o número que enviou o SMS com a palavra-chave. Certifique-se que seu cartão SIM está habilitado para enviar SMS.

QoS

A configuração de QoS (*Quality of Service*) permite especificar prioridades para pacote ou classe de tráfego. O QoS busca uma melhoria da qualidade da comunicação, priorizando de acordo com uma classificação prévia. Torna-se extremamente útil em condições de congestionamento de tráfego na interface de saída (por exemplo, a porta de conexão com o roteador para a internet).

- » **Habilitar QoS de camada 3:** selecione essa opção para habilitar o QoS de camada 3 e os campos seguintes.
- » **SIP:** selecione o tipo TOS ou DSCP e digite o valor da prioridade para estabelecer qualidade de serviço desejado ao tráfego de pacotes SIP. Caso seja escolhido o tipo TOS, no campo valor, digite um número de 0 a 7, se DSCP, digite um número de 0 a 63.
- » **RTP:** selecione o tipo TOS ou DSCP e digite o valor da prioridade para estabelecer qualidade de serviço desejado ao tráfego de pacotes RTP. Caso seja escolhido o tipo TOS, no campo valor, digite um número de 0 a 7, se DSCP, digite um número de 0 a 63.
- » **Administração:** selecione o tipo TOS ou DSCP e digite o valor da prioridade para estabelecer qualidade de serviço desejado ao tráfego de pacotes administrativos, como por exemplo: NTP e SMTP. Caso seja escolhido o tipo TOS, no campo valor, digite um número de 0 a 7, se DSCP, digite um número de 0 a 63.

Nos campos SIP, RTP e Administração, há opção de selecionar dois modos de sinalização dos pacotes, DSCP ou TOS (tipo) e as suas prioridades (valor). Esses parâmetros serão utilizados para QoS e são inseridos no cabeçalho IP de todos os pacotes SIP, RTP e de Administração transmitidos.

A escolha entre um dos modos depende de uma análise da rede, da compatibilidade dos dispositivos com o modo selecionado e da forma como estão configurados os roteadores e switches para priorizar o tráfego.

- » **Tipo DSCP (*Differentiated Services Code Point*):** prioriza o pacote de acordo com a marcação no pacote recebido. Esses pacotes se distinguem em classe de tráfego de acordo com as informações de atraso, taxa de processamento e confiabilidade anexadas aos pacotes. Para isso, utiliza 6 bits do cabeçalho, dando 64 diferentes possibilidades para códigos de prioridade.
- » **Tipo TOS (*Type of Service*):** pacotes que entram na rede por meio do gateway GW 280 são encaminhados de acordo com a prioridade definida. Para isto, utiliza 3 bits do cabeçalho dando 8 diferentes possibilidades para códigos de prioridade, sendo 0 a prioridade mais baixa. Quanto maior o valor, maior será a prioridade no tratamento e uso dos recursos da rede.
- Atenção:** » Os modos DSCP e TOS entrarão em operação, conforme o comportamento definido pela IETF (*Internet Engineering Task Force*).
 - » Quando a taxa de tráfego entrante em um equipamento de rede é superior à taxa de tráfego saindo ocorre um congestionamento na rede. Durante essas condições, os quadros marcados com maior prioridade recebem tratamento preferencial e são entregues antes dos quadros com menor prioridade.
 - » Lembre-se que é baseado nesses parâmetros que os equipamentos em rede priorizam o tráfego de voz.

Rotas

Define rotas específicas para acessar determinados equipamentos, internamente ou não, onde as informações podem ser direcionadas até um host ou outra rede específica. Os campos programáveis são:

- » **Destino:** é informado o endereço IP destino e a máscara de rede em notação CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) do destino do roteamento.
- » **Gateway:** informe o endereço IP do roteador, no qual o tráfego vai fluir para a sub-rede de destino.
- » **Upload:** taxa limite para upload, em kbps.
- » **Download:** taxa limite para download, em kbps.

VLAN

As configurações de VLAN podem ser acessadas através do submenu *Rede>VLAN*.

Este submenu apresenta as informações das múltiplas interfaces VLAN suportadas e os parâmetros necessários para a sua configuração dentro da rede. A interface de rede pode ser segmentada em múltiplas VLANs (1 a 5, definido no submenu *Rede>Geral>Habilitar serviços*) para reduzir as colisões por broadcast e melhorar a eficiência.

Na guia de configuração da VLAN é permitido definir prioridade de conexão e endereçamento referentes à interface VLAN com a rede local. Portanto, é importante consultar o administrador da rede para obter os dados necessários. A figura Configuração de VLAN exhibe os itens configuráveis.

VLAN Configurações			
VLAN_NUMBER	1		
VLAN ID	1		
Prioridade IEEE 802.1q	Melhor esforço		
Obter endereço IP automaticamente (DHCP)	☐		
Endereço IP	. . .		
Máscara de sub-rede	. . .		
Gateway padrão	. . .		

Largura de banda para internet (link provedor)		
Upload	100000	kbps
Download	100000	kbps

QoS					
Habilitar QoS de camada 3 ☐					
SIP:	CoS	↓	(tipo)	0	(valor)
RTP:	CoS	↓	(tipo)	0	(valor)
Administração:	CoS	↓	(tipo)	0	(valor)

Rotas Estáticas				
	Destino	Gateway	Upload	Download
1.		. . .	100000	100000
2.		. . .	100000	100000
3.		. . .	100000	100000
4.		. . .	100000	100000
5.		. . .	100000	100000

Configurações da VLAN

VLAN configurações

- » **VLAN_NUMBER:** exibe o número da VLAN na rede.
- » **VLAN ID:** permite a inclusão de um identificador para a VLAN. Os valores válidos são de 1 a 4096.
- » **Prioridade IEEE 802.1q:** dispõe de 8 níveis de prioridade ordenados da menor prioridade (background) para a maior prioridade (gerenciamento de rede). Estes níveis são utilizados para definir a prioridade do tráfego. Os rótulos (tags) que definem a prioridade são adicionados aos quadros (frames) das VLANs durante seu encaminhamento em um segmento de rede (sub-rede). Quando a taxa de tráfego entrante em um equipamento de rede é superior à taxa de tráfego saínte (largura de banda), ocorre um congestionamento na rede. Durante estas condições, os quadros marcados com maior prioridade recebem tratamento preferencial e são entregues antes dos quadros com menor prioridade.

Atenção: para que esse serviço seja implementado, os dispositivos conectados ao GW 280 devem possuir suporte à marcação de prioridade (tag), de forma que sejam analisados, classificados, priorizados e enfileirados.

- » **Obter endereço IP automaticamente (DHCP):** selecione esta opção para acesso à rede VLAN dinamicamente, isto é, o endereço IP, a máscara de rede e IP de gateway, serão fornecidos pelo primeiro dispositivo de rede que possui um servidor DHCP. Esse equipamento pode ser um modem, roteador, switch ou um computador/servidor conectado na rede. Caso esta opção esteja desmarcada, o acesso à rede VLAN será estático, ou seja, será necessário preencher os campos: Endereço IP, Máscara de rede e IP do Gateway, de acordo com as especificações do administrador da rede.

- » **Endereço IP:** define o endereço IP da interface VLAN.
- » **Máscara de sub-rede:** define a máscara de rede, conforme característica de sua rede.
- » **Gateway padrão:** coloque o endereço IP do roteador de saída da rede (equipamento que interliga mais de uma rede física).

Largura de banda para internet (link provedor)

Neste campo são configuradas as velocidades contratadas da banda do provedor dentro da rede.

- » **Upload e Download:** são definidas as taxas máximas para a conexão com o link provedor em função dos equipamentos conectados. É importante saber as taxas de upload e download com a interface VLAN disponível, para poder manter o equilíbrio na conexão e evitar qualquer saturação e consequente perda de qualidade.

QoS

Maiores detalhes, verificar em QoS para LAN.

Rotas estáticas

Maiores detalhes, verificar em Rota para LAN.

NTP

O NTP (*Network Time Protocol*) é um protocolo para sincronização de horário entre equipamentos interligados via rede Ethernet, permitindo manter o relógio de um equipamento com grande exatidão de hora. É possível configurar também o fuso horário e se o equipamento está em horário de verão.

Para realizar a configuração de NTP, acesse o menu *Rede>NTP*. A figura a seguir apresenta os campos de configurações do NTP.

Configuração NTP

É possível inserir até três servidores NTP, caso um servidor falhe é possível sincronizar pelo servidor subsequente.

Envio de e-mail (SMTP)

O GW 280 permite o envio de e-mail, no entanto, é necessário apontar para um servidor de e-mail através do protocolo SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*). Para realizar essas configurações acesse o menu *Rede>Envio de E-mail (SMTP)*.

Envio de e-mail (SMTP)

- » **Habilitar:** selecione essa opção para habilitar o envio de e-mail via protocolo SMTP.
- » **E-mail:** endereço de e-mail já cadastrado em um servidor de e-mail, esse será o originador da mensagem.
- » **Usuário:** login da conta já cadastrada em um servidor de e-mail (originador da mensagem).
- » **Senha:** senha do usuário.
- » **Autenticação:** opção para escolher o tipo de autenticação com o servidor.

- » **Servidor:** servidor que contém a conta de e-mail do usuário. Ex. smtp.servidor1.com.br, outlook.servidor2.com.br, mail.servidor3.com.br.
- » **Porta:** porta para comunicação de e-mail. Exemplo: 25, 57, 587, 443.
- » **Habilitar TLS:** selecione esta opção para habilitar o TLS (*Transport Layer Security*), no qual protege alguns serviços de transferência de dados, entre eles o SMTP.

Certifique-se de que as configurações de rede permitem consultas em servidores internos e externos, caso contrário o e-mail não será enviado para o destinatário. Consulte maiores detalhes com seu administrador de rede para adquirir as informações corretas conforme necessidade de envio.

Firewall

Este submenu possibilita restringir o acesso de determinados IPs às funções de administração do GW 280, como o acesso ao programador e outras funcionalidades.

Para acessar as configurações de Firewall basta acessar o menu *Rede>Firewall*.

É possível visualizar a tela de configuração do Firewall através da figura a seguir.

Firewall

Habilitar ☐

Permitir acesso a interface de administração Web ☐

Endereço 1

Endereço 2

Endereço 3

Endereço 4

Endereço 5

Ativar anti-DoS ☐

Limite de SYN Flood: ☐ (pac/s)

Limite de FIN Flood: ☐ (pac/s)

Limite de UDP Flood: ☐ (pac/s)

Limite de ICMP Flood: ☐ (pac/s)

Limite de SYN Flood por origem: ☐ (pac/s)

Limite de FIN Flood por origem: ☐ (pac/s)

Limite de UDP Flood por origem: ☐ (pac/s)

Limite de ICMP Flood por origem: ☐ (pac/s)

Port Scan TCP/UDP: ☐ (sensib.)

Ativar bloqueio da origem ☐

Tempo de bloqueio (s)

Firewall

- » **Permitir acesso as interfaces de administração web:** selecione essa opção para restringir acesso ao programador web.
- » **Endereço 1–5:** define quais endereços IPs podem acessar os serviços de administração do GW 280.
- » **Ativar anti-DoS:** habilita alguns filtros com os quais é possível prevenir alguns tipos comuns de ataque de negação de serviço, em que pessoas mal intencionadas podem tentar negar o serviço do GW 280, por exaurirem os recursos, tais como quantidade de conexões simultâneas ou ataques em massa (flood). Além disso, é possível configurar o bloqueio de tentativas de portscan. Os campos seguintes podem ser selecionados e configurados para limitar o número máximo de pacotes de cada tipo que o GW 280 irá aceitar por segundo, sendo estes pacotes de qualquer origem. Quando a quantidade instantânea de pacotes estiver além do valor definido, o GW 280 iniciará a função de bloqueio imediatamente. O valor padrão é *100 pacotes por segundo*.

- » **Limite de SYN Flood:** limita o número máximo, por segundo, de pacotes que irá aceitar do tipo SYN Flood, sendo ele de qualquer origem. Quando a quantidade instantânea de pacotes estiver além do valor definido, a função de bloqueio iniciará imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Limite de FIN Flood:** limita o número máximo, por segundo, de pacotes que irá aceitar do tipo FIN Flood, sendo ele de qualquer origem. Quando a quantidade instantânea de pacotes estiver além do valor definido, a função de bloqueio iniciará imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Limite de UDP Flood:** limita o número máximo, por segundo, de pacotes que irá aceitar do tipo UDP Flood, sendo ele de qualquer origem. Quando a quantidade instantânea de pacotes estiver além do valor definido, a função de bloqueio iniciará imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Limite de ICMP Flood:** limita o número máximo, por segundo, de pacotes que irá aceitar do tipo ICMP Flood, sendo ele de qualquer origem. Quando a quantidade instantânea de pacotes estiver além do valor definido, a função de bloqueio iniciará imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Limite de SYN Flood por origem:** limita o número máximo, por segundo, de conexões do tipo SYN Flood que o GW 280 irá aceitar de um determinado IP. Quando a quantidade instantânea de conexões estiver além do valor definido, o GW 280 iniciará a função de bloqueio imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Limite de FIN Flood por origem:** limita o número máximo, por segundo, de conexões do tipo FIN Flood que o GW 280 irá aceitar de um determinado IP. Quando a quantidade instantânea de conexões estiver além do valor definido, o GW 280 iniciará a função de bloqueio imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Limite de UDP Flood por origem:** limita o número máximo, por segundo, de conexões do tipo UDP Flood que o GW 280 irá aceitar de um determinado IP. Quando a quantidade instantânea de conexões estiver além do valor definido, o GW 280 iniciará a função de bloqueio imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Limite de ICMP Flood por origem:** limita o número máximo, por segundo, de conexões do tipo ICMP Flood que o GW 280 irá aceitar de um determinado IP. Quando a quantidade instantânea de conexões estiver além do valor definido, o GW 280 iniciará a função de bloqueio imediatamente. O valor padrão é 100.
- » **Port scan TCP/UDP:** ativa a detecção de tentativas de port scan no GW 280. Port scan é o nome dado à técnica de escanear as portas abertas em um dispositivo de rede, para determinar quais serviços este dispositivo disponibiliza. Com esta opção é possível detectar um dispositivo fazendo port scan no GW 280. A sensibilidade diz respeito ao quão rápido o firewall irá identificar um possível port scan. Com a sensibilidade alta o firewall irá considerar um port scan ao menor sinal de uma tentativa, já a sensibilidade baixa fará o firewall ser mais conservador ao determinar um port scan. Caso um endereço seja identificado por fazer um port scan, o GW 280 irá bloquear as tentativas de conexão deste endereço. Caso a opção *Ativar bloqueio da origem* esteja selecionada, o endereço identificado será bloqueado pelo tempo determinado em tempo de bloqueio.
- » **Ativar bloqueio da origem:** selecionando-o, os endereços IP que caírem na regra de limite de pacotes por origem terão todas as tentativas de conexão bloqueadas durante o tempo especificado em tempo de bloqueio.
- » **Tempo de bloqueio:** tempo pelo qual os dispositivos detectados como possíveis intrusos no sistema ficarão bloqueados.

Syslog

O Syslog é o protocolo de envio de mensagens de logs. Os logs registram as informações do funcionamento do sistema, como eventos e erros ocorridos. Esses registros possuem formato de mensagem e, através do Syslog, podem ser armazenados internamente no GW 280 ou enviados a um servidor de Syslog externo, tanto na rede local como na internet, seguindo o padrão do IETF para a RFC 5424. Utilize o protocolo Syslog para envio de mensagens de log para um computador específico. A tela de configuração do Syslog pode ser acessada clicando em *Redes>Syslog*, conforme figura que segue.


Syslog	
Habilitar	☒
Tamanho máximo do arquivo de log	200 (kB)
Habilitar servidor syslog remoto	☒
Endereço do servidor syslog	10.1.30.87 (IP/FQDN)
Nível do log:	NOTICE

Configuração Syslog

- » **Habilitar:** selecione essa opção para configurar as opções do Syslog.
- » **Tamanho máximo do arquivo de log:** define o tamanho do log armazenado no GW 280, em kB.
- » **Habilitar servidor syslog remoto:** selecione esta opção para habilitar um servidor para receber os arquivos de log do sistema.
- » **Endereço do servidor syslog:** endereço IP ou nome do servidor onde será realizada a leitura do log do GW 280.
- » **Nível do log:** defina o nível do log entre as seguintes opções: EMERGENCY, ALERT, CRITICAL, ERROR, WARNING, NOTICE, INFO e DEBUG.

Estado interfaces

Acessando o menu *Redes>Estado Interfaces* é possível visualizar o estado das interfaces LAN e VLAN, conforme exibe a figura a seguir.



Estado das interfaces de rede

Informações

- » **Nome:** nome da interface selecionada.
- » **Estado:** estado que se encontra a interface: conectada, desconectada ou inativa.
- » **IP:** endereço IP da interface selecionada.
- » **MAC:** endereço MAC da interface selecionada.
- » **RXBytes/TXBytes:** quantidade de bytes recebidos/quantidade de bytes transmitidos.
- » **RXPacks/TXPacks:** quantidade de pacotes recebidos/quantidade de pacotes transmitidos.
- » **RXErros/TXErros:** quantidade de erros de recebimento/quantidade de erros de transmissão.
- » **MTU:** exibe o valor configurado para o tamanho do maior datagrama.

Configurações

Neste campo é possível determinar um tempo, em segundos, para que sejam feitas as atualizações automaticamente. Para colocar a atualização em modo automático, basta marcar o campo *Atualizar automaticamente*.

SNMP

O SNMP (*Simple Network Management Protocol*) é um protocolo de gerência de redes TCP/IP, da camada de aplicação, que facilita o intercâmbio de informações entre os dispositivos de rede. A utilização deste protocolo na ICIP possibilita aos administradores monitorar e gerenciar seu desempenho na rede, assim como, localizar e solucionar eventuais problemas, através de softwares dedicados a este fim.

Este submenu permite configurar os parâmetros necessários para o gerenciamento da ICIP através deste protocolo.

Atenção: a configuração do serviço SNMP para o sistema só será possível após a habilitar este submenu no item Habilitar serviços.

Engine ID
SNMP v1 e v2
TRAP
SNMP V3
Criptografia SNMP V3

Menu Rede/ SubMenu SNMP

Engine ID

Define que Engine ID será utilizado pelo sistema, se o padrão ou um personalizado. O Engine ID é um identificador único para cada equipamento de rede e é utilizado somente para identificação, não para endereçamento.

Engine ID
Utilizar padrão ☒
Ajustado pelo Administrador [80661A04]
SNMP v1 e v2
TRAP
SNMP V3
Criptografia SNMP V3

Menu Rede/ SubMenu SNMP/Engine ID

- » **Utilizar padrão:** selecionado, o Engine ID utilizado será o padrão do sistema.
- » **Ajustado pelo Administrador [80661A04]:** estará acessível caso a opção de Engine ID padrão não esteja. O administrador deve informar o Engine ID personalizado (apenas caracteres hexadecimais).

SNMP v1 e v2

Nesta guia são configuradas as comunidades e os privilégios de acesso às informações dos dados e desempenho da ICIP dentro da rede. Assim o administrador, através de um software de gerenciamento SNMP, pode ter acesso a comunidades com diferentes níveis de informações.

Engine ID	
SNMP v1 e v2	
Habilitar SNMP V1 e V2 ☐	
Nome da comunidade	Tipo de acesso
1.	Somente leitura
2.	Somente leitura
3.	Somente leitura
4.	Somente leitura
TRAP	
SNMP V3	
Criptografia SNMP V3	

Menu Rede/ SubMenu SNMP/SNMP v1 e v2

- » **Habilitar SNMP V1 e V2:** habilita a criação de comunidades e a configuração dos privilégios.
- » **Nome da comunidade:** é definido o nome da comunidade para acesso do gerenciador SNMP.
- » **Tipo de acesso:** são definidos os privilégios relativos a leitura e escrita da comunidade pelo gerenciador SNMP.

TRAP

Nesta guia são configurados o envio de mensagens com informações de alerta relativas a eventos ocorridos na ICIP através das comunidades associadas. O administrador então, através de um software de gerenciamento SNMP, poderá tratar o evento adequadamente.

Engine ID			
SNMP v1 e v2			
TRAP			
Habilitar o envio de TRAP ☐			
Versão	Tipo de Notificação	Comunidade	Destino
1. v1	Trap		
2. v1	Trap		
3. v1	Trap		
4. v1	Trap		
SNMP V3			
Criptografia SNMP V3			

- » **Habilitar o envio de TRAP:** habilita o envio de traps do sistema para o gerenciador SNMP.
- » **Versão:** é definida a versão de SNMP que os traps utilizarão: V1 ou V2c.
- » **Tipo de notificação:** apresenta as opções de notificação para a versão de SNMP selecionada.
- » **Trap:** mensagens de alerta aos administradores (gerentes de rede) sobre eventos que ocorrerem na ICIP.
- » **Inform:** utilizado para notificar quando um evento foi confirmado.
- » **Comunidade:** entre com o nome da comunidade para acesso do gerenciador SNMP ao evento ocorrido.
- » **Destino:** é definido o responsável por receber as notificações dos traps do sistema.

SNMP V3

Nesta guia o SNMP V3 disponibiliza os serviços de segurança, através das opções de autenticação por Usuário e privacidade, além dos privilégios de acesso (como nas versões v1 e v2) e as informações dos dados e desempenho da ICIP dentro da rede.

Assim, o administrador deve utilizar um usuário e uma senha para ter acesso às informações.

Engine ID

SNMP v1 e v2

TRAP

SNMP V3

Habilitar SNMP v3 ☐

	Usuário	Tipo de Acesso	Modo	Tipo Senha	Senha
1.		Somente leitura	authPriv	MD5	
2.		Somente leitura	authPriv	MD5	
3.		Somente leitura	authPriv	MD5	
4.		Somente leitura	authPriv	MD5	

Criptografia SNMP V3

- » **Habilitar SNMP v3:** habilita os serviços de autenticação e privacidade por usuário.
- » **Usuário:** é definido um usuário como identificador para o controle de acesso ao gerenciamento da base de dados MIB (Management Information Base).
- » **Tipo de acesso:** são definidos os privilégios relativos a leitura e escrita do usuário pelo gerenciador SNMP.
- » **Modo:** selecione o nível de segurança de autenticação e encriptação: noAuthNoPriv: sem autenticação e sem privacidade;
 - » **authNoPriv:** autenticado e sem privacidade;
 - » **authPriv:** autenticado e privacidade;
- » **Tipo Senha:** selecione o algoritmo de criptografia MD5 (128 bit) ou o SHA (160 bit) para autenticar os usuários.
- » **Senha:** é definida a senha de acesso do usuário.

Criptografia SNMP V3

Nesta guia o SNMP V3 disponibiliza o serviço de segurança das mensagens através da seleção de um algoritmo criptográfico. Isto garante a privacidade das informações e evita o acesso por fontes não autorizadas.

Engine ID

SNMP v1 e v2

TRAP

SNMP V3

Criptografia SNMP V3

Tipo de criptografia	Senha de criptografia
1. AES	
2. AES	
3. AES	
4. AES	

Menu Rede/ SubMenu SNMP/Criptografia SNMP V3

- » **Tipo de criptografia:** selecione o algoritmo de privacidade com o qual deseja encriptar as mensagens SNMP.
- » **AES (Advanced Encryption Standard):** algoritmo mais recente.
- » **DES (Data Encryption Standard):** algoritmo antigo.
- » **Senha de criptografia:** é definida a senha chave para a criptografia.

7.9. Portabilidade

A portabilidade numérica é a facilidade que possibilita ao cliente de serviços, de telefonia fixa e móvel, manter o número do telefone a ele designado, independente da operadora a que esteja vinculado.

Como geralmente o custo é menor em uma ligação entre dois números da mesma operadora, é fundamental saber a qual operadora o número discado está vinculado. Para isso, faz-se necessário verificar se ouve portabilidade ou não. A função Portabilidade permite essa verificação, desde que o sistema esteja habilitado junto a um servidor de portabilidade.

Atenção: para obter as informações de portabilidade o usuário deverá contratar uma empresa que fornece este serviço. Vale ressaltar que é necessário verificar se o serviço de portabilidade da empresa é compatível com o GW 280 antes de realizar a contratação do serviço.

Protocolo de portabilidade

O método utilizado pelo GW 280 para transmissão de informação com o servidor de portabilidade segue o seguinte padrão:

O GW 280 envia uma mensagem de INVITE padrão SIP com o número de destino contendo o código de área para o servidor de portabilidade. No exemplo a seguir é realizada uma ligação para o número (48) 9932-8721 através do servidor servidordeportabilidade.com, registrado com a conta usuário.

```
U 2014/11/06 17:51:50.037471 201.3.239.120:5060 -> 10.252.68.161:5060
INVITE sip:4899328721@servidordeportabilidade.com:5060 SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 201.3.239.120:5060;rport;branch=z9hG4bKPjKuwdcQJfEvXhk61aNfFLCIC3fjYD63E.
Max-Forwards: 70.
From: "Usuário" <sip:contadousuario@servidordeportabilidade.com:5060>;tag=ZEJA-DHg3mfbIZ87ONa7.Jn8BjckPqQ2.
To: <sip:4899328721@servidordeportabilidade.com:5060>.
Contact: "Usuário" <sip:contadousuario@201.3.239.120:5060>;+sip.account.user=usuario.
Call-ID: -DP1cbYwuBYbZFNmXQCTzXVWbYogqVGX.
CSeq: 32398 INVITE.
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, REFER, OPTIONS, SUBSCRIBE, NOTIFY.
Supported: 100rel.
User-Agent: icip_intelbras /PBX_IMPACTA - v1.9.41_I30_MD.
Proxy-Authorization: Digest username="intelbras", realm="servidordeportabilidade.com",
nonce="545bb55000017a04a2065e61e331b532363a43f81c67e135", uri="sip:4899328721@servidordeportabilidade.com:5060",
response="b6aaa477cf4cfdc8ecaf50142dcd0a3e", ncnonce="udlUghuKruOzUZTm14QXBKpCtDcsOg4C", qop=auth, nc=00000001.
Content-Type: application/sdp.
Content-Length: 358.

v=0.
o=icip_intelbras 3624288554 3624288554 IN IP4 201.3.239.120.
s=Intelbras.
c=IN IP4 201.3.239.120.
t=0 0.
m=audio 6000 RTP/AVP 18 8 0 3 2 101.
a=rtpmap:18 G729/8000.
a=fmtp:18 annexb=yes.
a=rtpmap:8 PCMA/8000.
a=rtpmap:0 PCMU/8000.
a=rtpmap:3 GSM/8000.
a=rtpmap:2 G726-32/8000.
a=sendrecv.
a=rtpmap:101 telephone-event/8000.
a=fmtp:101 0-15.
a=ptime:20.
```

O servidor de portabilidade deverá retornar uma resposta do tipo *304 Moved Temporarily*. Conforme informação a seguir.

```
U 2014/11/06 17:51:50.037917 10.252.68.161:5060 -> 201.3.239.120:5060
SIP/2.0 304 Moved Temporarily.
Via: SIP/2.0/UDP 201.3.239.120:5060;received=201.3.239.120;rport=5060;branch=z9hG4bKPjKuwdcQJfEvXhk61aNfFLCIC3fjYD63E.
From: "usuário" <sip:usuario@servidordeportabilidade.com:5060>;tag=ZEJA-DHg3mfbIZ87ONa7.Jn8BjckPqQ2.
To: <sip:4899328721@servidordeportabilidade.com:5060>;tag=9e202574851715a2900e0fc5c60433e0-7825.
Call-ID: -DP1cbYwuBYbZFNmXQCTzXVWbYogqVGX.
CSeq: 32398 INVITE.
```

Contact: <sip:553204899328721@servidordeportabilidade.com>.

Server: IAO 1.1.

Content-Length: 0.

Note que é retornado na mensagem *304 Moved Temporarily*, um número adicional que corresponde ao código da operadora do número solicitado, chamado RN1, no qual será descrito na sequência.

Servidor de registro

Para configurar a portabilidade o usuário deverá acessar o programador do GW 280 e entrar no menu *Portabilidade>Servidor de registro e Portabilidade>Prestadoras*, a figura a seguir exibe a tela de configuração para o servidor de registro.

The image shows two screenshots of a web-based configuration interface. The top screenshot, titled 'Configuração da conta', displays status indicators for 'Estado da Operadora' and 'Estado do Registro' (both green), an 'Atualizar estado' button, and input fields for 'Operadora' (serv_portabilidade), 'Localidade' (Brasil), 'Endereço do servidor (IP ou FQDN)' (serv_portabilidade), 'Interface' (LAN), 'Nome externo (registro na operadora)' (usuario), 'Identificador de Chamada' (portabilidade), and 'Senha' (masked). The bottom screenshot, titled 'Configuração de falha', shows settings for 'Tempo para aguardar servidor responder (ms)' (500), 'Em caso de falha na consulta' (Não derrubar ligação), 'Enviar aviso de falha' (checked), 'Por SMS' (unchecked), 'Por E-mail' (usuario@empresa.com), and 'Período para envio (em minutos)' (5).

Configuração portabilidade, servidor de registro

Configuração da conta

- » **Estado da operadora:** podemos visualizar se a operadora está operacional (operadora contatável). Enquanto verde está operacional, se vermelho não.
- » **Estado do registro:** na cor verde indica o registro com o servidor SIP, enquanto na cor vermelha indica que não há registro com servidor SIP.
- » **Operadora:** campo para inserir o nome de sua operadora de portabilidade.
- » **Localidade:** informe um nome que faça referência à localidade onde a central está instalada.
 - » **Endereço do servidor (IP ou FQDN):** endereço do servidor de portabilidade.
- » **Interface:** define qual interface de rede será utilizada para realizar a portabilidade, entre as opções LAN e VLAN caso esta última esteja configurada.
- » **Número externo (registro na operadora):** informe o número externo equivalente que será registrado na operadora (conta).
- » **Identificador de chamada:** define o nome do assinante no serviço VoIP. O valor deste campo será exibido no visor do identificador de chamadas do usuário que estiver recebendo uma chamada. Em alguns casos, o provedor VoIP pode sugerir a identidade real do chamador.
- » **Senha:** informe a senha de registro do número interno (ramal), para autenticação junto à operadora VoIP.

Configuração de falha

- » **Tempo para aguardar servidor responder (ms):** é o tempo configurável entre 500 e 3000 milissegundos que o equipamento aguardará até que o servidor de portabilidade responda sua requisição.
- » **Em caso de falha na consulta:** define a opção a ser realizada em caso de não retorno de informação por parte da operadora de portabilidade, em função de problemas de registro, tempo de resposta ou indisponibilidade de juntor GSM. As opções são: Derrubar ligação ou Não derrubar ligação. Quando configurado para não derrubar a ligação a chamada será realizada no juntor conforme conversão de saída (caso esteja programado) ou no juntor conforme feixe de saída programado.

- » **Enviar aviso de falha:** selecione essa opção para enviar notificação em caso de falha. Os tipos de notificação podem ser enviados via SMS ou e-mail.
- » **Por SMS:** selecione essa opção e digite o número de telefone celular que receberá a mensagem SMS de aviso de falha da portabilidade.
- » **Por e-mail:** selecione essa opção e digite o e-mail do destinatário que receberá a mensagem de aviso de falha da portabilidade.
- » **Período para envio (em minutos):** define em quanto tempo virá uma notificação de falha de portabilidade.

Configurações avançadas

Os campos de configurações avançadas só deverão ser preenchidos caso o servidor for diferente que a operadora SipPulse.

Prestadoras

A configuração deste campo é necessária para que o GW 280, após o resultado da consulta à portabilidade, possa saber e encaminhar a ligação ao cartão SIM correto.

A operação de verificação de portabilidade retorna o número da operadora no qual o número discado pertence. Esse número retornado, chamado RN1 (*Route Number*), será a referência para definir qual módulo GSM de saída será utilizado. Algumas operadoras de portabilidade utilizam uma numeração diferente, sendo assim, entre em contato com sua operadora de portabilidade para adquirir os valores corretos para preenchimento dos campos relacionados ao cadastro da operadora. A figura a seguir exibe a tela de configuração do cadastro de Route Number da operadora.

Prestadoras	
operadora 1 - 55314	
operadora 2 - 55320	
operadora 3 - 55341	

Configurações	
Descrição da operadora	operadora 1
Código RN1	55314
Código da operadora	14 Operadoras
Feixe GSM	feixe_oper

Novo
Importar
Exportar
Salvar
Excluir
Fechar

Configuração do cadastro de route number da operadora

- » **Descrição da operadora:** campo para inserir o nome da operadora.
- » **Código RN1:** código numérico que permite identificar a operadora que o assinante destinatário está utilizando. Solicite a lista de RN1 de todas as operadoras junto ao servidor de portabilidade contratado.
- » **Código da operadora:** código para escolher a operadora durante uma ligação. Ex: 14 (Oi), 15 (Vivo), 41 (Tim) e 21 (Claro). Certifique os números com o seu provedor de portabilidade.
- » **Feixe GSM:** indica qual feixe GSM será utilizado para realizar a discagem após análise do código RN1.

Atenção: a Intelbras não se responsabiliza por quaisquer custos que venham ocorrer com portabilidade em função de problemas relacionados à programação incorreta, realizada pelo instalador ou qualquer outro erro relacionado ao servidor de portabilidade.

A tabela a seguir apresenta um exemplo de configuração utilizando o servidor de portabilidade SipPulse.


Voip Proxy	
Operadora	SipPulse
Localidade	Fpolis-SC
Endereço do servidor (IP ou FQDN)	port.sippulse.com
Porta do servidor	5060
Numeração	
Piloto principal	É inserido automaticamente após salvar
Número interno	Selecionar uma das portas IPs
Nome externo (registro na operadora)	joao da silva
Identificador de chamada	Portabilidade
Senha	*****
Enviar número do assinante chamador (A)	ATIVO
Enviar pedido de registro	ATIVO

Exemplo de configuração servidor SipPulse

7.10. Manutenção

Estado das portas IP

Através do programador web é possível monitorar o status de todas as portas IPs do GW 280. Para isso, acesse o submenu *Manutenção>Estado das portas IP*, uma tela semelhante a figura a seguir será exibida.



Tela de monitoramento das portas IPs

As portas com identificação 200 até 203 ficam sempre ativas, já as portas 204 à 207 só ficarão ativas com a placa de expansão conectada. Também é possível visualizar as informações de cada uma das portas (figura a seguir) e as duas informações principais disponíveis são: número da porta IP e status da porta.



Indicador de estado da porta IP

Legenda

Nesse campo é possível identificar qual status atual da porta IP, segue uma tabela descrevendo cada um deles.

	Livre	Livre para receber ou originar chamada
	Chamada sainte sendo realizada	Ocupado com uma chamada sainte sendo originada
	Chamada entrante sendo recebida	Ocupado com uma chamada entrante sendo recebida
	Ocupado em chamada sainte	Ocupado com uma chamada sainte em conversação
	Ocupado em chamada entrante	Ocupado com uma chamada entrante em conversação
	Chamada sainte em espera	Ocupado com uma chamada sainte em espera
	Chamada entrante em espera	Ocupado com uma chamada entrante em espera
	Bloqueado	Bloqueado via programador web
	Chamada estacionada	Chamada colocada em espera
	Indisponível	A conta não está registrada


Tabela de status da porta IP

Informações

- » **Nome da porta:** apresenta a identificação da porta IP.
- » **Índice da porta:** exibe o índice DNS.
- » **Estado da porta:** exibe o estado da porta IP selecionado. Exemplo: livre ou ocupado.
- » **Estado do driver:** exibe o estado do dispositivo registrado na conta.
- » **Conectado a porta:** exibe o tronco GSM que a ligação está ocupando.
- » **Número chamado:** exibe o número discado no dispositivo para fazer uma chamada sainte.
- » **Tempo de atendimento:** exibe o tempo que a ligação levou para ser atendida.
- » **Software personalizado:** indica se é software personalizado ou não.
- » **Subscriber NAT:** exibe o endereço IP do NAT.
- » **Versão do dispositivo:** exibe a versão do dispositivo registrado na conta.
- » **Endereço MAC:** exibe o endereço MAC do dispositivo registrado na conta.
- » **Endereço IP:** exibe o endereço IP do dispositivo registrado na conta.
- » **Nome do dispositivo:** exibe o nome do dispositivo registrado na conta.

Estado GSM

Através do programador web é possível monitorar o status de todos os canais GSM do GW 280. Para isso, acesse o submenu *Manutenção>Estado GSM*, uma tela semelhante a figura a seguir será exibida.



Tela de monitoramento dos canais GSM

Os canais GSM com identificação 89300 até 89303 ficam sempre ativos e indicam os status dos cartões SIM que ficam conectados na placa base. Já os canais com identificação 89304 até 89307, indicam os status dos cartões SIM que ficam conectados na placa de expansão e só ficarão ativos quando a placa de expansão estiver conectada.

Também é possível visualizar as informações de cada um dos canais GSM (figura a seguir) e as principais informações disponíveis são: o nome da prestadora de telefonia móvel do cartão SIM inserido no slot, número do juntor GSM, status do slot para cartão SIM, barra de nível de sinal GSM e o status do canal.



Indicador de estado do canal GSM

- » **Nome da prestadora de telefonia móvel:** essa informação é carregada automaticamente após a inserção do cartão SIM no slot.
- » **Número do juntor GSM:** número do juntor GSM referente ao canal/slot.
- » **Status do slot para cartão SIM:** exibe a informação se o slot para cartão SIM está com cartão SIM inserido, se está sem cartão SIM inserido ou com cartão SIM inválido.

Legenda

Nesse campo é possível identificar qual status atual do juntor GSM, segue uma tabela descrevendo cada um deles.

	Com cartão SIM	Esse ícone indica que o cartão SIM está inserido no slot
	Sem cartão SIM	Esse ícone indica que não existe cartão SIM inserido no slot
	Cartão SIM inválido	Esse ícone é exibido quando o cartão SIM inserido no slot é inválido. Um cartão SIM é considerado inválido quando não é reconhecido pela interface GSM ou quando não se registra na rede da sua prestadora
<i>Status do slot para cartão SIM</i>		
	Sinal	Esse ícone exibe através de barras o nível de sinal GSM do canal/slot, a quantidade de barras pode variar de 0 a 5, sendo que quanto mais barras aparecerem melhor está o nível de sinal GSM
	Sem sinal/módulo inválido	Esse ícone indica que o canal/slot está sem sinal GSM. Quando o cartão SIM é inválido este ícone também será exibido
<i>Barra de nível de sinal GSM: exibe o nível de sinal GSM do canal/slot.</i>		
	Livre	Canal/slot conectado na rede e livre para receber ou originar chamada
	Chamada sainte sendo realizada	Canal/slot conectado na rede e ocupado com uma chamada sainte sendo originada
	Chamada entrante sendo recebida	Canal/slot conectado na rede e ocupado com uma chamada entrante sendo recebida
	Ocupado em chamada sainte	Canal/slot conectado na rede e ocupado com uma chamada sainte em conversação
	Ocupado em chamada entrante	Canal/slot conectado na rede e ocupado com uma chamada entrante em conversação
	Chamada sainte em espera	Canal/slot conectado na rede e ocupado com uma chamada sainte em espera
	Chamada entrante em espera	Canal/slot conectado na rede e ocupado com uma chamada entrante em espera
	Indisponível	Canal/slot indisponível, ou está sem cartão SIM, com cartão SIM inválido ou sem sinal GSM
	Bloqueado	Canal/slot bloqueado via programador web
	Bloqueio por tempo de uso	Canal/slot bloqueado por tempo de uso
	Procurando rede	Canal/slot procurando sinal de rede
	Aguardando PIN	Canal/slot com um cartão SIM aguardando PIN. Para maiores detalhes ver o item <i>PIN/PUK</i> deste manual
	Aguardando PUK	Canal/slot com um cartão SIM aguardando PUK. Para maiores detalhes ver o item <i>PIN/PUK</i> deste manual
	Somente emergência	Canal/slot sem cartão SIM aguardando PIN. Para maiores detalhes ver o item <i>PIN/PUK</i> deste manual

Status do canal: exibe o status do canal/slot

Informações

- » **Nome do juntor:** exibe o nome do juntor referente ao canal/slot GSM selecionado.
- » **Número:** exibe o número do cartão SIM inserido no canal/slot GSM selecionado. Algumas prestadoras de telefonia móvel não comercializam seus cartões SIM com essa informação gravada, porém, através do programador web é possível gravar este número no cartão SIM.
- Obs.:** o número gravado é utilizado apenas para visualização através do programador web. O número oficial do cartão SIM exibido nas chamadas saintes, entrantes, para tarifação, etc., não pode ser alterado.*
- » **Operadora:** exibe o nome da prestadora de telefonia móvel do cartão SIM inserido no canal/slot GSM selecionado.
- » **Solicitação PIN:** exibe se a opção de solicitação de PIN na iniciação do cartão SIM está habilitada ou desabilitada para o canal/slot GSM selecionado.
- » **Cód. IMSI:** exibe o código IMSI do cartão SIM inserido no canal/slot GSM selecionado.
- » **Cód. ICCID:** exibe o código ICCID do cartão SIM inserido no canal/slot GSM selecionado.
- » **Estado da porta:** exibe o estado da porta do canal/slot GSM selecionado, se livre ou fora de serviço.
- » **Estado do driver:** exibe o estado do driver do canal/slot GSM selecionado, se livre ou fora de serviço.
- » **Nível do sinal (dBm):** exibe o nível de sinal GSM em dBm do canal/slot GSM selecionado.
- » **Modelo do módulo:** exibe o modelo do módulo GSM do canal/slot GSM selecionado.
- » **Firmware do módulo:** exibe o firmware do módulo GSM do canal/slot GSM selecionado.
- » **IMEI do módulo:** exibe o IMEI do módulo GSM do canal/slot GSM selecionado.

PIN/PUK

Se for inserido em um slot do GW 280 um cartão SIM com a função solicitação de PIN habilitada, esse cartão SIM não irá se registrar na rede da prestadora de telefonia móvel até que o código PIN seja inserido. No programador web será exibido o ícone *Aguardando PIN*. A figura a seguir é um exemplo de solicitação do código PIN pelo programador.

intelbras
GW 280

- Programação
- Arquivo
- Calendário
- Portas
- Roteamento
- Mensagens SMS
- Usuários
- Sistema
- Rede
- Portabilidade
- Manutenção
 - Estado das portas IP
 - Estado GSM**
 - Gravação - Enviar
 - Gravação - Receber
 - Versão
 - Syslog
- Ajuda
- Encerrar

GSM

89300	Prestadora B 89301	Prestadora C 89302	Prestadora D 89303
Prestadora A 89304	Prestadora B 89305	Prestadora C 89306	89307

Informações

Nome do Juntor: 89300
Número: 554891768128
Operadora: Vivo

Cód. IMSI: 724064803712785
Cód. ICCID: 89550648107005242259
Estado da Porta: Livre
Estado do Driver: Livre

Nível do Sinal (dBm): -75
Modelo do Módulo: BL865-QUAD
Firmware do Módulo: 10.00.147
IMEI do Módulo: 356308043825675

Solicitação PIN: **habilitado**
Tempo para bloquear:

Legenda

Com SIM Card	Somente emergência	Bloqueado	Ocupado em chamada entrante
Sem SIM Card	Procurando rede	Indisponível	Ocupado em chamada sainte
SIM Card inválido	Aguardando PIN	Bloqueio por tempo	Chamada entrante em espera
Chamada entrante sendo recebida	Sinal	Aguardando PUK	Chamada sainte em espera
Chamada sainte sendo realizada	Sinal - em roaming	Sem sinal / Módulo inválido	Livre

Configurações

Tempo entre atualizações: 5
Atualizar automaticamente: ☒

Solicitação código PIN

Habilitar/desabilitar solicitação de PIN

A função solicitação do PIN também pode ser habilitada ou desabilitada através do programador web. Para habilitar/desabilitar a solicitação de PIN, selecione o slot/canal no qual está instalado o cartão SIM e clique em *PIN/PUK*, será exibida a tela a seguir.



A interface de usuário para habilitar ou desabilitar a solicitação de PIN. O título da janela é "Habilitar/Desabilitar solicitação de PIN". Dentro da janela, há um campo de entrada rotulado "Insira o PIN" com um botão de seta para a direita. Abaixo dele, há uma opção "Habilitar/Desabilitar solicitação de PIN" com uma caixa de seleção marcada. Na base da janela, há dois botões: "Enviar" e "Fechar".

Habilitar/desabilitar solicitação de PIN


Para habilitar a solicitação do código PIN, no campo de preenchimento Insira o PIN digite o código PIN do cartão SIM, selecione a opção *Habilitar/Desabilitar solicitação de PIN* e clique em *Enviar*.



A interface de usuário para solicitar o PIN. O título da janela é "Pedindo PIN". Dentro da janela, há um campo de entrada rotulado "Insira o PIN" com o texto "1°" e "9999" exibido. Abaixo dele, há uma opção "Habilitar/Desabilitar solicitação de PIN" com o texto "2°" e uma caixa de seleção marcada. Na base da janela, há dois botões: "Enviar" e "Fechar".

Habilitar solicitação de PIN

Se o código PIN foi digitado corretamente será exibida a mensagem a seguir e o cartão SIM irá perder o registro na rede da prestadora de telefonia móvel. O ícone aguardando PIN será exibido no canal/slot configurado.



A interface de usuário para confirmar o envio do PIN. O título da janela é "Sucesso". Dentro da janela, há um ícone de alerta amarelo com um ponto de exclamação. Ao lado do ícone, há o texto "PIN enviado com sucesso". Na base da janela, há um botão "OK".

Confirmação do envio do PIN

Atenção: se o código PIN for digitado incorretamente 3 vezes o cartão SIM será bloqueado e será solicitado o código PUK.

Para desabilitar a solicitação do código PIN, no campo de preenchimento Insira o PIN digite o código PIN do cartão SIM, desmarque a opção *Habilitar/Desabilitar solicitação de PIN* e clique em *Enviar*.

Pedindo PIN

Insira o PIN 1° 9999

Habilitar/Desabilitar solicitação de PIN 2° ☐

3°

Enviar

Fechar

Desabilitar solicitação de PIN

Se o código PIN foi digitado corretamente será exibida a mensagem a seguir e o cartão SIM irá se registrar na rede da prestadora de telefonia móvel.

Sucesso

!

PIN enviado com sucesso

OK

Confirmação do envio do PIN

Atenção: se o código PIN for digitado incorretamente 3 vezes o cartão SIM será bloqueado e será solicitado o código PUK.

Inserção do PUK

Se o código PIN for digitado incorretamente mais de 3 vezes o cartão SIM será bloqueado e será necessário o código PUK para desbloqueá-lo. No programador web será exibido o ícone *Aguardando PUK*. A figura a seguir é um exemplo em que o cartão SIM inserido no primeiro slot/canal está bloqueado e solicitando o código PUK.

intelbras
GW 280

Programação

Arquivo

Calendário

Portas

Roteamento

Mensagens SMS

Usuários

Sistema

Rede

Portabilidade

Manutenção

Estado das portas IP

Estado GSM

Gravação - Enviar

Gravação - Receber

Versão

Syslog

Ajuda

Encerrar

GSM

89300

Prestadora B 89304

Prestadora C 89302

Prestadora D 89303

Prestadora A 89304

Prestadora B 89305

Prestadora C 89306

89307

Informações

Nome do Juntor: 89304

Cód. IMSI:

Número:

Cód. ICCID:

Operadora:

Estado da Porta: Livre

Estado do Driver: Fora de serviço

Nível do Sinal (dBm): 0

Modelo do Módulo:

Firmware do Módulo:

IMEI do Módulo:

Tempo para bloquear:

Legenda

Com SIM Card

Sem SIM Card

SIM Card inválido

Chamada entrante sendo recebida

Chamada saínte sendo realizada

Somente emergência

Procurando rede

Aguardando PIN

Sinal

Sinal - em roaming

Bloqueado

Indisponível

Bloqueio por tempo

Aguardando PUK

Sinal inválido / Módulo inválido

Ocupado em chamada entrante

Ocupado em chamada saínte

Chamada entrante em espera

Chamada saínte em espera

Livre

Configurações

Tempo entre atualizações


5

Atualizar automaticamente

Solicitação código PUK

51


Para inserir o código PUK, selecione o slot/canal que está aguardando o código PUK e clique em *PIN/PUK*, será exibida a tela a seguir.



A interface 'Pedindo PUK' apresenta dois campos de entrada de texto. O primeiro campo, rotulado 'Insira o novo PIN', está atualmente vazio. O segundo campo, rotulado 'Insira o PUK', também está vazio. Abaixo dos campos, há uma seção 'Habilitar/Desabilitar' com um ícone de caixa de seleção marcada. Na base da interface, há dois botões: 'Enviar' e 'Fechar'.

Pedindo PUK

No campo de preenchimento Insira o novo PIN digite um novo código PIN (de 4 a 8 caracteres). No campo de preenchimento Insira o PUK digite o código PUK do cartão SIM e clique em *Enviar*.




Nesta etapa, os campos de entrada foram preenchidos. O campo 'Insira o novo PIN' contém o valor '9999' e o campo 'Insira o PUK' contém '12345678'. O botão 'Enviar' na base da interface também está destacado.

Digitando PUK

Obs.: o código PUK do cartão SIM é uma informação que normalmente acompanha o cartão SIM. Caso você não tenha essa informação, consulte a sua prestadora de telefonia móvel.

Se o código PUK foi digitado corretamente será exibida a mensagem a seguir e o cartão SIM irá fazer o registro na rede da prestadora de telefonia móvel.



A tela de confirmação, intitulada 'Sucesso', exibe um ícone de alerta amarelo e o texto 'PUK enviado com sucesso'. Um botão 'OK' está localizado na base da tela.

Confirmação do envio do PUK

Atenção: se o código PUK for digitado incorretamente 3 vezes o cartão SIM será totalmente bloqueado e será impossível desbloqueá-lo.

Gravação – Enviar

Através desse campo é possível enviar o firmware da CPU, firmware embarcado e também o arquivo operadoras. Ao selecionar um deles, surgirá um novo campo para escolher o firmware ou arquivo que deseja-se enviar. Além disso, tem a opção *Ativar firmware*.

Versão

Nesse campo pode-se visualizar as versões dos firmwares e softwares instalados no GW 280.

8. Dúvidas frequentes

Dúvida	Solução
Meu equipamento sinaliza modo Roaming, mas estou na mesma região de atuação do meu código de área.	Algumas operadoras GSM podem sinalizar informação de roaming, mesmo não estando fora da área do seu prefixo. Atente-se a essa sinalização antes de usar a funcionalidade de bloqueio de chamada enquanto em modo Roaming.
Meu equipamento não sinaliza roaming mesmo que meu equipamento esteja instalado fora da área de meu prefixo.	Algumas operadoras não sinalizam a informação de roaming, consequentemente o equipamento GW 280 não é notificado e não realiza o bloqueio das chamadas. Atente-se a essa sinalização antes de usar a funcionalidade de bloqueio de chamada enquanto em modo roaming.
Meu sinal é baixo, consigo conversar na maioria das vezes, no entanto em alguns momentos não consigo realizar minhas ligações e quando consigo a chamada às vezes fica ruim. O que pode estar acontecendo?	Sugerimos operação com sinal maior que 95 dBm. Pois interferências externas, como a influência do tempo, podem atenuar o sinal em determinados momentos, afetando a chamada.
Tenho 4 cartões SIM fazendo ligações e 4 cartões SIM disponíveis para receber chamadas, mesmo assim as ligações entrantes são sinalizadas como estando ocupado. O que pode está acontecendo?	Quando o equipamento tem roteamento de saída habilitado, a porta IP que origina a chamada pode utilizar outro cartão SIM que não seja o seu par. Dessa forma o par GSM não terá atendedor disponível permanecendo em estado de ocupado. Para resolver isso o usuário poderá habilitar a função desvio para grupo, consulte o item <i>Recebendo ligações através do GW 280</i> , para maiores detalhes.
Como faço para desabilitar ou habilitar um desvio de chamada ou uma chamada em espera?	O desvio de chamadas e chamadas em espera deve ser programado com sua operadora de celular. Consulte mais informações do código de configuração com sua operadora e proceda com a configuração através de sua porta IP correspondente.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation.

The Intelbras logo, consisting of the word "intelbras" in a bold, lowercase, sans-serif font. The "i" and "n" are joined, as are "tel" and "bra". The "s" is a simple, slightly curved stroke.**GW 280****Gateway con 4 puertas GSM/IP¹**

Enhorabuena, acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad Intelbras.

El GW 280 es un equipo que interconecta un protocolo SIP 2.0 de un PABX con el sistema de telefonía móvil. Es un gateway que convierte una de VoIP a teléfono móvil GSM quad band y viceversa, y es ideal para la instalación en un rack 19".

Posee 4 puertas GSM y 4 canales IP, que pueden llegar hasta 8 puertas GSM y 8 canales IP, cuando se utiliza la placa de expansión. La utilización del GW 280 permite realizar llamadas VoIP a través de un número de teléfono móvil y aprovechar los planes de las operadoras de telefonía móvil, consiguiendo una gran reducción de costes. Otro beneficio importante es que el producto podrá ser instalado en una región en la que se desea realizar llamadas locales de la interfaz GSM a un teléfono móvil, y a través de la interfaz VoIP es posible interconectarlo con su PABX.

¹ Puede ser expandido a 8 puertas GSM/IP a través de la adquisición de la placa de expansión.

Cuidados y seguridad

Atención: solamente técnicos autorizados pueden abrir la tapa del GW 280, así como conectar y manipular sus placas.

- » Lea cuidadosamente toda la información sobre el equipo. Siga toda la información de seguridad.
- » Consultar siempre un superior o responsable inmediato antes de iniciar el trabajo, informando los procedimientos y las precauciones de seguridad necesarias para realizar el servicio solicitado.
- » Desconectar la alimentación del sistema durante los servicios de montaje o retirada de las placas.
- » Conectar el conductor de la conexión a tierra en el sistema involucrado antes de iniciar. ¡Nunca operar el equipo con el conductor de la conexión a tierra desconectado!

Para evitar daños electrostáticos, observe las siguientes precauciones:

- » Siempre utilice una pulsera antiestática o similar al tocar en la placa o en algún componente electrónico.
- » El transporte y el almacenamiento se debe realizar solamente en embalajes a prueba de electricidad estática.
- » Coloque la placa sobre una superficie conectada a tierra cuando se retire del embalaje.
- » Evite tocar en los pines de los circuitos integrados o conductores eléctricos.

Atención: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de la placa. Este tipo de daño puede ser irreversible o reducir la expectativa de vida útil del dispositivo.

- » **Uso indebido del usuario:** las contraseñas de acceso a la información del producto permiten el alcance y la alteración de cualquier instalación, así como el acceso externo al sistema de la empresa para la obtención de datos y realizar llamadas. Por lo tanto, es de suma importancia que las contraseñas estén disponibles solamente para aquellos que están autorizados para su uso, bajo el riesgo de uso indebido.
- » **Invasión de hackers:** el producto posee configuraciones de seguridad que se pueden habilitar de acuerdo con el ítem *Firewall* de este manual. También es imprescindible que el usuario garantice la seguridad de la red en la que está instalado el producto. El fabricante no se responsabiliza por la invasión del producto a través de ataques de hackers y crackers.
- » **LGPD - Ley General de Protección de Datos Personales:** Intelbras no accede, transfiere, captura ni realiza ningún otro tipo de tratamiento de los datos personales de este producto.

1. Especificações técnicas

Ítem	Descripción
Interfaz Ethernet	1 puerta Ethernet RJ45 10/100
	10BASE-T/100BASE-TX
	Estándar: IEEE 802.3
	Protocolo SIP 2.0 (RFC3261)
Interfaz GSM	Protocolo de internet IPV4 (RFC791)
	8 puertas GSM (4 en la base y 4 en la expansión)
	Frecuencias de operación: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
	2 conectores SMA hembra para conectar la antena externa (1 en la expansión y 1 en la base)
Antena	Tipo antena pequeña de base magnética
	Frecuencias de operación: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
	Ganancia de 5 dBi
	Cable RG174 de 3 metros
Fuente de alimentación	Impedancia de la antena: 50 Ω
	Entrada: 90–240 Vac/ 50–60 Hz
LEDs	Potencia máxima: 15 W
Temperatura de operación	Indicativos de estatus
Potencia de transmisión	-10 °C a +45 °C
Sensibilidad	Class 4 (2 W) para 850/900 MHz y Class 1 (1 W) para 1800/1900 MHz
Audio GSM	> -104 dBm para 850/900 MHz y > -103 dBm para 1800/1900 MHz
Tarjeta SIM	Códecs HR/FR/EFR/AMR, cancelación de eco, reducción de ruido, ajuste de ganancia y reconocimiento de DTMF
Codificación de voz	4 slots (8 con placa de expansión instalada) para tarjeta SIM de tamaño estándar (25 x 15 mm)
	G.711 PCM (a/u-law) hasta 64 kbps
	G.729 AB CS-ACELP hasta 8 kbps
	GSM Full Rate 6.10 hasta 13,2 kbps
	G.726 (ADPCM)

2. Características


- » Portabilidad numérica.
- » Envío de SMS individual o para grupos.
- » Máximo 10 grupos de SMS con hasta 50 contactos por grupo.
- » Posibilidad de integrar con software corporativo para enviar SMS.
- » Recibimiento de SMS vía email.
- » Identificación de llamadas.
- » Bloqueo de llamadas salientes (locales, nacionales, internacionales, por prefijo, por número, todas las llamadas, en roaming, por tiempo de uso, etc.).
- » Bloqueo de llamadas entrantes (por prefijo, por número, todas las llamadas, llamadas sin identificación, en roaming, etc.).
- » Enrutamiento automático de salida.
- » Fidelización de operadora.
- » Introducción de prefijo antes del número marcado.
- » Seguridad (Introducción del PIN, habilitar/deshabilitar solicitud del PIN e introducción del PUK).
- » Callback (retorno al último llamador).
- » White list.
- » Black list.
- » Ocultación de ID en llamadas salientes.
- » Ajuste automático de la ganancia del audio recibido, reducción automática de ruido y cancelación de eco.
- » Temporización de llamadas salientes y/o entrantes.
- » Monitoreo remoto de los estados de las puertas GSM.
- » Soporte en procesamiento de señales.
- » Servidor de registro vía Proxy.
- » Control ajustable y fijo de jitter buffer y tecnología para ocular pérdidas de paquetes (PLC).
- » Codificación digital de voz - GSM Full Rate 6.10, G.711 PCM (a-law y u-law) y G.729AB, G.726 (ADPCM), Detección de Actividad de Voz (VAD), Generación de Ruido de Confort (CNG), Cancelación de Eco (LEC - G.168-2002, hasta 128ms) y Control Automático de Ganancia (AGC).
- » Señalización DTMF (In-Band, RFC 2833 y SIP INFO).
- » Soporte en red.
- » Soporta hasta 5 VLAN.
- » 1 puerta UTP Fast Ethernet 10/100 Mbps para LAN.
- » Soporte a la configuración vía navegador web (HTTPS). La programación vía web es recomendable con el navegador Mozilla Firefox®.
- » Protección del sistema vía firewall.
- » Control de tráfico.
- » Permite conectar a un registro de llamadas, vía ICTI.
- » Generación de logs locales y remoto (SysLog).
- » Sincronización de relojes del sistema vía internet (NTP).
- » Indicación de prioridad de mensajes en relación a otros (QoS).
- » Detección de Brute Force Attack.

Dimensiones y peso

Ancho	Altura	Profundidad	Peso	
495 mm	45 mm	220 mm	Bruto 1710 g	Com soporte para rack
220 mm	45 mm	220 mm	Líquido 1503 g	Sin soporte para rack

3. Producto

3.1. Vista frontal




- 1. LED indicadores del estatus del producto.
- 2. Conectores y LED de los canales/slots de la tarjeta SIM.
- 3. Indicadores de inserción de las tarjetas SIM.

3.2. LED

Nombre	Acción	Descripción
CPU	Parpadeo muy rápido	Iniciando
	Parpadeo rápido	Configurando
	Parpadeo moderado	Aguardando sistema de red
	Parpadeando lentamente (tiempo de acceso menor que el tiempo de apagado)	Operación normal
Canales GSM (1–8)	Apagado	Canal/Slot GSM no iniciado
	Parpadeando rápido (500ms On/500ms Off)	Canal/Slot GSM buscando conexión con la prestadora de telefonía móvil o canal sin tarjeta SIM
	Piscando lentamente (300ms On/2700ms Off)	Canal/Slot GSM con conexión con la prestadora de telefonía móvil
	Acceso	Canal/Slot GSM ocupado con llamada entrante o saliente
ETH	Parpadeando	Procesando datos en la puerta Ethernet
LED	Acceso	Equipo encendido
	Apagado	Equipo apagado

4.3. Panel posterior



- 1. Tornillos para abrir y cerrar la carcasa.
- 2. Conectores para antena GSM.
- 3. Guía para botón de reinicio.
- 4. Conector Ethernet.
- 5. Conector para cable de alimentación.


4.4. Capacidad de líneas GSM/IP

El Gateway GW 280 sale de fábrica con una modularidad estándar de 4 canales GSM y 4 puertas IP. Mediante la adquisición de la placa de expansión GW 280, podrá doblar la capacidad de su producto a 8 líneas GSM y 8 puertas IP, llegando de esta forma a la capacidad máxima del producto. La adquisición de la placa de expansión se puede realizar a través de la red de ventas de Intelbras.

4.5. Protección de programación

Todas las programaciones y configuraciones del producto se almacenan en la memoria flash y no se pierden en caso de falta de energía.

4.6. Antena



Antena de base magnética


Antena pequeña de base magnética, quad band (850/900/1800/1900 MHz), ganancia de 5 dBi, conexión SMA macho y cable de 3 metros. Una antena acompaña al GW 280. La otra, el módulo de expansión.

4. Instalación

4.1. Instalando la placa de expansión

El Gateway GW 280 permite conectar una placa de expansión. Para conectarla, siga el siguiente procedimiento:

1. Desconecte el cable de energía eléctrica;
2. Retire los tornillos de la parte posterior y retire la tapa;
3. Retire la etiqueta que impide la introducción de las tarjetas SIM (de 5 a 8);
4. Encaje la placa de expansión de acuerdo con la siguiente figura:




Conexión de la placa de expansión

5. Recoloque la tapa y atornillela en la parte posterior;
6. Reconecte el cable de energía eléctrica.


4.2. Montaje en rack 19" (EIA)

Las dimensiones del Gateway GW 280 atienden al estándar EIA (*Electronic Industries Alliance*), permitiendo la instalación en racks de 19" siempre y cuando haya 1 U de altura disponible para la fijación. Para instalar el producto en un rack, siga el siguiente procedimiento:

1. Desconecte el gateway de la energía eléctrica si está conectado;
2. Si son dos equipos, únalos antes de colocarlos en el rack, de acuerdo con la secuencia indicada en las siguientes figuras:




Encajando los productos




Introduciendo la placa en la parte posterior

3. Instale los dos soportes en formato de L que acompañan al aparato, atornillándolos en los laterales del producto, de acuerdo con la siguiente figura:




Instalación con un gateway




Instalación con dos gateways

4. Escoja la posición deseada en el rack y atornille el GW 280;



Fijación con un gateway en el rack



Fijación con dos gateway en el rack


5. Conecte el gateway a la energía eléctrica;
6. Conecte el gateway a la red a través de la puerta Ethernet;
7. Conecte las antenas GSM;
8. Conecte las tarjetas SIM en los slots (se debe esperar aproximadamente 20 segundos para el registro de la tarjeta SIM).

Obs.: debido a la posibilidad de la tarjeta SIM estar llena, sin permitir el recibo de nuevos mensajes SMS, normalmente se eliminan todos los datos de la tarjeta SIM.

4.3. Montaje en una superficie lisa

El Gateway GW 280 también se puede colocar sobre una superficie lisa, como una mesa o una estantería. Para realizar esta instalación, siga el procedimiento:

1. Desconecte el gateway de la energía eléctrica si está conectado;
2. Fije los cuatro pies de goma (que vienen con el producto) en la base del gateway, de acuerdo con la siguiente figura. Los pies de goma son autoadhesivos. Retire la protección para permitir el pegado;



Fijación de los pies de goma en la central

Atención: para garantizar la correcta ventilación y la disipación del calor, no obstruya los laterales del producto.


3. Conecte el gateway a la energía eléctrica;
4. Conecte el gateway a la red a través de la puerta Ethernet;
5. Conecte las antenas GSM;
6. Introduzca las tarjetas SIM en los slots (se debe esperar aproximadamente 20 segundos para el registro de la tarjeta SIM).

4.4. Conexión a tierra

La conexión a tierra de la toma en la que se va a conectar el producto debe estar de acuerdo con la normal ABNT NBR 5410. El GW 280 se conectará a esta conexión a tierra mediante el cable tripolar que viene con el producto.

4.5. Configuración del GW 280

Para tener acceso a la programación del gateway, se debe conectarlo físicamente al ordenador, de acuerdo con la siguiente figura. La puerta Ethernet del GW 280 se debe conectar a la puerta de red del ordenador vía cable UTP 10/100. Para configurar el GW 280, el usuario debe abrir el browser (navegador web, ej.: Mozilla Firefox®) y escribir la dirección IP del gateway. Para ello será necesario que el producto esté en la misma red local.



Conexión del ordenador con GW 280

5. Operaciones básicas

5.1. Introduciendo la tarjeta SIM

El GW 280 es compatible con todas las prestadoras de telefonía móvil GSM 2G, siendo posible retirar e introducir las tarjetas SIM sin apagar el equipo.

Para la instalación de la(s) tarjeta(s) SIM siga el siguiente procedimiento:

1. Introduzca la Tarjeta SIM;

Atención: para introducirla correctamente, fíjese en la ilustración de posicionamiento situada en la tapa frontal de la carcasa.

2. En los canales/slots pares (2, 4, 6 y 8) introduzca la tarjeta SIM con el contacto metálico girado hacia arriba y el corte en bisel en la dirección de inserción. En los canales/slots impares (1, 3, 5 y 7) introduzca la tarjeta SIM con el contacto metálico girado hacia abajo y el corte en bisel en la dirección de inserción;
3. Solamente se considera que la tarjeta SIM está introducida cuando está completamente bloqueado en el slot. Para monitorear el estatus de la tarjeta SIM en cada canal/slot GSM, utilice el menú *Mantenimiento>Estado GSM* del programador web. Vea más detalles en el ítem *Monitoreo de los canales GSM*, de este manual.

Obs.: introduzca tarjetas SIM habilitadas por su operadora. El GW 280 es compatible con tarjetas SIM de tamaño estándar (25 x 15 mm). Solamente utilizar con dichas dimensiones.

5.2. Realizando una llamada a través del GW 280

Para realizar una llamada en el GW 280, se deberán llevar a cabo los siguientes pasos:

1. El PABX debe tener por lo menos una cuenta VoIP registrada en el GW 280 vía protocolo SIP. Son posibles hasta 4 registros de cuentas SIP u 8 con la placa de expansión conectada en el GW 280;
2. El GW 280 debe tener por lo menos una tarjeta SIM registrada y habilitada en una operadora;
3. Compruebe que las configuraciones de las conversiones de salida, bloqueo de troncales, categoría u otros ítems pertinentes a la conexión saliente, están configuradas correctamente (ver ítem *Configuración* para más detalles);
4. Después de todas las verificaciones, el usuario podrá realizar una llamada de una extensión del PABX al número de destino a través del GW 280.

5.3. Recibiendo llamadas a través del GW 280

Para recibir una llamada, el GW 280 deberá estar con la tarjeta SIM registrada en la operadora y habilitada para recibir llamadas. La llamada destinada a esta tarjeta SIM será dirigida a una de las cuentas del GW 280. Si está con la configuración en el estándar de fábrica, todas las llamadas entrantes en la tarjeta SIM conectada en el slot 1 de la interfaz GSM serán dirigidas a la cuenta 200, las entrantes en la tarjeta SIM del slot 2 serán dirigidas a la cuenta 201, en el slot 3 a la 202 y así sucesivamente. Esta secuencia es independiente de la existencia de la programación del enrutamiento de salida y se puede modificar. Existe la posibilidad de habilitar el atendimento para grupo. Para ello, acceda en el Programador Web al menú *Sistema>Desvío para grupos* y active la función *Habilitar desvío para el grupo*.

5.4. Reset

El GW 280 posee un botón de reiniciar localizado en la parte posterior. Este botón posee dos funciones: reiniciar el equipo o reconfigurar con el estándar de fábrica. La realización de una u otra función dependerá del tiempo que se presiona el botón. A continuación, una descripción de cada una de ellas:

- » **Reinicio del equipo:** se produce cuando se presiona la tecla reiniciar durante menos de 7 segundos. En este caso, el producto solamente reiniciará y se mantendrán las configuraciones ya realizadas.
- » **Volver a la configuración estándar de fábrica:** se produce cuando se presiona la tecla reiniciar durante menos de 7 segundos. En este caso, el equipo será reiniciado y todas las configuraciones realizadas se perderán, volviendo a la programación original de fábrica.

6. Configuración

6.1. Configuración lógica de la conexión Ethernet del GW 280

La conexión Ethernet tiene la función de garantizar al acceso remoto al GW 280 mediante una interfaz de red. Para realizar configuraciones y una lectura de los datos en el gateway, se debe utilizar un browser de Internet. Las configuraciones de la red disponible en el estándar de fábrica son:

- » **Dirección IP:** 10.0.0.2.
- » **Máscara de red:** 255.255.0.0.
- » **Gateway de red:** 10.0.0.1.

7. Operación

7.1. Accediendo al equipo vía Ethernet.

Para acceder a la página de configuración del GW 280 vía Ethernet, el usuario, a través de un navegador (preferiblemente Mozilla Firefox®), deberá colocar la dirección IP, de acuerdo con lo indicado a continuación:



Dirección IP estándar de fábrica GW 280

Cabe resaltar que la dirección indicada 10.0.0.2 es válida para los equipos que están con la configuración estándar de fábrica. Después de modificar la dirección IP, el usuario deberá colocar la nueva dirección que fue configurada.

Para acceder al equipo, el usuario debe rellenar el campo identificador de *Usuario* y *Contraseña*, de acuerdo con la siguiente figura:

A login window titled "ProgramadorWeb - Login". It contains two input fields: "Usuário" and "Senha". Below the fields are two buttons: "Entrar" and "Cancelar". There is a small eye icon next to the "Senha" field.

Login de acceso

El login y contraseña estándar de fábrica para acceder al equipo son:

- » **usuario:** *admin*.
- » **Contraseña:** *admin*.


Importante: para evitar accesos no autorizados, es necesario que se modifique la contraseña. Para ello, basta acceder al menú *Sistema>Contraseña general* y realizar la modificación.

Después de realizar el login, el usuario podrá llevar a cabo programaciones utilizando el programador web. En la secuencia se describen los tópicos del menú.

7.2. Programación

Enviar programaciones


Para actualizar el banco de datos del GW 280, después de realizar las modificaciones, el usuario debe ir a *Programación>Enviar programaciones* y hacer clic en *Iniciar*. En algunos casos el producto podrá ser reiniciado. En la siguiente figura se muestra la pantalla para enviar la programación.

The screenshot shows the Intelbras GW 280 web interface. On the left is a sidebar menu with options like "Programación", "Enviar programaciones", "Recibir programaciones", "Archivo", "Calendario", "Puertos", "Enrutamiento", "Mensajes SMS", "Usuarios", "Sistema", "Red", "Portabilidad", "Mantenimiento", "Ayuda", and "Terminar". The "Enviar programaciones" option is highlighted. The main content area has a "Comunicación" section with three radio buttons: "Transferir toda programación" (selected), "Transferir programaciones modificadas", and "No Enviar Código de cuenta". Below this is a list of configuration items under "Enviar programaciones", including "Puertos IP", "o / Black list", "White list", "Contactos SMS", "Autoprovisionamiento", "Configuración general", "Configuración de ruta", "Grupos de Troncal", "Acceso de usuario", "Tabla DNS", "Portabilidad", "Desvío para los Grupos", "Red", "Puertos GSM", "Acceso a prefijos", "Conversión de salida (ARS)", "Clave general", and "CallBack". At the bottom right are "Inicio" and "Cerrar" buttons.

Pantalla para enviar la programación

Recibir programaciones


Para saber la configuración del banco de datos, es necesario recibir la programación. Esto es posible haciendo clic en *Programación>Recibir Programaciones*. En la pantalla que aparecerá, tendrá dos opciones para marcar: *Recibir solo programaciones modificadas*, recibe solamente las últimas programaciones modificadas del dispositivo; y *Recibir todas las programaciones*, que recibe todo lo que está programado en el equipo. Después de escoger la opción, haga clic en *Iniciar*. La pantalla para recibir las programaciones se muestra a continuación:



Pantalla para recibir programaciones

Nuevo banco de datos


Si el usuario necesita volver a la configuración de fábrica estándar, debe hacer clic en *Archivo>Nuevo Banco de datos y Cargar*. Después debe enviar la programación. A continuación se muestra la pantalla para cargar el nuevo banco de datos.



Pantalla para cargar el nuevo banco de datos

Guardar banco de datos


Por seguridad, se recomienda realizar el backup del banco de datos. Para realizar este procedimiento, debe ir en *Archivo>Guardar Banco de datos*. Aparecerá la pantalla de la figura que se muestra a continuación, hacer clic en *Guardar*, y después, escoja el local donde se guardará el banco de datos.



Pantalla para guardar el banco de datos

Leer banco de datos

Con el banco de datos guardado en algún local, es posible leerlo para después enviar la programación. Para ello, haga clic en **Archivo>Leer Banco de datos**, seleccione el archivo en el local en que está guardado y haga clic en **Leer**. La siguiente figura muestra la pantalla para leer el banco de datos.



Pantalla para leer el banco de datos

7.3. Calendario

Fecha/Hora

En este campo se visualizan el horario y la fecha del ordenador y del GW 280. Es posible sincronizar el calendario y el reloj del GW 280 con el ordenador. Se debe hacer clic en **Enviar**. Después, el horario del GW 280 estará igual que el del ordenador. Compruebe que el calendario y el reloj del ordenador están correctos. Vale la pena resaltar que el GW 280 usará esta fecha y horario para realizar los registros de llamadas.

7.4. Puertas

En el submenú **Puertas>GSM** se mostrará una lista de 8 troncales GSM del GW 280, como se muestra en la siguiente figura. Los troncales siempre se crean a partir de la numeración 89300 hasta 89307, en el que el troncal 89300 corresponde a la tarjeta SIM conectada en el slot 1, el troncal 89301 corresponde a la tarjeta SIM conectada en el slot 2 y así sucesivamente. Los troncales 89304 hasta 89307 solamente podrán configurarse con la placa de expansión conectada.

Pantalla de configuración puerta GSM

GSM

Los campos de configuración de las puertas GSM son:

Atendedor

» **Atendedor:** seleccione el atendedor de la llamada entrante en el troncal seleccionado.

Dispositivo

Pantalla de configuración del dispositivo GSM

- » **Dirección:** seleccione la *Entrada* para permitir solo llamadas entrantes, *Salida* solamente para llamadas salientes, *Bidireccional* para llamadas entrantes y salientes o *Ninguna* para no permitir llamadas en el troncal seleccionado.
- » **Bloqueo de llamada saliente:** seleccione esta opción para bloquear llamadas salientes por el troncal seleccionado.

- » **Bloqueo de llamada entrante:** seleccione esta opción para bloquear llamadas entrantes por el troncal seleccionado.
- » **Bloqueo de llamada entrante sin ID:** seleccione esta opción para bloquear llamadas entrantes sin ID. La llamada se corta antes de enviar a la extensión.
- » **Bloqueo de llamada saliente en roaming:** seleccione esta opción para bloquear llamadas salientes cuando la operadora señalice que está en modo Roaming (fuera del área de actuación). La llamada se corta antes de enviar al troncal GSM correspondiente.
- » **Bloqueo de llamada entrante en roaming:** seleccione esta opción para bloquear llamadas salientes cuando la operadora señalice que está en modo Roaming (fuera del área de actuación). La llamada se corta antes de enviar a la puerta FXS correspondiente.

Atención: la operadora de telefonía móvil es responsable por el envío de la señalización roaming. Compruebe que su operadora está enviando el valor correcto para el uso de dicha función.

- » **Bloqueo por tiempo de uso:**¹ la facilidad *Bloqueo de llamada por tiempo de uso* funciona como un temporizador de la suma de uso de un módulo GSM con bloqueo de tiempo excedido, por ejemplo: el usuario configura un tiempo límite de 50 minutos, la suma de las llamadas no puede exceder el tiempo configurado dentro del periodo programado. Las opciones de periodo son:
 - » Diario: el usuario puede utilizar el módulo GSM dentro del tiempo máximo programado para aquel día, caso exceda, el módulo GSM permanecerá bloqueado hasta el día siguiente.
 - » Mensual: en la opción de periodo mensual es necesario configurar el día del mes en el cual será iniciado el conteo de un nuevo tiempo límite para uso. Cuando la suma del tiempo de uso alcance al tiempo límite programado, el módulo GSM será bloqueado. La liberación de este módulo será realizado en el día programado y así sucesivamente.
 - » Continuo: en la opción de bloqueo de tiempo continuo, el módulo GSM será bloqueado al alcanzar el tiempo máximo programado y sólo volverá con intervención del usuario vía programador WEB, en donde se hace necesario grabar un nuevo valor o deshabilitar la función de bloqueo por tiempo de uso.

Recordando que no existe diferenciación entre llamadas interurbanas, internacionales, locales, etc. El tiempo será contado a partir de cualquier llamada después de atendida. En *Mantenimiento>Status GSM* es posible visualizar la razón por la cual el módulo GSM está bloqueado. Más detalles en status de programación de este manual.

- » **Ocultar ID en llamadas salientes:** seleccione esta opción para ocultar el envío de la ID en las llamadas salientes por el troncal seleccionado. Consulte su operadora de telefonía móvil para saber si permite que las llamadas sean generadas con la ID oculta, ya que muchas operadoras bloquean este tipo de llamadas. Además, cabe destacar que algunos links de E1 pueden ignorar la información de ocultar y exhibir su ID.
- » **Ajuste automático de la ganancia de RX:** seleccione esta opción para activar el ajuste automático de ganancia en las llamadas a través del troncal seleccionado. Para esta opción, la ganancia de RX que será automáticamente ajustado, es la ganancia en el audio entre el módulo GSM y la operadora de telefonía móvil.
- » **Reducción automática de ruido:** seleccione esta opción para activar la reducción automática de ruido en las llamadas a través del troncal seleccionado. Para esta opción, los ruidos que serán automáticamente reducidos son los posibles ruidos en el audio entre el módulo GSM y la operadora de telefonía móvil. Esta opción no reduce los ruidos causados por otros factores.

¹ Funcionalidad disponible en la versión del PABX 03:20:14 y ICIP 02:00:18.

Ganancias

En este submenú es posible visualizar y configurar los niveles de offset de las ganancias de TX y RX de los troncales GSM.

- » **TX offset GSM:** el offset estándar de la ganancia de transmisión de los troncales GSM es de 0 dB. Sin embargo, es posible modificarlo seleccionando uno de los valores comprendidos entre -6 dB y 6 dB.
- » **RX offset GSM:** el offset estándar de la ganancia de recepción de los troncales GSM es de 0 dB. Sin embargo, es posible modificarlo seleccionando uno de los valores comprendidos entre -6 dB y 6 dB.

Temporizaciones

- » **Duración máxima de llamada recibida (min):** a través de este campo es posible ajustar el tiempo (en minutos) de la duración de una llamada recibida.
- » **Duración máxima de llamada originada (min):** a través de este campo es posible ajustar el tiempo (en minutos) de la duración de una llamada recibida.

Envío de SMS

Habilita envío de SMS

☒

Habilita recebimento de SMS

☐

E-mail

Pantalla de configuración envío de SMS

- » **Habilita envío de SMS:** el envío de SMS solamente es posible con este campo habilitado.
- » **Habilita el recibimento de SMS:** al habilitar este campo, se habilitan dos campos más: *Envía SMS al Controller* y *Envía SMS a email*.
- » **Email:** en este campo se debe escribir la dirección de email en la que se recibirá el SMS.

IP

En el submenú *Puertas>IP* se mostrará una lista de 8 puertas IP del GW 280, como se muestra en la siguiente figura. Las puertas siempre se crean a partir de la numeración 200 hasta 207, en el que la 200 corresponde a la tarjeta SIM conectada en el slot 1, la 201 corresponde a la tarjeta SIM conectada en el slot 2 y así sucesivamente. Las puertas 204 hasta 207 solamente podrán configurarse con la placa de expansión conectada.

intelbras
GW 280

Programación

Archivo

Calendario

Puertos

GSM

IP

Enrutamiento

Mensajes SMS

Usuarios

Sistema

Red

Portabilidad

Mantenimiento

Ayuda

Terminar

Puerto

200

201

202

203

204

205

206

207

Grupos de salida

Configuraciones VoIP

Acceso externo

Clave

Guardar

Copiar

Cerrar

Pantalla de configuración puerta IP

Luces de salida

- » **Ruta automática:** en este submenú, *Luces de salida>Ruta automática*, es posible definir la ruta principal de la llamada saliente. Con la ruta principal seleccionada con alguna luz, será habilitado un nuevo campo, *Alternativo 1*. Con este habilitado, podrá ser programado el campo *Alternativo 2* y así sucesivamente. Por orden, la llamada saliente buscará la ruta principal. Si está ocupada, intentará la próxima ruta alternativa. Si no encuentra ninguna, el intento de llamada será cancelado.

Configuraciones VoIP

Permite la configuración de los parámetros relacionados con la señalización y mejora de la calidad del audio. Estos parámetros valen para extensiones IP y conexiones punto a punto.

Configuraciones VoIP

Enviar eventos DTMF:

SIP info

Valor del payload si RFC2833:

101

Cancelación de eco:

☒

FEC

☐

ANS

☐

VAD/CNG

☒

Conta con fidelidad

☐

Pantalla de configuración VoIP

- » **Enviar eventos DTMF:** define el método con el que los dígitos DTMF serán enviados a la red después de haber completado la llamada. Seleccione una de las opciones: *SIP info*, *Out of band (RFC2833)* o *In band*. Si se selecciona la opción *Out of band (RFC2833)*, será habilitado el campo *Valor del payload si RFC2833*.
- » **Valor del payload si RFC2833:** estándar *101*. Si es necesario, altere para el valor deseado entre 96 y 127.
- » **Cancelación de eco:** habilite esta función para disminuir el efecto de eco de llamadas provenientes de la red IP con destino a algún dispositivo TDM.
- » **FEC:** habilite esta función si se están perdiendo paquetes de audio en la red.
- » **ANS:** habilite esta función para reducir ruidos provenientes de la red TDM.
- » **VAD/CNG:** habilite esta función para reducir el uso de banda en la llamada en silencio.
- » **Cuenta con fidelidad:** habilita esta opción para fidelizar la operadora.

» CÓDECS

La función de los códecs es reducir el ancho de banda necesaria para la transmisión de señales de voz sobre la red de paquetes. Esto se consigue utilizando técnicas de compresión de voz que, en mayor o menor grado, actúan reduciendo la redundancia característica presente en las señales del habla.

Codecs

Codecs	Tiempo empaquetamiento (ms)
1. G729	20
2. G729	20
3. PCMA	20
4. PCMA	20
5. PCMU	20

Pantalla de configuración de los códecs

Las opciones de 1 a 5 definen el orden de preferencia de los códecs (8 opciones) y el tiempo de empaquetado del paquete RTP, en milisegundos, cuando se realiza o se recibe una llamada. En la columna códecs poseen diferentes relaciones de compresión, calidad de audio y ocupación de ancho de banda. El GW 280 soporta los siguientes códecs G.729, GSM FR 6.10, G.726, PCMA (711a) y PCMU (711u). En la columna Tiempo de empaquetado (ms) es posible definir el periodo del paquete RTP. En llamadas VoIP, el audio es transformado en paquetes de datos y este campo presenta el tiempo que el GW 280 esperará para enviar los paquetes RTP a la red.

» Filtro MAC/IP para cuenta IP

Hay situaciones en las que la dirección IP de un determinado dispositivo cambia automáticamente sin la intervención del usuario. Esto pasa con cierta frecuencia en dispositivos móviles, como teléfonos móviles por ejemplo. Si el usuario utiliza un softphone IP en este dispositivo, el cambio de dirección IP puede provocar la pérdida de registro de la cuenta IP de este softphone.

Para resolver este problema, el administrador de la central puede configurar el número MAC del dispositivo móvil en la lista de MAC aceptados.

En esta situación, el GW280 aceptará el pedido de registro independientemente de la dirección IP de origen, pero siempre y cuando el MAC sea igual al configurado.

Obs.: el dispositivo tiene que enviar el número MAC en el pedido de registro.

Lista IP

Habilitar lista IP
☐

Dirección IP

Campo IP

Lista MAC

Habilitar lista MAC
☐

Dirección Mac

Campo MAC

Filtro MAC / IP para cuenta IP

- » **Habilitar lista IP:** habilita la configuración de la lista de direcciones IP.
- » **Dirección IP:** define la dirección IP que será introducida en la lista.
- » **Añadir y Eliminar:** utilice estos botones para añadir o eliminar registros en la tabla.

Acceso externo

Para programar el acceso externo, se debe acceder al submenú *Puertas>IP>seleccione la puerta deseada>Acceso externo*.

Acceso externo

Internacional

Nacional

Regional

Local

Móvil internacional

Móvil nacional

Móvil regional

Móvil local

Auxiliar 1

Auxiliar 2

Auxiliar 3

Auxiliar 4

Auxiliar 5

Auxiliar 6

Auxiliar 7

Auxiliar 8

Pantalla de las categorías de acceso externo

En este campo es posible seleccionar las categorías que se permitirán para la realización de una llamada. Ejemplo: para que la cuenta tenga permiso para realizar una llamada internacional, tendrá que habilitar la categoría *Internacional* en el campo *Acceso externo*.

Contraseña

En este campo, registre una contraseña de hasta 9 dígitos, para el registro en el GW 280. El estándar configurado de fábrica es 1234.

Importante: para prevenir el acceso no autorizado, es sumamente necesario que se cambie la contraseña.

7.5. Enrutamiento

Enrutamiento

Tabla de Prefijos Externos

Black list

Callback

Código de área

Grupos de Troncal

Conversión de salida (ARS)

Operador

White list

Menú de opciones de enrutamiento

Acceso a prefijos

En este campo de programación ya existen prefijos configurados, como el que se muestra en la siguiente figura. Para incluir un nuevo prefijo, se debe hacer clic en *Nuevo*, escribir el prefijo deseado en el campo *Prefijo*, seleccionar una categoría y hacer clic en *Guardar*. Si desea eliminar algún prefijo, se debe seleccionar y hacer clic en *Eliminar*. Además de estas opciones, también es posible importar un archivo guardado en el ordenador. Para ello, es necesario hacer clic en *Importar* y seleccionar el archivo de backup con extensión *.sql* (ejemplo: *archivo.sql*) que es el banco de datos del GW 280. Haciendo en *Estándar*, los prefijos vuelven al estándar de fábrica.

Prefijos	
*????	
0<!!>	
0<!!>??6	
0<!!>??7	
0<!!>??8	
0<!!>??9	
00<!!>??	
00<!!>?6	
00<!!>?7	
00<!!>?8	
00<!!>?9	
0300??	
0500??	
0800??	
0900??	
1	
19	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
90	

Lista de prefijos

Black list

La función Black list se utiliza para registrar números que serán bloqueados para atenciones. A partir del momento en que un número se registra en la lista de Black list, no será posible recibir llamadas originadas por el número registrado. Permite hasta 400 números registrados. Para utilizar esta funcionalidad, acceda al menú *Enrutamiento>Black list*.

Callback

El Callback es una funcionalidad de retorno de llamada. Funciona de la siguiente manera: cuando el equipo recibe una llamada, comprueba si el número está registrado en la lista de Callback. Si el número está registrado, el equipo corta la llamada y realiza dos llamadas, una a quien originó la llamada y otra a la cuenta que recibiría la llamada. La llamada efectuada al número que originó la llamada será subordinada al enrutamiento de salida.

Atención: en llamadas locales, algunas operadoras solamente envían el número de la persona que llama en la identificación. Otras envían el código de área seguido de cero (0) o a veces solo el código de área. En llamadas interurbanas, algunas operadoras envían el cero (0) y otras solamente el código de área. Compruebe que la información de identificación enviada por la operadora es real y realice el registro en la lista de Callback, con valores equivalentes a los enviados por la operadora. Conforme el número recibido, se debe crear una conversión de salida para adaptar el número recibido al estándar de marcación.

La siguiente figura muestra la pantalla de registro de Callback.

The image shows a software interface for configuring callbacks. It has a title bar labeled 'CallBack'. Below the title bar, there is a label 'Número externo' followed by a text input field. To the right of the input field are two buttons: 'Insertar' and 'Remover'. Below these elements is a large rectangular area that serves as a list, with a header 'Número externo'. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Guardar', 'Limpiar', and 'Cerrar'.

Pantalla de programación del Callback

1. Para introducir números en la lista de Callback, acceda al submenú *Enrutamiento>Callback*;
2. Escriba el número que será introducido en la lista de Callback (número de la persona que llama);
3. Haga clic en *Introducir* para que el número se añada a la lista de Callback;
4. Compruebe que la llamada de retorno cumple con las configuraciones de enrutamiento de salida. Para algunas operadoras es necesario añadir el prefijo y código de área en la tabla de enrutamiento de salida;
5. Después de introducir todos los números, haga clic en la opción *Guardar* y envíe las programaciones realizadas a través del submenú *Programación>Enviar Programaciones*.

Principales características relacionadas con la facilidad Callback:

- » Es posible registrar hasta 400 números en la lista de Callback.
- » Durante el Callback solamente se realiza una llamada saliente, es decir, si el número externo y/o número interno no atienden esta llamada, no se realiza una segunda llamada al número identificado (número de la persona que llama). Si quiere reactivar el Callback, será necesaria una nueva llamada y así sucesivamente.
- » A partir del momento en que el número llamador atiende la llamada, la operadora ya estará contabilizando el tiempo de llamada, y si el número llamado no atiende en el tiempo determinado por la operadora, la llamada será cortada o entrará en el contestador automático. Fíjese en las temporizaciones de la operadora utilizada.

Código de área

En este campo es posible registrar el código de área en el que está instalado el GW 280.

Configuración de luces

Para crear una luz de una llamada saliente, acceda al submenú *Enrutamiento>Configuración de luces* y haga clic en *Nuevo*. Escriba el nombre de la luz, seleccione los troncales que serán asociados a él y haga clic en *Guardar*.

Conversión de salida

Con el uso de la conversión de salida, el usuario podrá tener su llamada telefónica dirigida a la tarjeta SIM más conveniente de acuerdo con sus necesidades. Este enrutamiento se realiza sobre un estándar de numeración de la operadora. La siguiente figura muestra la pantalla configuración de esta funcionalidad.

Secuencias/Reg...

Conversión de salida: |

Número a ser convertido **Códigos especiales**

Número convertido **Códigos especiales**

Selección automática de línea (SAL)

Número convertido **Códigos especiales**

Grupo ▼

Con fidelidad ☐ Quebra fidelidad ☐

Insertar **Suprimir**

	Número convertido	Grupo	Filial	Con fidelidad	Sin fidelidad
1				No	No
2				No	No
3				No	No

Rutas

Todas las rutas ☐

Ruta automática - Automática ☐

Básico Nuevo Importar Guardar Suprimir Cerrar

Pantalla de configuración de conversión de salida

- » **Número que se va a convertir:** numeración de la que se pretende hacer una conversión. Ejemplo: llenando este campo con la numeración 123, cuando se realice una llamada que tenga esta secuencia inicial, será convertida a la numeración llenada en el campo *Número convertido*.
- » **Número convertido:** sustituye la numeración que fue llenada en el campo *Número que se va a convertir* por la que está en el campo *Número convertido*.
- » **Luz:** define las líneas GSM para las que se pretende rutear el número que tiene el inicio 123, de acuerdo con lo llenado en el campo *Número que se va a convertir*.
- » **Con fidelidad:** selección esta opción para indicar que el troncal solo será utilizado para los números ruteados.
- » **Romper la fidelidad:** selección esta opción para indicar que el troncal solo será utilizado para los números ruteados.
- » **Rutas:** define la rota de salida que será utilizada.

Operadoras

En este campo está registradas algunas operadoras y sus respectivos códigos de selección. Para registrar una nueva operadora haga clic en *Nuevo*. Surgirán dos campos para llenarlos, *Descripción de la operadora* y *Código de selección*. Llene el nombre de la operadora y el código respectivamente.

White list

Quando habilitada la función *White list* usted podrá efectuar llamadas solamente para los números anteriormente registrados. La función *White list* permite hasta 400 números registrados. Para utilizar esta funcionalidad, acceda al submenú *Enrutamiento>White list*.

7.6. Mensajes SMS

El GW 280 permite el envío y recibo1 de SMS. Cuando los módulos GSM reciben un SMS, será enviado a un email preconfigurado, diferente del envío, que podrá ser realizado de dos maneras: vía programador web o URL. Más detalles en *Envío SMS*.

El envío de SMS vía URL es una facilidad del GW 280, ya que algunas necesidades empresariales exigen la integración del envío de SMS con algún software corporativo. La URL que se va a enviar sigue el siguiente estándar:

http://IP_EQUIPAMENTO/sms/enviar.html/destino=NUMERO_DESTINO&mensagem=MENSAGEM_SMS?

En el que:

- » **IP_EQUIPAMENTO:** IP del GW 280.
- » **NUMERO_DESTINO:** número al que se desea enviar el SMS.
- » **MENSAGEM_SMS:** texto que se va a enviar en el SMS con un máximo de 120 caracteres.

Obs.: es necesario que el usuario esté conectado en el programador web con el mismo usuario y contraseña utilizados en la aplicación que enviará el mensaje, o en otra guía del navegador. En caso contrario, no hará permiso de envío.

¹ Los mensajes almacenados en la tarjeta SIM se eliminarán periódicamente de forma automática.

Contactos SMS

En este local, el usuario podrá registrar los contactos de su preferencia en la agenda. Para ello, tendrá dos campos para llenar, Nombre y Número. Después de llenar los dos campos, hacer clic en *Guardar*. También es posible exportar los contactos guardados en el equipo a un archivo con extensión *.xml*, lo que facilita el registro de los contactos en otros equipos. Para importar los contactos guardados, haga clic en *Importar* y seleccione el archivo guardado anteriormente. La siguiente figura presenta la pantalla de registro del contacto.

Pantalla de registro del contacto

Grupos SMS

Para crear un grupo de contactos, se debe hacer clic en el menú *Mensajes SMS>Grupos SMS*, hacer clic en *Nuevo*, llenar el campo *Nombre del grupo*, seleccionar *Contacto de la agenda* y hacer clic en *Añadir*. Después de incluir todos los contactos de este grupo, hacer clic en *Guardar*. Recordando que cuando se terminen las programaciones se debe enviar la programación al GW 280. Si se quiere eliminar algún contacto del grupo, basta seleccionar el contacto y hacer clic en *Eliminar*.

Pantalla para registrar grupo para envío de SMS

Envío de SMS

Para enviar SMS, se debe hacer clic en el menú *Mensajes SMS>Envío de SMS*. Aparecerá una pantalla igual a la de la siguiente figura. En el campo *Mensaje SMS* escriba el texto que desea enviar con un límite máximo de 120 caracteres alfanuméricos. En el campo *Número*, escriba el número del contacto al que se enviará el SMS y acto seguido haga clic en *Añadir*. También es posible seleccionar uno o más contactos guardados en el equipo haciendo clic en *Contactos*, o incluso grupos de contactos haciendo clic en *Grupos y seleccionando el grupo deseado*. Al final de todo el procedimiento, haga clic en *Enviar* para que se envíe el SMS. Es posible limpiar o cancelar el envío haciendo clic en *Limpiar* o *Cerrar*, respectivamente. Vale la pena señalar que el envío de SMS no utilizará el servicio de portabilidad, es decir, el SMS se enviará por la(s) línea(s) activa(s).

Envío de SMS
Mensagem SMS

Restan 120 caracteres

Número

Contactos Añadir Remover

Nombre Número Status

Enviar Limpiar Cerrar

Pantalla para enviar SMS

Atención: el SMS podrá ser enviado a la vez a 50 contactos.

7.7. Sistema

Acceso de usuario

El usuario estándar es *admin* con contraseña *admin*. Para tener más seguridad, se recomienda modificar la contraseña del usuario admin. Ningún usuario, además del admin, podrá ser el administrador. Existe la opción de crear un nuevo usuario solo para el envío de SMS. Para ello, es necesario registrar un usuario, contraseña y seleccionar el idioma deseado. El estándar es *portugués*.

Registro de llamadas

Si el usuario necesita tener un registro de llamadas vía FTP, deberá acceder al submenú *Sistema>Registro de llamadas*, habilitar en los campos llamadas originadas y llamadas recibidas las opciones deseadas y habilitar en el campo *Salida de los registros* el FTP/FTPS. Después en el ítem Registro de llamadas-FTP se deben llenar los campos *Usuario* y *Contraseña*. En el número de días ha opciones de 1 hasta 7 días. Si se selecciona 7 días, se mantendrá el log de los últimos 7 días. En Nivel de log existen las opciones: EMERGENCY, ALERT, CRITICAL, ERROR, WARNING, NOTICE, INFO y DEBUG. Solamente se puede escoger una. El estándar de fábrica es *ERROR*.

Desvío a grupos

En el GW 280, el atendedor de la llamada entrante en la tarjeta SIM de la posición 1 es la puerta IP 200, en la tarjeta SIM de la posición 2 es la puerta IP 201, en la tarjeta SIM de la posición 3 es la puerta IP 202 y así sucesivamente. También se permite realizar llamadas salientes utilizando enrutamiento y servicio de portabilidad¹. Si una llamada saliente se establece a través de la puerta IP 200 y la tarjeta SIM en la posición 2 y existe una llamada entrante en la tarjeta SIM de la posición 1, la llamada no será realizada porque el atendedor es la puerta IP 200 y en este caso está ocupada en otra llamada. Sin embargo, esto se puede evitar por medio de la funcionalidad desvío a grupo. Para ello, en el submenú *Sistema>Desvío a Grupos*, se debe habilitar el campo *Habilita desvío al grupo*. Después de enviar la programación, en el momento en que uno de los troncales GSM reciba una llamada y el atendedor esté ocupado en otra llamada, la llamada será encaminada al grupo (todas las puertas IP que están liberadas).


¹Para obtener la información de portabilidad, el usuario debe contratar una empresa que proporcione este servicio. Cabe resaltar que es necesario comprobar si el servicio de portabilidad de la empresa es compatible con el GW 280 antes de contratar el servicio.

Contraseña general

La contraseña general estándar es 1234. Si se modifica, se solicitará esta contraseña siempre que se envíen programaciones. Se recomienda modificarla para tener más seguridad.

7.8. Red

Acceda al menú *Red* para configurar ítems relacionados con su interfaz Ethernet. Las configuraciones relacionadas con estos ítems son:



Menú red

Geral

VLAN

Para acceder a la pantalla para habilitar servicios, se debe hacer clic en *Redes>General>VLAN*. En este campo se puede habilitar el servicio VLAN. Al habilitarlo, es posible seleccionar el número de VLAN. La siguiente figura muestra la pantalla de configuración.



Pantalla habilitar servicios

- » **VLAN:** seleccione esta opción para habilitar la interfaz de red virtual. Al marcar esta opción, es posible seleccionar las VLAN que estarán disponibles en la red del GW 280. Las configuraciones de la VLAN son semejantes a la configuración de la LAN.
- » **Número de VLAN:** con la opción VLAN seleccionada es posible definir el número de interfaz de red virtual. Basta seleccionar el número deseado. Son posibles hasta 5 VLAN.

Bloqueo intentos de login SIP fallado

Esta es una herramienta de seguridad de datos para acceso no autorizados, implantada en el sistema para garantizar su fiabilidad y minimizar la posibilidad de agentes intrusos en el sistema. Si durante la autenticación del login, no es reconocido por el sistema, el usuario podrá tener algunos intentos más antes de recibir un mensaje de bloqueo, o también se puede configurar una lista de IP que no serán analizadas por esta regla, quedando libre de bloqueos.

Bloqueo intentos fallidos de conexión SIP

Bloqueo de intentos de conexión (login SIP)

☒

Número de intentos fallidos de conexión SIP

30

Periodo de verificación (s)

60

Tiempo de bloqueo (s)

3600

End. IP (excepcional)

-

-

-

Añadir

Remover

Whitelist

Pantalla bloqueo de intentos de login fallado

- » **Habilita bloqueo de intentos de login fallado:** seleccione esta opción para habilitar la verificación de la autenticación de los logins de los usuarios en el sistema.
- » **Número de intentos de login SIP fallado:** define un número máximo de intentos para realizar el login con fallos, dentro de un tiempo de acuerdo con el campo *Periodo de verificación*.
- » **Periodo de verificación (en segundos):** define un periodo de tiempo dentro del que será analizado el número de intentos de login. Si el número excede el valor configurado en el campo Número de intentos de login fallado, la dirección IP que está intentando el login será bloqueada.
- » **Tiempo de bloqueo (en segundos):** es el tiempo que será mantenida bloqueada la IP que originó los logins incorrectos. Después de este tiempo se podrán realizar nuevos intentos de login.
- » **Dirección IP (excepción):** la IP registrada en esta lista no sufrirá bloqueos, incluso cuando sobrepase el número de intentos fallados dentro del periodo de verificación.
- » **White list:** presenta la lista de las direcciones IP, configurada por medio del campo Dir. IP (excepción), que no será analizado por las reglas de bloqueo.

Configuración de puertas

La transmisión de datos entre equipos de red Ethernet también se realiza por medio de conexiones virtuales, que es lo que llamamos puertas. Algunas puertas están estandarizadas, pero permiten modificaciones. En el caso de la comunicación VoIP vía SIP, la transferencia de datos se realiza a través de la puerta estándar 5060. Si el usuario del GW 280 quiere modificar la puerta de configuración, basta acceder al menú *Redes>General>Configuración de Puertas*. Aparecerán los campos mostrados en la siguiente figura. Antes de proceder con la alteración, compruebe que la puerta programada no la utiliza otro protocolo o servicio.

Configuración dePuerto

Puerto de escuta SIP:

5060

Puerto RTP Mín:

6000

Puerto RTP Máx:

64000

Pantalla configuración de puertas

Obs.: se recomienda alterar la puerta 5060 para minimizar la vulnerabilidad por ataques.

LAN

LAN

El acceso vía interfaz Ethernet al GW 280 se realiza a través de una LAN (*Local Area Network*). Todas las configuraciones de esta interfaz pueden accederse y configurarse a través del menú *Red>LAN*. En la siguiente figura se muestra la pantalla de configuración de la interfaz LAN.

Destino	Gateway	Upload	Download
1.		100000	100000
2.		100000	100000
3.		100000	100000
4.		100000	100000
5.		100000	100000

Pantalla configuración de la interfaz LAN

- » **Velocidad de acceso medio físico:** escoja entre las opciones de velocidad disponibles: Autonegociación; 100 Mb Full duplex; 100 Mb Half duplex; 10 Mb Full duplex o 10 Mb Half duplex.
- » **Obtener dirección IP automáticamente (DHCP):** seleccione esta opción para acceder a la red LAN dinámicamente, es decir, la dirección IP, la máscara de red y la IP de gateway, serán suministrados por el primer dispositivo de red que posea un servidor DHCP. Este equipo puede ser un modem, router, switch o un ordenador/servidor conectado a la red. Si esta opción está desmarcada, el acceso a la red VLAN será estático, es decir, será necesario llenar los campos: Dirección IP, Máscara de red e IP del Gateway, de acuerdo con las especificaciones del administrador de la red.
- » **Dirección IP:** defina la dirección IP del GW 280. La dirección definida será utilizada para acceder al programador web y también al registro SIP.
- » **Máscara de subred:** defina la máscara de red, de acuerdo con la característica de su red.
- » **Gateway estándar:** coloque la dirección IP del router de salida de la red (equipo que interconecta más de una red física).
- » **Servidor DNS preferencial:** dirección del servidor DNS (*Domain Name System – Sistema de Nombres de Dominios*) preferencial.
- » **Servidor DNS alternativo:** dirección del servidor DNS (*Domain Name System – Sistema de Nombres de Dominios*) alternativo.
- » **Dirección MAC:** dirección MAC (*Media Access Control – Control de Acceso de Medios*) de su interfaz de red.
- » **Ancho de banda para Internet (enlace proveedor)**
 - » **Upload:** tasa máxima de envío de su enlace, en kbps.
 - » **Download:** tasa máxima de recibimiento de su enlace, en kbps.

Para saber la IP configurada en su GW 280, basta enviar un SMS a una de las tarjetas SIM introducidas en el equipo, con la palabra clave: *INTELBAS:qualIP*. Automáticamente se enviará un SMS con la información de IP y la máscara de la red, al número que envió el SMS con la palabra clave. Compruebe que su tarjeta SIM está habilitada para enviar SMS.

QoS

La configuración de QoS (*Quality of Service*) permite especificar prioridades para paquetes o clase de tráfico. El QoS busca una mejora en la calidad de la comunicación, priorizando de acuerdo con una clasificación previa. Se vuelve extremadamente útil en condiciones de congestión de tráfico en la interfaz de salida (por ejemplo, la puerta de conexión con el router a Internet).

- » **Habilitar QoS de capa 3:** seleccione esta opción para habilitar el QoS de capa 3 y los siguientes campos.
- » **SIP:** seleccione el tipo TOS o DSCP y escriba el valor de la prioridad para establecer calidad de servicios deseado al tráfico de paquetes SIP. Si se escoge el tipo TOS, en el campo valor escriba un número del 0 al 7. Si se escoge DSCP, escriba un número del 0 al 63.
- » **RTP:** seleccione el tipo TOS o DSCP y escriba el valor de la prioridad para establecer calidad de servicios deseado al tráfico de paquetes RTP. Si se escoge el tipo TOS, en el campo valor escriba un número del 0 al 7. Si se escoge DSCP, escriba un número del 0 al 63.
- » **Administración:** seleccione el tipo TOS o DSCP y escriba el valor de la prioridad para establecer calidad de servicios deseado al tráfico de paquetes administrativos, como por ejemplo: NTP y SMTP. Si se escoge el tipo TOS, en el campo valor escriba un número del 0 al 7. Si se escoge DSCP, escriba un número del 0 al 63.

En los campos SIP, RTP y Administración, existe la opción de seleccionar dos modos de señalización de los paquetes, DSCP o TOS (tipo) y sus prioridades (valor). Estos parámetros serán utilizados para QoS y se introducen en la cabecera IP de todos los paquetes SIP, RTP y de Administración transmitidos.

La elección entre uno de los modos depende de un análisis de la red, de la compatibilidad de los dispositivos con el modo seleccionado y de la forma como están configurados los routers y switches para priorizar el tráfico.

- » **Tipo DSCP (*Differentiated Services Code Point*):** prioriza el paquete de acuerdo con la marcación en el paquete recibido. Estos paquetes se distinguen en clase de tráfico de acuerdo con la información de atraso, tasa de procesamiento y fiabilidad adjuntas en los paquetes. Para ello, utiliza 6 bits de la cabecera, dando 64 posibilidades diferentes para códigos de prioridad.
- » **Tipo TOS (*Type of Service*):** paquetes que entran en la red por medio del gateway GW 280 son dirigidos de acuerdo con la prioridad definida. Para ello, utiliza 3 bits de la cabecera, dando 8 posibilidades diferentes para códigos de prioridad, siendo 0 la prioridad más baja. Cuando más grande sea el valor, más grande será la prioridad en el tratamiento y uso de los recursos de la red.

Atención: » Los modos DSCP y TOS entrarán en operación, de acuerdo con el comportamiento definido por la IETF (*Internet Engineering Task Force*).

- » Cuando la tasa de tráfico entrante en un equipo de red es superior a la tasa de tráfico saliente, se produce un congestionamiento en la red. Durante estas condiciones, los cuadros marcados con más prioridad, reciben un tratamiento preferencial y se entregan antes que los cuadros con menos prioridad.
- » Recuerde que los equipos en red priorizan el tráfico de vez basándose en estos parámetros.

Rutas

Define rutas específicas para acceder a determinados equipos, internamente o no, donde la información puede dirigirse hasta un host u otra red específica. Los campos programables son:

- » **Destino:** se informa la dirección IP destino y la máscara de red en notación CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) del destino del enrutamiento.
- » **Gateway:** informe la dirección IP del router, en el que el tráfico fluye a la subred de destino.
- » **Upload:** tasa límite para upload, en kbps.
- » **Download:** tasa límite para download, en kbps.

VLAN

Las configuraciones de VLAN se pueden acceder a través del submenú *Red>VLAN*.

Este submenú presenta la información de las múltiples interfaces VLAN soportadas y los parámetros necesarios para su configuración dentro de la red. La interfaz de red se puede segmentar en múltiples VLAN (de 1 a 5, definido en el submenú *Red>General>Habilitar servicios*) para reducir las colisiones por broadcast y mejorar la eficiencia.

En la guía de configuración de la VLAN se permite definir la prioridad de conexión y dirección referentes a la interfaz VLAN con la red local. Por lo tanto, es importante consultar al administrador de la red para obtener los datos necesarios. La figura Configuración de VLAN muestra los ítems configurables.

VLAN Configuraciones

VLAN_NUMBER

1

VLAN ID

1

Prioridad IEEE 802.1q

Mejor esfuerzo

Obtener dirección IP automáticamente (DHCP)

☐

Dirección IP

.

.

.

Máscara de sub-red

.

.

.

Gateway patrón

.

.

.

Ancho de banda para Internet (link proveedor)

Upload

100000

kbps

Download

100000

kbps

QoS

Habilitar QoS de llamada 3

☐

SIP:

CoS

(tipo)

0

(valor)

RTP:

CoS

(tipo)

0

(valor)

Administración:

CoS

(tipo)

0

(valor)

Rutas Estáticas

	Destino	Gateway	Upload	Download
1.	.	.	100000	100000
2.	.	.	100000	100000
3.	.	.	100000	100000
4.	.	.	100000	100000
5.	.	.	100000	100000

Configuraciones de la VLAN

VLAN configuraciones

- » **VLAN_NUMBER:** muestra el número de la VLAN en la red.
 - » **VLAN ID:** permite la inclusión de un identificador para la VLAN. Los valores válidos son de 1 a 4096.
 - » **Prioridad IEEE 802.1q:** dispone de 8 niveles de prioridad ordenados de menos prioridad (background) a más prioridad (gestión de red). Estos niveles se utilizan para definir la prioridad del tráfico. Las etiquetas (tags) que definen la prioridad se añaden a los cuadros (frames) de las VLAN cuando se dirigen a un segmento de red (subred). Cuando la tasa de tráfico entrante en un equipo de red es superior a la tasa de tráfico saliente (ancho de banda), se produce un congestionamiento en la red. Durante estas condiciones, los cuadros marcados con más prioridad, reciben un tratamiento preferencial y se entregan antes que los cuadros con menos prioridad.
- Atención:** para que este servicio sea implementado, los dispositivos conectados al GW 280 deben poseer soporte a la marcación de prioridad (tag), de forma que sean analizados, clasificados, priorizados y alineados.
- » **Obtener dirección IP automáticamente (DHCP):** seleccione esta opción para acceder a la red VLAN dinámicamente, es decir, la dirección IP, la máscara de red y la IP de gateway, serán suministrados por el primer dispositivo de red que posea un servidor DHCP. Este equipo puede ser un modem, router, switch o un ordenador/servidor conectado a la red. Si esta opción está desmarcada, el acceso a la red VLAN será estático, es decir, será necesario llenar los campos: Dirección IP, Máscara de red e IP del Gateway, de acuerdo con las especificaciones del administrador de la red.
 - » **Dirección IP:** defina la dirección IP de la interfaz VLAN.
 - » **Máscara de subred:** defina la máscara de red, de acuerdo con la característica de su red.
 - » **Gateway estándar:** coloque la dirección IP del router de salida de la red (equipo que interconecta más de una red física).

Ancho de banda para internet (enlace proveedor)

En este campo son configuradas las velocidades contratadas de la banda del proveedor dentro de la red.

- » **Upload y Download:** son definidas las tasas máximas para la conexión con el enlace proveedor en función de los equipos conectados. Es importante saber las tasas de upload y download con la interfaz VLAN disponible para poder mantener el equilibrio en la conexión y evitar cualquier saturación y su consecuente pérdida de calidad.

QoS

Para más detalles, verificar en QoS para LAN.

Rutas estáticas

Para más detalles, verificar en Ruta para LAN.

NTP

El NTP (*Network Time Protocol*) es un protocolo para sincronizar el horario entre equipos interconectados vía red Ethernet, permitiendo mantener el reloj de un equipo con gran exactitud de hora. También es posible configurar el huso horario y si el equipo está en horario de verano.

Para realizar la configuración de NTP, acceda al menú *Red>NTP*. La siguiente figura muestra los campos de configuraciones del NTP.

NTP		
Habilitar	☐	
Servidor NTP Primario	a.ntp.br	(IP/FQDN)
Servidor NTP Secundario		(IP/FQDN)
Servidor NTP Terciario		(IP/FQDN)
Huso Horario	Brasilia	
Horario de verano	☐	

Configuración de NTP

Es posible introducir hasta tres servidores NTP. Si un servidor falla, es posible sincronizar por el servidor siguiente.

Envío de email (SMTP)

El GW 280 permite el envío de emails. Sin embargo, es necesario apuntar a un servidor de email a través del protocolo SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*). Para realizar estas configuraciones, acceda al menú *Red>Envío de Email (SMTP)*.



Enviar un e-mail (SMTP)	
Habilitar:	☒
Email	
Usuario	
Clave	
Autenticación	Ninguna
Servidor	
Puerto	587
Habilitar TLS	☐

Envío de email (SMTP)

- » **Habilitar:** seleccione esta opción para habilitar el envío de emails vía protocolo SMTP.
- » **Email:** dirección de email ya registrada en un servidor de email, que será el originador del mensaje.
- » **Usuario:** login de la cuenta ya registrada en un servidor de email (originador del mensaje).
- » **Contraseña:** contraseña del usuario.
- » **Autenticación:** opción para escoger el tipo de autenticación con el servidor.
- » **Servidor:** servidor que contiene la cuenta de email del usuario. Ej. smtp.servidor1.com.br, outlook.servidor2.com.br, mail.servidor3.com.br.
- » **Puerta:** puerta para comunicación de email. Ejemplo: 25, 57, 587, 443.
- » **Habilitar TLS:** seleccione esta opción para habilitar el TLS (*Transport Layer Security*), en el que protege algunos servicios de transferencia de datos, entre ellos el SMTP.

Compruebe que las configuraciones de red permiten consultas en servidores internos y externos. En caso contrario, el email no será enviado al destinatario. Consulte más detalles con su administrador de red para adquirir la información correcta, de acuerdo con la necesidad de envío.

Firewall

Este submenú permite restringir el acceso de determinadas IP a las funciones de administración del GW 280, como el acceso al programador y otras funcionalidades.

Para acceder a las configuraciones de Firewall, basta acceder al menú *Red>Firewall*.

Es posible visualizar la pantalla de configuración del Firewall a través de la siguiente figura.

Firewall	
Habilitar	☐
Permitir acceso a las interface de administración Web	☐
Dirección 1	* * *
Dirección 2	* * *
Dirección 3	* * *
Dirección 4	* * *
Dirección 5	* * *
Atianti-DoS	☐
Limite de SYN Flood:	☐ 100 (pac/s)
Limite de FIN Flood:	☐ 100 (pac/s)
Limite de UDP Flood:	☐ 100 (pac/s)
Limite de ICMP Flood:	☐ 100 (pac/s)
Limite de SYN Flood por origen:	☐ 100 (pac/s)
Limite de FIN Flood por origen:	☐ 100 (pac/s)
Limite de UDP Flood por origen:	☐ 100 (pac/s)
Limite de ICMP Flood por origen:	☐ 100 (pac/s)
Port Scan TCP/UDP:	☐ Baja (sensib.)
Atibloqueo de origen	☐
Tiempo de bloqueo	3600 (s)

Firewall

- » **Permitir acceso a las interfaces de administración web:** seleccione esta opción para restringir el acceso al programador web.
- » **Dirección 1–5:** define las direcciones IP que pueden acceder a los servicios de administración del GW 280.
- » **Activar anti-DoS:** habilita algunos filtros con los que es posible prevenir algunos tipos comunes de ataque de negación de servicio, en los que personas malintencionadas pueden intentar negar el servicio del GW 280, agotando los recursos, tales como cantidad de conexiones simultáneas o ataques en masa (flood). Además, es posible configurar el bloqueo de intentos de portscan. Los siguientes campos se pueden seleccionar y configurar para limitar el número máximo de paquetes de cada tipo que el GW 280 aceptará por segundo, siendo de cualquier origen. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, el GW 280 iniciará la función de bloqueo inmediatamente. El valor estándar es de *100 paquetes por segundo*.
- » **Límite de SYN Flood:** limita el número máximo por segundo de paquetes que aceptará del tipo SYN Flood, siendo de cualquier origen. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, la función de bloqueo iniciará inmediatamente. El valor estándar es *100*.
- » **Límite de FIN Flood:** limita el número máximo por segundo de paquetes que aceptará del tipo FIN Flood, siendo de cualquier origen. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, la función de bloqueo iniciará inmediatamente. El valor estándar es *100*.
- » **Límite de UDP Flood:** limita el número máximo por segundo de paquetes que aceptará del tipo UDP Flood, siendo de cualquier origen. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, la función de bloqueo iniciará inmediatamente. El valor estándar es *100*.
- » **Límite de ICMP Flood:** limita el número máximo por segundo de paquetes que aceptará del tipo ICMP Flood, siendo de cualquier origen. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, la función de bloqueo iniciará inmediatamente. El valor estándar es *100*.
- » **Límite de SYN Flood por origen:** limita el número máximo por segundo de conexiones de tipo SYN Flood que el GW 280 aceptará de una determinada IP. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, el GW 280 iniciará la función de bloqueo inmediatamente. El valor estándar es *100*.

- » **Límite de FIN Flood por origen:** limita el número máximo por segundo de conexiones de tipo FIN Flood que el GW 280 aceptará de una determinada IP. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, el GW 280 iniciará la función de bloqueo inmediatamente. El valor estándar es *100*.
- » **Límite de UDP Flood por origen:** limita el número máximo por segundo de conexiones de tipo UDP Flood que el GW 280 aceptará de una determinada IP. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, el GW 280 iniciará la función de bloqueo inmediatamente. El valor estándar es *100*.
- » **Límite de ICMP Flood por origen:** limita el número máximo por segundo de conexiones de tipo ICMP Flood que el GW 280 aceptará de una determinada IP. Cuando la cantidad instantánea de paquetes supere el valor definido, el GW 280 iniciará la función de bloqueo inmediatamente. El valor estándar es *100*.
- » **Port scan TCP/UDP:** activa la detección de intentos de port scan en el GW 280. Port scan es el nombre dado a la técnica de escanear las puertas abiertas en un dispositivo de red para determinar los servicios que este dispositivo pone a disposición. Con esta opción es posible detectar un dispositivo haciendo port scan en el GW 280. La sensibilidad en relación a lo rápido que el firewall identificará un posible port scan. Con la sensibilidad alta, el firewall considerará un port scan a la menor señal de un intento. La sensibilidad baja hará que el firewall sea más conservador al determinar un port scan. Si una dirección se identifica por hacer un port scan, el GW 280 bloqueará los intentos de conexión de esta dirección. Si la opción *Activar bloqueo del origen* está seleccionada, la dirección identificada será bloqueada durante el tiempo determinado en el tiempo de bloqueo.
- » **Activar bloqueo del origen:** seleccionándolo, las direcciones IP que caigan en la regla de límite de paquetes por origen, tendrán todos los intentos de conexión bloqueados durante el tiempo especificado en el tiempo de bloqueo.
- » **Tiempo de bloqueo:** tiempo durante el que los dispositivos detectados como posibles intrusos en el sistema estarán bloqueados.

Syslog

El Syslog es el protocolo de envío de mensajes de logs. Los logs registran la información del funcionamiento del sistema, como eventos y errores ocurridos. Estos registros poseen un formato de mensaje y, a través del Syslog, pueden almacenarse internamente en el GW 280 o ser enviados a un servidor de Syslog externo, tanto en la red local como en Internet, de acuerdo con el estándar del IETF para la RFC 5424. Utilice el protocolo Syslog para enviar mensajes de log a un ordenador específico. Se puede acceder a la pantalla de configuración del Syslog haciendo clic en *Redes>Syslog*, de acuerdo con la siguiente figura.

Syslog	
Permitir	☒
Tamaño máximo del archivo log	200 (kB)
Habilitar el servidor syslog remoto	☒
Dirección del servidor syslog	10.30.87 (IP/FQDN)
Nivel del log:	NOTICE

Configuración Syslog

- » **Habilitar:** seleccione esta opción para configurar las opciones del syslog.
- » **Tamaño máximo del archivo de log:** define el tamaño del log almacenado en el GW 280, en kB.
- » **Habilitar servidor syslog remoto:** seleccione esta opción para habilitar un servidor para recibir los archivos de log del sistema.
- » **Dirección del servidor syslog:** dirección IP o nombre del servidor donde será realizada la lectura del log del GW 280.
- » **Nivel del log:** defina el nivel del log entre las siguientes opciones: EMERGENCY, ALERT, CRITICAL, ERROR, WARNING, NOTICE, INFO y DEBUG.

Estado interfaces

Accediendo al menú *Redes>Estado Interfaces*, es posible visualizar el estado de las interfaces LAN y VLAN, de acuerdo con la siguiente figura.

Interfaces

LAN

VLAN

Informaciones

Nombre: LAN

Estado: Conectada

IP: 192.168.1.170/24

MAC: f2:dc:28:b9:fa:4f

RxBytes: 1096250

RxPacks: 96612

RxErrors: 7

MTU: 1500

TxBytes: 65357473

TxPacks: 81669

TxErrors: 0

Legenda

Conectada

Desconectada

Inactiva

Configuraciones

Tiempo entre actualizaciones

10

Actualizar automáticamente

Estado de las interfaces de red

Información

- » **Nombre:** nombre de la interfaz seleccionada.
- » **Estado:** estado en el que se encuentra la interfaz: conectada, desconectada o inactiva.
- » **IP:** dirección IP de la interfaz seleccionada.
- » **MAC:** dirección MAC de la interfaz seleccionada.
- » **RXBytes/TXBytes:** cantidad de bytes recibidos/cantidad de bytes transmitidos.
- » **RXPacks/TXPacks:** cantidad de paquetes recibidos/cantidad de paquetes transmitidos.
- » **RXErrores/TXErrores:** cantidad de errores de recibimiento/cantidad de errores de transmisión.
- » **MTU:** exhibe el valor configurado para el tamaño del mayor datagrama.

Configuraciones

En este campo es posible determinar un tiempo en segundos para que se realicen las actualizaciones automáticamente. Para poner la actualización en modo automático, basta marcar el campo *Actualizar automáticamente*.

SNMP

El SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo de gestión de redes TCP/IP, del nivel de aplicación, que facilita el intercambio de información entre los dispositivos de red. La utilización de este protocolo en la ICIP permite a los administradores monitorear y administrar su desempeño en la red, así como, localizar y solucionar eventuales problemas, a través de software dedicado para este fin.

Este submenú permite configurar los parámetros necesarios para la administración de la ICIP a través de este protocolo.

Atención: la configuración del servicio SNMP para el sistema sólo será posible después de habilitar este submenú en el elemento *Habilitar servicios*.

89

SNMP
Habilitar ☒
Engine ID
SNMP v1 e v2
TRAP

Menú de Red/ Submenú SNMP

Engine ID

Define que Engine ID será utilizado por el sistema, si el estándar o uno personalizado. El Engine ID es un identificador único para cada equipamiento de red y se utiliza sólo para la identificación, no para el direccionamiento.

Engine ID
Utilizar padrão ☒
Ajustado pelo Administrador [80661A04]
SNMP v1 e v2
TRAP
SNMP V3
Criptografia SNMP V3

Menú de Red/ Submenú SNMP/Engine ID

- » **Uso predeterminado:** seleccionado, el Engine ID utilizado será el predeterminado del sistema.
- » **Ajustado por el administrador [80661A04]:** será accesible si la opción de Engine ID predeterminada no está. El administrador debe informar el Engine ID personalizado (sólo caracteres hexadecimales).

SNMP v1 e v2

En esta guía se configuran las comunidades y los privilegios de acceso a la información de los datos y el desempeño de la ICIP dentro de la red. Así el administrador, a través de un software de gestión SNMP, puede tener acceso a comunidades con diferentes niveles de información.

Engine ID	
SNMP v1 e v2	
Habilitar SNMP V1 e V2 ☒	
Nombre de la comunidad	Tipo de Acceso
1.	Solamente lectura
2.	Solamente lectura
3.	Solamente lectura
4.	Solamente lectura
TRAP	
SNMP V3	
Criptografia SNMP V3	

Menú de Red/ Submenú SNMP/SNMP v1 y v2

- » **Habilitar SNMP V1 y V2:** habilita la creación de comunidades y la configuración de los privilegios.
- » **Nombre de la comunidad:** se define el nombre de la comunidad para el acceso del administrador SNMP.
- » **Tipo de acceso:** se definen los privilegios relativos a la lectura y escritura de la comunidad por el administrador SNMP.

TRAP

En esta guía se configuran el envío de mensajes con información de alerta relativa a eventos ocurridos en la ICIP a través de las comunidades asociadas. El administrador entonces, a través de un software de administración SNMP, podrá tratar el evento adecuadamente.

Engine ID			
SNMP v1 e v2			
TRAP			
Habilitar el envío de TRAP ☐			
Versión	Tipo de Notificación	Comunidad	Destino
1. v1	Trap		
2. v1	Trap		
3. v1	Trap		
4. v1	Trap		
SNMP V3			
Criptografía SNMP V3			

- » **Habilitar el envío de TRAP:** habilita el envío de traps del sistema al administrador SNMP.
- » **Versión:** se define la versión de SNMP que los traps utilizar: V1 o V2c.
- » **Tipo de notificación:** muestra las opciones de notificación para la versión SNMP seleccionada.
- » **Trap:** mensajes de alerta a los administradores (administradores de red) sobre los eventos que ocurrieron en la ICIP.
- » **Inform:** utilizado para notificar cuando se ha confirmado un evento.
- » **Comunidad:** entre con el nombre de la comunidad para el acceso del administrador SNMP al evento ocurrido.
- » **Destino:** se define el responsable de recibir las notificaciones de los traps del sistema.

SNMP V3

En esta guía, el SNMP V3 ofrece los servicios de seguridad, a través de las opciones de autenticación por usuario y privacidad, además de los privilegios de acceso (como en las versiones v1 y v2) y la información de los datos y el desempeño de la ICIP dentro de la red.

Por lo tanto, el administrador debe utilizar un usuario y una contraseña para tener acceso a la información.

Engine ID				
SNMP v1 e v2				
TRAP				
SNMP V3				
Habilitar SNMP v3 ☐				
Usuario	Tipo de Acceso	Modo	Tipo Clave	Clave
1.	Solamente lectura	authPriv	MD5	
2.	Solamente lectura	authPriv	MD5	
3.	Solamente lectura	authPriv	MD5	
4.	Solamente lectura	authPriv	MD5	
Criptografía SNMP V3				

- » **Habilitar SNMP v3:** habilita los servicios de autenticación y privacidad por usuario.
- » **Usuario:** se define un usuario como identificador para el control de acceso a la administración de la base de datos MIB (Management Information Base).
- » **Tipo de acceso:** se definen los privilegios relativos a la lectura y escritura del usuario por el administrador SNMP.
- » **Modo:** seleccione el nivel de seguridad de autenticación y encriptación:
 - » **authNoPriv:** autenticado y sin privacidad;
 - » **authPriv:** autenticado y sin privacidad;
- » **Tipo contraseña:** seleccione el algoritmo de encriptación MD5 (128 bits) o el SHA (160 bits) para autenticar a los usuarios.
- » **Contraseña:** se establece la contraseña de acceso del usuario.

Criptografía SNMP V3

Nesta guia o SNMP V3 disponibiliza o serviço de segurança das mensagens através da seleção de um algoritmo criptográfico. Isto garante a privacidade das informações e evita o acesso por fontes não autorizadas.

Engine ID											
SNMP v1 e v2											
TRAP											
SNMP V3											
Criptografía SNMP V3											
<table> <tr> <th>Tipo de encriptación</th> <th>Clave de encriptación</th> </tr> <tr> <td>1. AES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. AES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. AES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. AES</td> <td></td> </tr> </table>	Tipo de encriptación	Clave de encriptación	1. AES		2. AES		3. AES		4. AES		
Tipo de encriptación	Clave de encriptación										
1. AES											
2. AES											
3. AES											
4. AES											

Menú de Red/ Submenú SNMP/Criptografía SNMP V3

- » **Tipo de criptografía:** seleccione el algoritmo de privacidad con el que desea encriptar los mensajes SNMP.
- » **AES (Advanced Encryption Standard):** el algoritmo más reciente.
- » **DES (Data Encryption Standard):** algoritmo antiguo.
- » **Contraseña de criptografía:** se establece la contraseña clave para la criptografía.

7.9. Portabilidad

La portabilidad numérica es la facilidad que permite al cliente de servicios de telefonía fija y móvil mantener el número del teléfono asignado a él, independientemente de la operadora a la que está vinculado.

Como generalmente el costo es menor en una llamada entre dos números de la misma operadora, es fundamental saber a qué operadora está vinculado el número marcado. Para ello, es necesario verificar si hubo portabilidad o no. La función Portabilidad permite esta verificación, siempre y cuando el sistema esté habilitado junto a un servidor de portabilidad.

Atención: para obtener la información de portabilidad, el usuario debe contratar una empresa que proporcione este servicio. Cabe resaltar que es necesario comprobar si el servicio de portabilidad de la empresa es compatible con el GW 280 antes de contratar el servicio.

Protocolo de portabilidad

El método utilizado por el GW 280 para transmitir información con el servidor de portabilidad sigue la siguiente norma: El GW 280 envía un mensaje de INVITE estándar SIP con el número de destino que contiene el código de área para el servidor de portabilidad. En el siguiente ejemplo se realiza una llamada al número (48) 9932-8721 a través del servidor servidordeportabilidad.com, registrado con la cuenta usuario.

```
U 2014/11/06 17:51:50.037471 201.3.239.120:5060 -> 10.252.68.161:5060
INVITE sip:4899328721@servidordeportabilidad.com:5060 SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 201.3.239.120:5060;rport;branch=z9hG4bKPjKuwdcQJfEvXhk61aNFfLCIC3fjYD63E.
Max-Forwards: 70.
From: "Usuario" <sip:contadousuario@servidordeportabilidad.com:5060>;tag=ZEJA-DHg3mfblZ870Na7.Jn8BJcKpQ2.
To: <sip:4899328721@servidordeportabilidad.com:5060>.
Contact: "Usuario" <sip:contadousuario@201.3.239.120:5060>;+sip.account.user=usuario.
Call-ID: -DP1cbYwuBYbZFNmXQCTzXVWbYogqVGX.
CSeq: 32398 INVITE.
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, REFER, OPTIONS, SUBSCRIBE, NOTIFY.
Supported: 100rel.
User-Agent: icip_intelbras /PBX_IMPACTA - v1.9.41_I30_MD.
Proxy-Authorization: Digest username="intelbras", realm="servidordeportabilidad.com",
nonce="545bb55000017a04a2065e61e331b532363a43f81c67e135", uri="sip:4899328721@servidordeportabilidad.com:5060",
response="b6aaa477cf4cfd8ecaf50142dcd0a3e", cnonce="udlUghuKruOzUTz1m14QXBKpCtDcs0g4C", qop=auth, nc=00000001.
Content-Type: application/sdp.
Content-Length: 358.
.
v=0.
o=icip_intelbras 3624288554 3624288554 IN IP4 201.3.239.120.
s=Intelbras.
c=IN IP4 201.3.239.120.
t=0 0.
m=audio 6000 RTP/AVP 18 8 0 3 2 101.
a=rtpmap:18 G729/8000.
a=frmt:18 annexb=yes.
a=rtpmap:8 PCMA/8000.
a=rtpmap:0 PCMU/8000.
a=rtpmap:3 GSM/8000.
a=rtpmap:2 G726-32/8000.
a=sendrecv.
a=rtpmap:101 telephone-event/8000.
a=frmt:101 0-15.
a=ptime:20.
```

El servidor de portabilidad deberá dar una respuesta de tipo *304 Moved Temporarily*. Conforme la siguiente información.

```
U 2014/11/06 17:51:50.037917 10.252.68.161:5060 -> 201.3.239.120:5060
SIP/2.0 304 Moved Temporarily.
Via: SIP/2.0/UDP 201.3.239.120:5060;received=201.3.239.120;rport=5060;branch=z9hG4bKPjKuwdcQJfEvXhk61aNFfLCIC3fjYD63E.
From: "usuario" <sip:usuario@servidordeportabilidad.com:5060>;tag=ZEJA-DHg3mfblZ870Na7.Jn8BJcKpQ2.
To: <sip:4899328721@servidordeportabilidad.com:5060>;tag=9e202574851715a2900e0fc5c60433e0-7825.
Call-ID: -DP1cbYwuBYbZFNmXQCTzXVWbYogqVGX.
CSeq: 32398 INVITE.
Contact: <sip:553204899328721@servidordeportabilidad.com>.
Server: IAO 1.1.
Content-Length: 0.
```

Note que en el mensaje *304 Moved Temporarily* se devuelve número adicional que corresponde al código de la operadora del número solicitado, llamado RN1, en el que se describe la secuencia.

Servidor de registro

Para configurar la portabilidad, el usuario deberá acceder al programador del GW 280 y entrar en el menú *Portabilidad>Servidor de registro y Portabilidad>Prestadoras*. La siguiente figura muestra la pantalla de configuración para el servidor de registro.

The image shows two configuration windows. The top window, 'Ajustes de la cuenta', has a status bar with 'Estado de la Operadora' and 'Estado do Registro' both showing green dots, and an 'Actualizar estado' button. Below are input fields for 'Operadora' (serv_portabilidad), 'Localidad' (Brasil), 'Dirección del servidor (IP o FQDN)' (serv_portabilidad), 'Interfaz' (LAN), 'Nombre externo (registro en la operadora)' (usuario), 'Identificador de Llamada' (portabilidad), and 'Clave' (masked with dots). The bottom window, 'Ajuste de fallo', contains a slider for 'Tiempo a aguardar servidor responder (ms)' set to 500, a dropdown for 'En caso de fallo' set to 'No derrocar Enlace', a checked checkbox for 'Enviar aviso de fallo', radio buttons for 'Por SMS' and 'Por E-mail' (selected), an email field with 'usuario@intelbras.com', and a slider for 'Plazo para envío (en minutos)' set to 5.

Configuración portabilidad, servidor de registro

Configuración de la cuenta

- » **Estado de la operadora:** podemos visualizar si la operadora está operativa (operadora localizable). Mientras esté en verde, está operativa. Si no, en rojo.
- » **Estado del registro:** en color verde, indica el registro con el servidor SIP. En color rojo, indica que no hay registro con servidor SIP.
- » **Operadora:** campo para introducir el nombre de su operadora de portabilidad.
- » **Localidad:** informe un nombre que haga referencia a la localidad donde está instalada la central.
 - » **Dirección del servidor (IP o FQDN):** dirección del servidor de portabilidad.
- » **Interfaz:** define cuál interfaz de red será utilizada para realizar la portabilidad numérica, entre las opciones LAN y VLAN caso esta última esté configurada.
- » **Número externo (registro en la operadora):** informe el número externo equivalente que será registrado en la operadora (cuenta).
- » **Identificador de llamadas:** define el nombre del suscriptor en el servicio VoIP. El valor de este campo se mostrará en el visor del identificador de llamadas del usuario que esté recibiendo una llamada. En algunos casos, el proveedor VoIP puede sugerir la identidad real de la persona que llama.
- » **Contraseña:** informe la contraseña de registro del número interno (extensión), para la autenticación junto a la operadora VoIP.

Configuración de fallo

- » **Tiempo para esperar al servidor responder (ms):** es el tiempo configurable entre 500 y 3000 milisegundos que el equipo espera hasta que el servidor de portabilidad responde su petición.
- » **En caso de fallo en la consulta:** define la opción que se realiza en caso de la operadora de portabilidad no devolver información, en función de problemas de registro, tiempo de respuesta o indisponibilidad del troncal GSM. Las opciones son: Cortar llamada o No cortar llamada. Cuando está configurado para no cortar la llamada, la misma será realizada en el troncal conforme la conversión de salida (si está programado) o en el troncal conforme la luz de salida programada.
- » **Enviar aviso de fallo:** seleccione esta opción para enviar notificaciones en caso de fallo. Los tipos de notificación se pueden enviar vía SMS o email.

- » **Por SMS:** seleccione esta opción y marque el número de teléfono móvil que recibirá el mensaje SMS de aviso de fallo de la portabilidad.
- » **Por email:** seleccione esta opción y escriba el email del destinatario que recibirá el mensaje de aviso de fallo de la portabilidad.
- » **Periodo para envío (en minutos):** define el tiempo en que llegará una notificación de fallo de portabilidad.

Configuraciones avanzadas

Los campos de configuraciones avanzadas solamente deberán llenarse si el servidor no es el mismo que la operadora SipPulse.

Prestadoras

La configuración de este campo es necesaria para que el GW 280, después del resultado de la consulta de portabilidad, pueda saber y enviar la llamada a la tarjeta SIM correcta.

La operación de verificación de portabilidad devuelve el número de la operadora al que pertenece el número marcado. Este número devuelto, llamado RN1 (*Route Number*), será la referencia para definir el módulo GSM de salida que será utilizado. Algunas operadoras de portabilidad utilizan una numeración diferente. De esta forma, entre en contacto con su operadora de portabilidad para adquirir los valores correctos para llenar los campos relacionados con el registro de la operadora. La siguiente figura muestra la pantalla de configuración del registro de Route Number de la operadora.

Prestadoras	
operadora 1 - 55341	
operadora 2 - 55314	
operadora 3 - 55320	

Configuraciones necesarias	
VoIP - Placa ICIP / Portabilidad	Servidor de Registro
Configuraciones	
Descripción de la operadora	operadora 1
Código RN1	55341
Código de la operadora	41 Operadoras
Grupo GSM	fexie_oper ▼

Configuración del registro de route number de la operadora

- » **Descripción de la operadora:** campo para introducir el nombre de la operadora.
- » **Código RN1:** código numérico que permite identificar la operadora que el suscriptor destinatario está utilizando. Solicite la lista de RN1 de todas las operadoras junto al servidor de portabilidad contratado.
- » **Código de la operadora:** código para escoger la operadora durante una llamada. Ej: 14 (Oi), 15 (Vivo), 41 (Tim) y 21 (Claro). Compruebe los números con su proveedor de portabilidad.
- » **Luz GSM:** indica la luz GSM que será utilizada para realizar el marcado después del análisis del código RN1.

Atención: Intelbras no se responsabiliza por ningún costo derivado de la portabilidad en función de problemas relacionados con la programación incorrecta, realizada por el instalador o cualquier otro error relacionado con el servidor de portabilidad.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de configuración utilizando el servidor de portabilidad SipPulse.

Voip Proxy	
Operadora	SipPulse
Localidad	Fpolis-SC
Dirección del servidor (IP o FQDN)	port.sippulse.com
Puerta del servidor	5060
Numeración	
Piloto principal	Se introduce automáticamente después de guardar
Número interno	Seleccionar una de las puertas
IP Nombre externo (registro en la operadora)	joao da silva
Identificador de llamadas	Portabilidad
Contraseña	*****
Enviar número del suscriptor llamador (A)	ACTIVO
Enviar pedido de registro	ACTIVO

Ejemplo de configuración servidor SipPulse

7.10. Mantenimiento

Estado de las puertas IP

A través del programador web es posible monitorear el estatus de todas las puertas IP del GW 280. Para ello, acceda al submenú *Mantenimiento>Estado de las puertas IP*. Entonces se mostrará una pantalla parecida a la siguiente figura.



Pantalla de monitoreo de las puertas IP

Las puertas con identificación 200 hasta 203 siempre están activas. Las puertas 204 hasta 207 solamente estarán activas con la placa de expansión conectada. También es posible visualizar la información de cada una de las puertas (siguiente figura), y la información principal disponible es: número de la puerta IP y estatus de la puerta.



Indicador de estado de la puerta IP

Leyenda

En este campo es posible identificar el estatus actual de la puerta IP. A continuación se muestra una tabla que describe cada uno de ellos.

	Libre	Libre para recibir u originar llamadas
	Llamada saliente siendo realizada	Ocupado con una llamada saliente siendo originada
	Llamada entrante siendo recibida	Ocupado con una llamada entrante siendo recibida
	Ocupado en llamada saliente	Ocupado con una llamada saliente en conversación
	Ocupado en llamada entrante	Ocupado con una llamada entrante en conversación
	Llamada saliente en espera	Ocupado con una llamada saliente en espera
	Llamada entrante en espera	Ocupado con una llamada entrante en espera
	Bloqueado	Bloqueado vía programador web
	Llamada retenida	Llamada puesta en espera
	Indisponible	La cuenta no está registrada


Tabla de estatus de la puerta IP

Información

- » **Nombre de la puerta:** presenta la identificación de la puerta IP.
- » **Índice de la puerta:** exhibe el índice DNS.
- » **Estado de la puerta:** exhibe el estado de la puerta IP seleccionada. Ejemplo: libre u ocupado.
- » **Estado del driver:** exhibe el estado del dispositivo registrado en la cuenta.
- » **Conectado a la puerta:** exhibe el troncal GSM que la llamada está ocupando.
- » **Número llamado:** exhibe el número marcado en el dispositivo para hacer una llamada saliente.
- » **Tiempo de atención:** exhibe el tiempo que la llamada tuvo para ser respondida.
- » **Software personalizado:** indica si es software personalizado o no.
- » **Subscriber NAT:** exhibe la dirección IP de NAT.
- » **Versión del dispositivo:** exhibe la versión del dispositivo registrado en la cuenta.
- » **Dirección MAC:** exhibe la dirección MAC del dispositivo registrado en la cuenta.
- » **Dirección IP:** exhibe la dirección IP del dispositivo registrado en la cuenta.
- » **Nombre del dispositivo:** exhibe el nombre del dispositivo registrado en la cuenta.

Estado GSM

A través del programador web es posible monitorear el estatus de todos los canales GSM del GW 280. Para ello, acceda al submenú *Mantenimiento>Estado GSM*. Se mostrará una pantalla parecida a la siguiente figura.



Pantalla de monitoreo de los canales GSM

Los canales GSM con identificación 89300 hasta 89303 siempre están activos e indican los estatus de las tarjetas SIM que están conectados en la placa base. Los canales con identificación 89304 hasta 89307, indican los estatus de las tarjetas SIM que están conectados en la placa de expansión y solamente están activos cuando la placa de expansión está conectada.

También es posible visualizar la información de cada uno de los canales GSM (siguiente figura), y la principal información disponible es: el nombre de la prestadora de telefonía móvil de la tarjeta SIM introducida en el slot, número del troncal GSM, estatus del slot para tarjeta SIM, barra de nivel de señal GSM y el estatus del canal.



Indicador de estado do canal GSM

- » **Nombre de la prestadora de telefonía móvil:** esta información se carga automáticamente después de introducir la tarjeta SIM en el slot.
- » **Número del troncal GSM:** número del troncal GSM referente al canal/slot.
- » **Estatus del slot para tarjeta SIM:** exhibe la información si el slot para tarjeta SIM está con la tarjeta SIM introducida, si no la tiene introducida o si la tarjeta SIM es inválida.

Leyenda

En este campo es posible identificar el estatus actual del troncal GSM. A continuación se muestra una tabla que describe cada uno de ellos.

	Con tarjeta SIM	Este icono indica que la tarjeta SIM está introducida en el slot
	Sin tarjeta SIM	Este icono indica que la tarjeta SIM no está introducida en el slot
	Tarjeta SIM inválida	Este icono se muestra cuando la tarjeta SIM introducida en el slot es inválida. Una tarjeta SIM se considera inválida cuando no es reconocida por la interfaz GSM o cuando no se registra en la red de su prestadora
<i>Estatus del slot para tarjeta</i>		
	Señal	Este icono muestra mediante barras el nivel de señal GSM del canal/slot. La cantidad de barras puede variar de 0 a 5, siendo que cuantas más barras, mejor está el nivel de señal GSM
	Sin señal/módulo inválido	Este icono indica que el canal/slot está sin señal GSM. Cuando la tarjeta SIM es inválida, este icono también se muestra
<i>Barra de nivel de señal GSM: exhibe el nivel de señal GSM del canal/slot</i>		
	Libre	Canal/slot conectado a la red y libre para recibir u originar llamadas
	Llamada saliente siendo realizada	Canal/slot conectado a la red y ocupado con una llamada saliente siendo originada
	Llamada entrante siendo recibida	Canal/slot conectado a la red y ocupado con una llamada entrante siendo recibida
	Ocupado en llamada saliente	Canal/slot conectado a la red y ocupado con una llamada saliente en conversación
	Ocupado en llamada entrante	Canal/slot conectado a la red y ocupado con una llamada entrante en conversación
	Llamada saliente en espera	Canal/slot conectado a la red y ocupado con una llamada saliente en espera
	Llamada entrante en espera	Canal/slot conectado a la red y ocupado con una llamada entrante en espera
	Indisponible	Canal/slot indisponible, o está sin tarjeta SIM, con tarjeta SIM inválida o sin señal GSM
	Bloqueado	Canal/slot bloqueado via programador web
	Bloqueo por tempo de uso	Canal/slot bloqueado por el uso del tiempo
	Buscando red	Canal/slot buscando señal de red
	Esperando PIN	Canal/slot con una tarjeta SIM esperando PIN. Para más detalles, ver el ítem PIN/PUK de este manual
	Esperando PUK	Canal/slot con una tarjeta SIM esperando PUK. Para más detalles, ver el ítem PIN/PUK de este manual
	Solo emergencias	Canal/slot sin tarjeta SIM esperando PIN. Para más detalles, ver el ítem PIN/PUK de este manual

Estatus del canal: exhibe el estatus del canal/slot

Información

- » **Nombre del troncal:** exhibe el nombre del troncal referente al canal/slot GSM seleccionado.
- » **Número:** exhibe el número de la tarjeta SIM introducida en el canal/slot GSM seleccionado. Algunas operadoras de telefonía móvil no comercializan sus tarjetas SIM con esta información guardada. Sin embargo, a través del programador web es posible guardar este número en la tarjeta SIM.
Obs.: el número guardado solamente se utiliza para visualizar a través del programador web. El número oficial de la tarjeta SIM exhibido en las llamadas salientes, entrantes, para tarificación, etc., no se puede alterar.
- » **Operadora:** exhibe el nombre de la operadora de telefonía móvil de la tarjeta SIM introducida en el canal/slot GSM seleccionado.
- » **Solicitud PIN:** exhibe si la opción de solicitud de PIN en la iniciación de la tarjeta SIM está habilitada o deshabilitada para el canal/slot GSM seleccionado.
- » **Cód. IMSI:** exhibe el código IMSI de la tarjeta SIM introducida en el canal/slot GSM seleccionado.
- » **Cód. ICCID:** exhibe el código ICCID de la tarjeta SIM introducida en el canal/slot GSM seleccionado.
- » **Estado de la puerta:** exhibe el estado de la puerta del canal/slot GSM seleccionado, si está libre o fuera de servicio.
- » **Estado del driver:** exhibe el estado del driver del canal/slot GSM seleccionado, si está libre o fuera de servicio.
- » **Nivel de la señal (dBm):** exhibe el nivel de señal GSM en dBm del canal/slot GSM seleccionado.
- » **Modelo del módulo:** exhibe el modelo del módulo GSM del canal/slot GSM seleccionado.
- » **Firmware del módulo:** exhibe el firmware del módulo GSM del canal/slot GSM seleccionado.
- » **IMEI del módulo:** exhibe el IMEI del módulo GSM del canal/slot GSM seleccionado.

PIN/PUK

Si se introduce en un slot del GW 280 una tarjeta SIM con la función solicitud de PIN habilitada, esta tarjeta SIM no se registrará en la red de la operadora de telefonía móvil hasta que se introduzca el código PIN. En el programador web se mostrará el icono *Esperando PIN*. La siguiente figura es un ejemplo de solicitud del código PIN por el programador.

intelbras
GW 280

- Programación
- Archivo
- Calendario
- Puertos
- Enrutamiento
- Mensajes SMS
- Usuarios
- Sistema
- Red
- Portabilidad
- Mantenimiento
 - Estado de los puertos IP
 - Estado GSM**
 - Grabación - Enviar
 - Grabación - Recibir
 - Versión
 - Syslog
- Ayuda
- Terminar

GSM

89300	Prestadora B 89301	Prestadora C 89302	Prestadora D 89303
Prestadora A 89304	Prestadora B 89305	Prestadora C 89306	Prestadora D 89307

Informaciones

Nombre de la Línea: 89304	Cód. IMSI:	Nivel del Señal (dBm): 0
Número:	Cód. ICCID:	Modelo del Módulo:
Operadora:	Estado del puerto: Libre	Firmware del Módulo:
Solicitud del PIN habilitado	Estado del Driver: Fuera de servicio	IMEI del Módulo:
tiempo para bloquear:		

Legenda

Con SIM Card	Solamente emergencia	Bloqueado	Ocupado en llamada entrante
Sin SIM Card	Procurando red	Indisponible	Ocupado en llamada saliente
SIM Card inválido	Aguardando PIN	Bloqueo por tiempo	Llamadas entrante en espera
Llamadas recibidas siendo recibida	Señal	Aguardando PUK	Llamadas saliente en espera
Llamadas salientes siendo realizada	Señal - en roaming	Sin señal / Módulo inválido	Libre

Configuraciones

Tiempo entre actualizaciones: Actualizar automáticamente: ☐

Solicitud código PIN

Habilitar/deshabilitar solicitud de PIN

La función solicitud de PIN también se puede habilitar o deshabilitar a través del programador web. Para habilitar/deshabilitar la solicitud de PIN, seleccione el slot/canal en el que está instalada la tarjeta SIM y haga clic en *PIN/PUK*. Se mostrará la siguiente pantalla.

The dialog box is titled "Habilitar/Deshabilitar solicitud del PIN". It contains two main sections. The first section is labeled "Insira el PIN" and has an empty text input field. The second section is labeled "Habilitar/Deshabilitar solicitud del PIN" and has a checked checkbox. At the bottom, there are two buttons: "Enviar" and "Cerrar".

Habilitar/deshabilitar solicitud de PIN

Para habilitar la solicitud del código PIN, en el campo Introducir PIN, escriba el código PIN de la tarjeta SIM, seleccione la opción *Habilitar/Deshabilitar solicitud de PIN* y haga clic en *Enviar*.

The dialog box is titled "Solicitando PIN". It contains two main sections. The first section is labeled "Insira el PIN" and has a text input field with "1°" and "1010". The second section is labeled "Habilitar/Deshabilitar solicitud del PIN" and has a checked checkbox with "2°". At the bottom, there are two buttons: "Enviar" and "Cerrar".

Habilitar solicitud de PIN

Si el código PIN se escribe correctamente, se mostrará el siguiente mensaje y la tarjeta SIM perderá el registro en la red de la operadora de telefonía móvil. El icono esperando PIN se mostrará en el canal/slot configurado.

The dialog box is titled "Exito". It contains a yellow warning icon with an exclamation mark. Below the icon, the text "PIN enviado con suceso." is displayed. At the bottom, there is a button labeled "OK".

Confirmación de envío del PIN

Atención: si el código PIN se escribe incorrectamente 3 veces, la tarjeta SIM será bloqueada y se solicitará el código PUK.

Para deshabilitar la solicitud del código PIN, en el campo Introducir PIN, escriba el código PIN de la tarjeta SIM, desmarque la opción *Habilitar/Deshabilitar solicitud de PIN* y haga clic en *Enviar*.

The dialog box is titled "Solicitando PIN". It contains two main sections. The first section is labeled "Insira el PIN" and has a text input field with "1°" and "1010". The second section is labeled "Habilitar/Deshabilitar solicitud del PIN" and has an unchecked checkbox with "2°". At the bottom, there are two buttons: "Enviar" and "Cerrar".

Deshabilitar solicitud de PIN

Si el código PIN se escribe correctamente, se mostrará el siguiente mensaje y la tarjeta SIM se registrará en la red de la operadora de telefonía móvil.




Confirmación de envío del PIN

Atención: si el código PIN se escribe incorrectamente 3 veces, la tarjeta SIM será bloqueada y se solicitará el código PUK.


Introducir el PUK

Si el código PIN se escribe incorrectamente más de 3 veces, la tarjeta SIM será bloqueada y será necesario el código PUK para desbloquearla. En el programador web se mostrará el icono *Esperando PUK*. La siguiente figura es un ejemplo en el que la tarjeta SIM introducida en el primer slot/canal está bloqueada y se solicita el código PUK.




Solicitud código PUK

Para introducir el código PUK, seleccione el slot/canal que está esperando el código PUK y haga clic en *PIN/PUK*. Se mostrará la siguiente pantalla.

La imagen muestra una ventana de diálogo titulada "Solicitando PUK". Dentro, hay tres secciones: "Insira el nuevo PIN" con un campo de texto vacío, "Insira el PUK" con un campo de texto vacío, y "Habilitar/Deshabilitar solicitud del PIN" con una casilla de verificación marcada. En la parte inferior, hay dos botones: "Enviar" y "Cerrar".

Solicitando el código PUK


En el campo Introducir el nuevo PIN, escriba un nuevo código PIN (de 4 a 8 caracteres). En el campo Introducir el PUK, escriba el código PUK de la tarjeta SIM y haga clic en *Enviar*.

La imagen muestra la misma ventana "Solicitando PUK", pero ahora los campos están rellenos. El campo "Insira el nuevo PIN" contiene el texto "1010" y el campo "Insira el PUK" contiene el texto "12306950". Ambos campos están rodeados por un recuadro rojo. La casilla de verificación "Habilitar/Deshabilitar solicitud del PIN" sigue estando marcada. El botón "Enviar" también está rodeado por un recuadro rojo.

Escribiendo el código PUK

Obs.: el código PUK de la tarjeta SIM es una información que normalmente viene con la tarjeta SIM. Si no posee esta información, consulte a su operadora de telefonía móvil.

Si el código PUK se escribe correctamente, se mostrará el siguiente mensaje y la tarjeta SIM realizará el registro en la red de la operadora de telefonía móvil.

La imagen muestra una ventana de mensaje titulada "Exito". A la izquierda hay un icono de advertencia (un triángulo amarillo con un signo de exclamación). A la derecha, el texto dice "PUK enviado con suceso". En la parte inferior, hay un botón "OK".

Confirmación de envío del PUK

Atención: si el código PUK se escribe incorrectamente 3 veces, la tarjeta SIM será totalmente bloqueada y será imposible desbloquearla.

Guardar – Enviar

A través de este campo es posible enviar el firmware de la CPU, firmware integrado y también el archivo operadoras. Al seleccionar uno de ellos, surgirá un nuevo campo para escoger el firmware o archivo que desea enviar. Además, tiene la opción *Activar firmware*.

Versión

En este campo se pueden visualizar las versiones de los firmwares y softwares instalados en el GW 280.

8. Dudas frecuentes

Duda	Solução
Mi equipo señala el modo Roaming, pero estoy en la misma región de actuación que mi código de área.	Algunas operadoras GSM pueden señalar información de roaming, incluso sin estar fuera del área de su prefijo. Fíjese en esta señalización antes de usar la funcionalidad de bloqueo de llamada mientras esté en modo Roaming.
Mi equipo no señala roaming incluso cuando mi equipo está instalado fuera del área de mi prefijo.	Algunas operadoras no señalan la información de roaming. Por ello, el equipo GW 280 no es notificado y no realiza el bloqueo de las llamadas. Fíjese en esta señalización antes de usar la funcionalidad de bloqueo de llamada mientras esté en modo Roaming.
Mi señal es baja. Consigo hablar la mayoría de las veces. Sin embargo, en algunos momentos no puedo llamar y cuando lo consigo, la calidad de la llamada a veces no es buena. ¿Qué puede estar pasando?	Sugerimos la operación con una señal por mayor que 95 dBm. Porque interferencias externas, como la influencia del tiempo, pueden atenuar la señal en determinados momentos, afectando a la llamada.
Tengo 4 tarjetas SIM llamando y 4 tarjetas SIM disponibles para recibir llamadas, pero las llamadas entrantes se señalan como estando ocupado. ¿Qué puede estar pasando?	Cuando el equipo tiene el enrutamiento de salida habilitado, la puerta IP que origina la llamada puede utilizar otra tarjeta SIM que no sea su par. De esta forma, el par GSM no tendrá un atendedor disponible y permanecerá en estado de ocupado. Para resolver esto, el usuario podrá habilitar la función desvío a grupo. Para más detalles, consulte el ítem <i>Recibiendo llamadas a través del GW 280</i> .
¿Cómo hago para deshabilitar o habilitar un desvío de llamadas o una llamada en espera?	El desvío de llamadas y llamadas en espera debe ser programado con su operadora de telefonía móvil. Consulte más información del código de configuración con su operadora y proceda con la configuración a través de su puerta IP correspondiente.

Póliza de garantía

Importado por:

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – Brasil – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

soporte@intelbras.com | www.intelbras.com

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de CV, se compromete a reparar o alterar las partes y componentes defectuosos del producto, incluida la mano de obra, o la totalidad del producto, por el período descrito en el plazo de garantía. Para la vigencia de esta garantía, el producto únicamente deberá presentarse en el Call Center, acompañado de: esta póliza debidamente sellada por el establecimiento donde fue adquirido, o por la factura, o recibo, o comprobante de compra, si el producto es dado específico. Para las ciudades donde no existe un call center, el cargo debe solicitarse a través del servicio de pedidos brindado por Intelbras, sin costo adicional para el consumidor. El dispositivo defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para su evaluación y posible alteración o reparación. Para obtener instrucciones de envío o recolección, comuníquese con el Centro de servicio:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario proporcionado junto con el mismo.
- c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña.
- d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones, derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).
- e. Cuando el número de serie ha sido alterado.

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios.

Datos del producto y distribuidor.

Producto:	Colonia:
Marca:	C.P.:
Modelo:	Estado:
Número de serie:	Tipo y número de comprobante de compra:
Distribuidor:	Fecha de compra:
Calle y número:	Sello:

Término de garantía

Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:

Nombre del cliente:

Firma del cliente:

Nº de la nota fiscal:

Fecha de la compra:

Modelo:

Nº de serie:

Revendedor:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo total de 90 (noventa) días de garantía legal, siendo este plazo de 9 (nueve) meses, sumadas la garantía legal y contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.
2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.
3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio www.intelbras.com, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo de garantía aquí previsto. Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez, ya que estará caracterizada la violación del producto.
4. En la eventualidad que el Señor Consumidor solicite atención domiciliaria, deberá enviarse al Servicio Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación: a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e) si el aparato ha sido violado.
6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.
7. Intelbras no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.
8. Después de su vida útil, el producto debe ser entregado a una asistencia técnica autorizada de Intelbras o directamente al destino final ambientalmente apropiado, evitando impactos ambientales y de salud. Si lo prefiere, la batería, así como otros componentes electrónicos de Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green Eletron (administrador de desechos electrónicos al que estamos asociados). En caso de dudas sobre el proceso de logística inversa, contáctenos por teléfono (48) 2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o por correo electrónico -mail suporte@intelbras.com.br.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.

Firefox es una marca registrada de Mozilla Foundation.



fale com a gente / hable con nosotros

Brasil

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Otros países

soporte@intelbras.com

Produzido por: / Producido por:

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br | www.intelbras.com

01.21

Indústria brasileira

Fabricado en Brasil